# Guia do usuário





# HP Officejet 7110



# HP Officejet 7110 de grandes formatos

Guia do usuário

#### Informações de copyright

© 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edição 1, 1/2013

# Avisos da Hewlett-Packard Company

As informações contidas neste documento estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

Todos os direitos reservados. A reprodução, adaptação ou tradução sem autorização prévia por escrito da Hewlett-Packard é proibida, exceto sob as formas permitidas pelas leis de direitos autorais.

As únicas garantias de produtos e serviços HP estão definidas na declaração de garantia expressa que os acompanha. Nada aqui deve ser interpretado como constituição de garantia adicional. A HP não será responsabilizada por erros técnicos ou editoriais nem por omissões contidos neste documento.

#### **Declaracões**

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8 são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Linidos

ENERGY STAR e ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos.

### Informações sobre segurança



Sempre obedeça às precauções básicas de segurança ao usar este produto para diminuir o risco de queimaduras ou choques elétricos.

- Leia e tenha certeza de entender todas as instruções contidas nos materiais de referência fornecidos com a impressora.
- 2. Observe todas as advertências e instruções indicadas no produto.
- 3. Desligue o produto da tomada elétrica antes de limpá-lo.
- 4. Não instale nem use o produto próximo a água, nem o use quando você estiver molhado.
- 5. Instale o produto de forma segura, em superfície estável.
- 6. Instale o produto em local protegido, onde ninguém possa pisar ou tropeçar no fio de alimentação, e onde o mesmo não possa ser danificado.
- 7. Se o produto não estiver funcionando normalmente, consulte <u>Solucionar um</u> problema.
- 8. Não há nenhuma peça interna que possa ser reposta ou consertada pelo

próprio usuário. Os consertos devem ser feitos por técnicos qualificados.

# Conteúdo

1	Primeiros passos	
	Acessibilidade	6
	HP EcoSolutions (HP e o meio ambiente)	
	Gerenciar energia	7
	Otimizar os suprimentos de impressão	8
	Visão das peças do dispositivo	8
	Visão frontal	9
	Áreas de suprimentos de impressão	9
	Painel de controle	10
	Visão traseira	
	Selecionar papel de impressão	11
	Papéis recomendados para impressão	
	Papéis recomendados para impressão de fotos	
	Dicas para selecionar e usar papel	
	Colocar papel	
	Carregar papel de tamanho padrão	
	Carregar envelopes	
	Carregar cartões e papel fotográfico	
	Carregar papel de tamanho personalizado	
	Desligar a impressora	
	Atualizar a impressora	
	Instalar os acessórios	
	Instalar o acessório de impressão automática frente e verso HP (duplexador)	
	Ativar os acessórios no driver da impressora	
	Para ativar os acessórios (Windows)	
	Para ativar os acessórios (Mac OS X)	
	Manutenção da impressora	
	Limpar a parte externa	
	Restaurar padrões de fábrica	
	Abrir o software da impressora HP (Windows)	
2	Imprimir	
	Imprimir documentos	
	Imprimir documentos (Windows)	
	Imprimir documentos (Mac OS X)	
	Imprimir brochuras	
	Imprimir brochuras (Windows)	22
	Imprimir brochuras (Mac OS X)	23
	Imprimir envelopes	23
	Imprimir em envelopes (Windows)	
	Imprimir em envelopes (Mac OS X)	24
	Impressão de fotos	
	Imprimir fotos em papel fotográfico (Windows)	2
	Imprimir fotos em papel fotográfico (Mac OS X)	2

	Imprimir em papel especial e de tamanho personalizado	27
	Configurar tamanhos personalizados (Mac OS X)	
	Imprimir documentos ou fotos sem margem	
	Imprimir documentos ou fotos sem margem (Windows)	
	Imprimir documentos ou fotos sem margem (Mac OS X)	
	Imprimir em ambos os lados (dúplex)	
	Imprimir frente e verso (Windows)	
	Imprimir frente e verso (Mac OS X)	30
3	HP ePrint	
•	Configurar o HP ePrint	31
	Configurar o HP ePrint usando o Servidor da Web Incorporado	
	Configurar o HP ePrint usando o software da impressora HP	
	Usar o HP ePrint	
	Imprimir usando o HP ePrint	
	Localizar o endereço de e-mail da impressora	
	Desativar o HP ePrint	
	Remover os serviços Web	
	Nemover 03 serviços vveb	54
4	Trabalhar com cartuchos de tinta	
	Informações sobre cartuchos de tinta e cabeçote de impressão	35
	Verificar os níveis de tinta estimados	
	Imprimir quando um ou mais cartuchos estiverem vazios	
	Substituir os cartuchos de tinta	
	Como overce en es ou minoratos de impreseño	20
	Como armazenar os suprimentos de impressão	39
	Como armazenar os suprimentos de impressão	
	Armazenamento de informações de uso anônimas	
5	Armazenamento de informações de uso anônimas  Solucionar um problema	39
5	Armazenamento de informações de uso anônimas  Solucionar um problema Suporte HP	39
5	Armazenamento de informações de uso anônimas	41
5	Solucionar um problema Suporte HP Obter suporte eletrônico Suporte HP por telefone	41 42 42
5	Solucionar um problema Suporte HP Obter suporte eletrônico Suporte HP por telefone Antes de telefonar.	
5	Armazenamento de informações de uso anônimas  Solucionar um problema Suporte HP  Obter suporte eletrônico  Suporte HP por telefone  Antes de telefonar.  Período de suporte por telefone	
5	Armazenamento de informações de uso anônimas.  Solucionar um problema Suporte HP Obter suporte eletrônico Suporte HP por telefone Antes de telefonar Período de suporte por telefone Números de suporte por telefone	
5	Armazenamento de informações de uso anônimas.  Solucionar um problema Suporte HP Obter suporte eletrônico Suporte HP por telefone Antes de telefonar Período de suporte por telefone Números de suporte por telefone Após o período de suporte por telefone	
5	Armazenamento de informações de uso anônimas  Solucionar um problema Suporte HP Obter suporte eletrônico Suporte HP por telefone Antes de telefonar Período de suporte por telefone Números de suporte por telefone Após o período de suporte por telefone Recursos e dicas para solução de problemas gerais	
5	Armazenamento de informações de uso anônimas  Solucionar um problema Suporte HP Obter suporte eletrônico Suporte HP por telefone Antes de telefonar Período de suporte por telefone Números de suporte por telefone Após o período de suporte por telefone Recursos e dicas para solução de problemas gerais. Solucionar problemas de impressora	
5	Armazenamento de informações de uso anônimas  Solucionar um problema Suporte HP  Obter suporte eletrônico Suporte HP por telefone Antes de telefonar Período de suporte por telefone Números de suporte por telefone Após o período de suporte por telefone Após o período de suporte por telefone Recursos e dicas para solução de problemas gerais. Solucionar problemas de impressora A impressora desliga inesperadamente	
5	Armazenamento de informações de uso anônimas  Solucionar um problema Suporte HP  Obter suporte eletrônico Suporte HP por telefone Antes de telefonar. Período de suporte por telefone Números de suporte por telefone Após o período de suporte por telefone Recursos e dicas para solução de problemas gerais. Solucionar problemas de impressora A impressora desliga inesperadamente Falhas de alinhamento.	
5	Armazenamento de informações de uso anônimas  Solucionar um problema Suporte HP  Obter suporte eletrônico Suporte HP por telefone Antes de telefonar.  Período de suporte por telefone Números de suporte por telefone Após o período de suporte por telefone Após o período de suporte por telefone Recursos e dicas para solução de problemas gerais. Solucionar problemas de impressora A impressora desliga inesperadamente. Falhas de alinhamento A impressora não está respondendo (nada é impresso)	
5	Armazenamento de informações de uso anônimas  Solucionar um problema Suporte HP  Obter suporte eletrônico Suporte HP por telefone Antes de telefonar Período de suporte por telefone Números de suporte por telefone Após o período de suporte por telefone Recursos e dicas para solução de problemas gerais. Solucionar problemas de impressora A impressora desliga inesperadamente. Falhas de alinhamento A impressora não está respondendo (nada é impresso) O dispositivo imprime lentamente	
5	Armazenamento de informações de uso anônimas  Solucionar um problema Suporte HP  Obter suporte eletrônico Suporte HP por telefone Antes de telefonar Período de suporte por telefone Números de suporte por telefone Após o período de suporte por telefone Recursos e dicas para solução de problemas gerais. Solucionar problemas de impressora A impressora desliga inesperadamente Falhas de alinhamento A impressora não está respondendo (nada é impresso) O dispositivo imprime lentamente A impressora está fazendo barulhos inesperados	
5	Solucionar um problema Suporte HP	
5	Solucionar um problema Suporte HP	
5	Solucionar um problema Suporte HP	
5	Solucionar um problema Suporte HP	
5	Solucionar um problema Suporte HP Obter suporte eletrônico Suporte HP por telefone Antes de telefonar Período de suporte por telefone Números de suporte por telefone Após o período de suporte por telefone Após o período de suporte por telefone Recursos e dicas para solução de problemas gerais Solucionar problemas de impressora A impressora desliga inesperadamente Falhas de alinhamento A impressora não está respondendo (nada é impresso) O dispositivo imprime lentamente A impressora está fazendo barulhos inesperados Página impressa em branco ou parcialmente Algo está ausente ou incorreto na página A posição de textos ou imagens está incorreta Solução de problemas de alimentação de papel	
5	Solucionar um problema Suporte HP	
5	Solucionar um problema Suporte HP Obter suporte eletrônico Suporte HP por telefone Antes de telefonar Período de suporte por telefone Números de suporte por telefone Após o período de suporte por telefone Após o período de suporte por telefone Recursos e dicas para solução de problemas gerais Solucionar problemas de impressora A impressora desliga inesperadamente Falhas de alinhamento A impressora não está respondendo (nada é impresso) O dispositivo imprime lentamente A impressora está fazendo barulhos inesperados Página impressa em branco ou parcialmente Algo está ausente ou incorreto na página A posição de textos ou imagens está incorreta Solução de problemas de alimentação de papel	

#### Conteúdo

	Configurar o firewall para funcionar com a impressora	
	Solução de problemas de gerenciamento do dispositivo	
	Não é possível abrir o Servidor da Web Incorporado	
	Solução de problemas de rede	
	Solucionar problemas de rede Ethernet	
	Solução de problemas sem fio	
	Solução de problemas básicos de conexão sem fio	
	Solução de problemas avançados de sem fio	
	Depois de resolver os problemas	
	Redefinir as configurações de rede da impressora	
	Solucionar problemas de instalação	
	Sugestões de instalação de hardware	
	Sugestões de instalação de software HP	72
	Informações sobre o Relatório de status da impressora	
	Para entender a página de configuração de rede	
	Manutenção da cabeça de impressão	
	Como limpar o cabeçote de impressão	
	Alinhar o cabeçote de impressão	
	Desinstalar e reinstalar o software HP	
	Limpar congestionamentos	
	Limpar congestionamentos de papel	
	Evitar congestionamentos de papel	
	Referência das luzes do painel de controle	83
Δ	Informações técnicas	
	Informações sobre a garantia	90
	Informações sobre a garantia dos cartuchos de tinta	
	Especificações da impressora	
	Especificações físicas	
	Capacidades e recursos do produto	
	Especificações do processador e da memória	
	Requisitos do sistema	
	Especificações do protocolo de rede	
	Especificações do Servidor da Web Incorporado:	
	Especificações de papel	
	Compreender as especificações dos papéis suportados	
	Definição de margens mínimas	
	Diretrizes para impressão em ambos os lados de uma página	
	Resolução de impressão	
	Especificações do HP ePrint e do site da HP na Web	
	Especificações do HP ePrint	
	Especificações do site da HP	
	Especificações ambientais	
	Especificações elétricas	
	Especificações de emissão acústica	
	1 )	

	Informações regulamentares	100
	Número de modelo de controle	
	Declaração FCC	
	Aviso aos usuários da Coreia	101
	Declaração de conformidade com a norma VCCI (Classe B) para usuários do	
	Japão	
	Aviso sobre o cabo de força aos usuários do Japão	
	Declaração de emissão de ruídos da Alemanha	
	Declaração GS (Alemanha)	
	Notificações sobre regulamentação da União Europeia	
	Informações regulamentares para produtos sem fio	
	Exposição à radiação de radiofrequência	
	Aviso aos usuários do Brasil	
	Aviso aos usuários do Canadá	
	Aviso aos usuários de Taiwan	
	Aviso aos usuários do México	
	Aviso aos usuários do Japão	
	Programa de administração ambiental de produtos	
	Utilização de papel	
	Materiais plásticos	
	MSDSs (Material Safety Data Sheets)	
	Programa de reciclagem	
	Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP	
	Descarte de equipamentos por usuários domésticos na União Europeia	
	Consumo de energia	
	Substâncias químicas	
	Informações sobre baterias	
	Descarte de baterias em Taiwan	
	Atenção, usuários da Califórnia	
	Descarte de baterias na Holanda	
	Avisos RoHS (China apenas)	
	Avisos RoHS (somente Ucrânia)	110
	Licenças de terceiros	111
ь	Cuntimentes a cossoática UD	
В	Suprimentos e acessórios HP  Encomendar suprimentos de impressão online	110
	Suprimentos	
	Cartuchos de tinta	
	papel HP	
	рареі пт	120
С	Configurar rede	
	Alterar as configurações básicas de rede	121
	Exibir e imprimir configurações de rede	
	Como desligar e ligar o rádio sem fio	
	Alterar as configurações avançadas de rede	
	Definir a velocidade de conexão	
	Exibir as configurações IP	
	Alterar as configurações IP	
	Redefinir configurações de rede	

#### Conteúdo

	Configurar o dispositivo para comunicação sem fio	123
	Antes de começar	123
	Conectar a impressora à rede sem fio	123
	Configurar a impressora usando o software de impressora da HP	124
	Conectar a impressora usando a Configuração Protegida de Wi-Fi (WPS)	124
	Configurar a impressora usando o EWS (servidor da Web incorporado)	125
	Alterar o tipo de conexão	
	Para mudar de uma conexão Ethernet para uma conexão sem fio	125
	Para alterar uma conexão USB para uma conexão sem fio	126
	Para alterar uma conexão sem fio para uma USB ou Ethernet	126
	Testar a conexão sem fio	
	Diretrizes para garantir a segurança da rede sem fio	126
	Visão geral das configurações de segurança	127
	Adicionar endereços de hardware a um roteador sem fio (filtragem MAC)	
	Outras diretrizes de segurança sem fio	
	Diretrizes para reduzir a interferência em uma rede sem fio	
	Impressão direta sem fio HP	128
	Ativar a impressão direta sem fio HP	
	Imprimir usando um dispositivo móvel habilitado para conexão sem fio	
	Imprimir usando um computador habilitado para conexão sem fio	
	Imprimir usando um computador habilitado para conexão sem fio (Windows)	
	Imprimir usando um computador habilitado para conexão sem fio (Mac OS X)	130
D	Ferramentas de gerenciamento do dispositivo	
	Caixa de ferramentas (Windows)	131
	Utilitário HP (Mac OS X)	131
	Servidor da Web Incorporado	131
	Sobre cookies	-
	Para abrir o Servidor da Web Incorporado	132
ĺne	dica	1/13

## **Primeiros passos**

Este guia contém detalhes sobre como utilizar o dispositivo e solucionar problemas.

- Acessibilidade
- HP EcoSolutions (HP e o meio ambiente)
- Visão das peças do dispositivo
- Selecionar papel de impressão
- Colocar papel
- Desligar a impressora
- Atualizar a impressora
- Instalar os acessórios
- Manutenção da impressora
- Abrir o software da impressora HP (Windows)



Nota Se você estiver usando a impressora com um computador com Windows XP Starter Edition, Windows Vista Starter Edition, Windows 7 Starter Edition ou Windows 8 Starter Edition, alguns recursos poderão não estar disponíveis. Para obter mais informações, consulte Requisitos do sistema.

#### Acessibilidade

A impressora oferece vários recursos que a tornam acessível para pessoas portadoras de deficiências.

#### Visual

O software HP fornecido com a impressora é acessível para usuários com dificuldades visuais ou pouca visão, através das opções e recursos de acessibilidade do sistema operacional. Ele também oferece suporte à maioria das tecnologias de auxílio, como leitores de tela, leitores de Braile e aplicativos de voz para texto. Para usuários daltônicos, os botões coloridos e as guias utilizadas no software HP possuem texto simples ou identificação de ícones que indicam a ação apropriada.

#### Mobilidade

Para usuários com restricões de mobilidade, as funcões do software da HP podem ser executadas através de comandos do teclado. O software da HP também suporta as opções de acessibilidade do Windows, como Teclas de aderência, Teclas de alternância, Teclas de filtragem e Teclas para mouse. As tampas, botões, bandejas de papel e guia de papéis da impressora podem ser operadas por usuários com força e alcance limitados.

#### Suporte

Para mais detalhes sobre a acessibilidade desta impressora e o compromisso da HP com relação a acessibilidade, visite o site da HP na Web, em www.hp.com/ accessibility.

Para informações sobre acessibilidade para o Mac OS X, visite o site da Apple em www.apple.com/accessibility.

#### HP EcoSolutions (HP e o meio ambiente)

A Hewlett-Packard está empenhada em ajudar você a melhorar sua pegada ecológica e também em incentivar a impressão com responsabilidade, seja em casa ou no escritório.

Para saber mais sobre as orientações ambientais que a HP segue durante seu processo de fabricação, consulte <u>Programa de administração ambiental de produtos</u>. Para mais informações sobre as iniciativas ambientais da HP, visite <u>www.hp.com/ecosolutions</u>.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Gerenciar energia
- Otimizar os suprimentos de impressão

#### Gerenciar energia

Para economizar eletricidade, a impressora vem com estes recursos:

#### Modo de Suspensão

O consumo de energia é reduzido no modo de Suspensão. Após a configuração inicial da impressora, ela entra no modo de Suspensão após 5 minutos de inatividade.

Para alterar a configuração, siga as etapas a seguir:

- 1. Abra o EWS. Para obter mais informações, consulte Servidor da Web Incorporado.
- 2. Clique na guia Configurações.
- Na seção Gerenciamento de energia, clique em Modo de economia de energia e selecione a opção desejada.
- 4. Clique em Aplicar.

#### Desligar auto

O recurso Desligar auto é ativado de forma automática por padrão quando a impressora é ligada. Quando Desligar auto está ativado, a impressora se desliga automaticamente após oito horas de inatividade, para ajudar a reduzir o consumo de energia elétrica. O recurso Desligar auto é desativado de forma automática quando a impressora estabelece uma conexão de rede sem fio ou Ethernet (se suportado). É possível alterar a configuração Desligar auto pelo software da impressora. Após a alteração da configuração, a impressora mantém a configuração escolhida. Desligar auto desliga a impressora completamente, portanto, você deve usar o botão Liga/Desliga para ligar novamente a impressora.

**Windows**: Abra a Caixa de ferramentas. (Para mais informações, consulte <u>Abrir a Caixa</u> <u>de ferramentas</u>.) Na guia **Configurações avançadas**, clique em **Alterar** e selecione o tempo desejado.

Mac OS X: Abra o Utilitário HP. (Para mais informações, consulte <u>Utilitário HP (Mac OS X)</u>.) Na guia **Configurações da impressora**, clique em **Gerenciamento de energia** e selecione o tempo desejado.

- Dica Se você estiver imprimindo por uma rede sem fio ou Ethernet, o recurso Desligar auto deverá ser desativado para garantir que os trabalhos de impressão não sejam perdidos. Mesmo quando Desligar auto está desativado, a impressora entra no modo de Suspensão após cinco minutos de inatividade para ajudar a reduzir o consumo de energia elétrica.
- Nota Os recursos modo de suspensão e desligar auto ficam indisponíveis se um ou mais cartuchos estiverem faltando. Após o cartucho ser reinstalado, esses recursos voltarão a ser ativados.
- ⚠ Cuidado A HP recomenda que você reponha os cartuchos faltando o mais rápido possível, para evitar problemas de qualidade de impressão e de possível utilização extra de tinta ou de danos ao sistema de tinta. Nunca desligue a impressora quando estiverem faltando cartuchos de tinta.

#### Otimizar os suprimentos de impressão

Para otimizar os suprimentos de impressão, tais como tinta e papel, tente o seguinte:


- Recicle cartuchos de tinta HP originais usados por meio do HP Planet Partners. Para mais informações, visite <u>www.hp.com/recycle</u>.
- Otimize o consumo de papel, imprimindo nos dois lados. Se a impressora tiver um acessório de impressão automática em dupla face da HP (duplexador), consulte <u>Imprimir em ambos os lados (dúplex)</u>. Outro meio é imprimir primeiro as páginas ímpares, virar as folhas e imprimir as páginas pares.
- Economize tinta e papel ao imprimir conteúdos da Web com o HP Smart Print. Para mais informações, visite <u>www.hp.com/go/smartprint</u>.
- Altere o modo de impressão para uma configuração de rascunho. A configuração rascunho usa menos tinta.
- Não limpe o cabeçote de impressão desnecessariamente. Isso gasta tinta e reduz a durabilidade dos cartuchos.

#### Visão das peças do dispositivo

Esta seção contém os seguintes tópicos:


- Visão frontal
- Áreas de suprimentos de impressão
- Painel de controle
- Visão traseira

#### Visão frontal



1	Porta de acesso aos cartuchos de tinta
2	Bandeja de entrada
3	Guias de papel
4	Extensão da bandeja
5	Bandeja de saída
6	Botão <b>Liga/Desliga (Ú</b> e luz

#### Áreas de suprimentos de impressão




1	Porta de acesso aos cartuchos de tinta	
2	Cartuchos de tinta	
3	Unidade do cabeçote de impressão	

Nota É recomendável manter os suprimentos de impressão dentro da impressora, para evitar problemas de qualidade de impressão ou danos ao cabeçote de impressão. Evite remover suprimentos por períodos longos de tempo. Não desligue a impressora quando estiver faltando um cartucho.


#### Painel de controle

Para obter mais informações, consulte Referência das luzes do painel de controle.



1	Botão <b>ePrint</b> 🗇 e luz
2	Luz Ethernet 🕌
3	Botão <b>Sem fio <sup>([1])</sup></b> e luz
4	Informações da rede botão 🌯
5	Botão Cancelar X
6	Botão Continuar 🚹 e luz
7	Luz de <b>alerta</b>
8	Indicadores luminosos de cartucho de tinta
9	Botão <b>Liga/Desliga (Ú</b> ) e luz

#### Visão traseira



1	Porta USB
2	Porta de rede Ethernet
3	Entrada da alimentação de energia
4	Painel de acesso traseiro

#### Selecionar papel de impressão

A impressora foi projetada para funcionar bem com a maioria dos tipos de papel para escritório. É aconselhável testar vários tipos de papel de impressão antes de comprar grandes quantidades. Utilize papel HP para obter a melhor qualidade de impressão. Visite o site da HP em <a href="https://www.hp.com">www.hp.com</a> para mais informações sobre papel HP.



A HP recomenda papéis comuns com o logotipo ColorLok para impressão e cópia diárias de documentos. Todos os papéis com o logotipo ColorLok são testados independentemente para atender a altos padrões de confiabilidade e qualidade de impressão, produzir documentos com cores vivas e nítidas, pretos mais fortes e secar mais rápido do que papéis comuns mais simples. Procure papéis com o logotipo ColorLok em uma variedade de gramaturas e tamanhos, dos grandes fabricantes de papel.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Papéis recomendados para impressão
- Papéis recomendados para impressão de fotos
- Dicas para selecionar e usar papel

#### Papéis recomendados para impressão

Para obter a melhor qualidade de impressão, a HP recomenda o uso de papéis HP que sejam especificamente desenvolvidos para o tipo de projeto a ser impresso.

Dependendo do seu país ou da sua região, alguns desses papéis podem não estar disponíveis.

Papel para folhetos HP Papel profissional HP Papel para brochura e folhetos HP	Esses papéis são brilhantes ou foscos em ambos os lados para impressão dupla-face. Eles são a escolha perfeita para a produção de materiais de marketing de qualidade profissional, como folhetos e malas diretas, assim como gráficos comerciais para capas de relatórios e calendários.
Papel HP para brochura com três dobras	
Papel para apresentação HP Premium Papel profissional HP	Esses papéis são papéis dupla face, foscos e de alta gramatura, perfeitos para apresentações, propostas, relatórios e informativos. Como são pesados, possuem uma aparência e uma textura que impressionam.
Papel branco brilhante para jato de tinta HP	O Papel Branco Brilhante para jato de tinta HP oferece cores com alto contraste e texto nítido. Ele é fosco o suficiente para utilização de cores nos dois lados, sem transparência, o que o torna ideal para boletins,

#### (continuação)

(Continuação)	
	relatórios e folhetos. Esse tipo de papel é produzido com a tecnologia ColorLok, que faz com que a tinta borre menos e produz pretos fortes e cores vibrantes.
Papel para impressão HP	O Papel para Impressão HP é um papel multifuncional de alta qualidade. Ele produz documentos com aparência mais firme do que os documentos impressos em papéis multiuso padrão ou para cópias. Esse tipo de papel é produzido com a tecnologia ColorLok, que faz com que a tinta borre menos e produz pretos fortes e cores vibrantes.
Papel para escritório HP	O Papel para escritório HP é um papel multifuncional de alta qualidade. Ele pode ser usado para cópias, rascunhos, memorandos e outros documentos comuns. Esse tipo de papel é produzido com a tecnologia ColorLok, que faz com que a tinta borre menos e produz pretos fortes e cores vibrantes.
Papel reciclado para escritório HP	O papel reciclado para escritório HP é um papel multifuncional de alta qualidade feito com 30% de fibra reciclada. Esse tipo de papel é produzido com a tecnologia ColorLok, que faz com que a tinta borre menos e produz pretos fortes e cores vibrantes.
Papel fotográfico HP Premium Plus	O melhor papel fotográfico da HP tem alta gramatura para a produção de fotografias de qualidade profissional. Possui um acabamento de secagem rápida que permite manusear as fotos com facilidade sem borrá-las. Ele é resistente à água, a borrões, impressões digitais e umidade. Esse papel está disponível em vários tamanhos, incluindo A4, 21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.) e dois acabamentos: brilhante e brilhante suave (fosco acetinado). Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.
Papel fotográfico avançado HP	Esse papel fotográfico espesso possui um acabamento de secagem rápida que permite manusear as fotos com facilidade sem borrá-las. Ele é resistente à água, a borrões, impressões digitais e umidade. Suas impressões adquirem uma aparência comparável a fotos reveladas no laboratório. Esse papel está disponível em vários tamanhos, incluindo A4, 21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), e em dois acabamentos: brilhante e brilhante suave (fosco acetinado). Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.
Papel fotográfico para uso diário HP	Imprima fotos casuais coloridas sem gastar muito, usando um papel desenvolvido para a impressão de fotos caseiras. Esse papel fotográfico acessível é de fácil manuseio, pois seca rapidamente. Quando usado em impressora com jato de tinta, produz imagens vibrantes e nítidas. Disponível em acabamento semibrilhante em 8,5 x 11 polegadas, A4, 4 x 6 polegadas e 10 x 15 cm. Não contém ácido em sua composição, para que os documentos durem muito mais.

Para solicitar papéis HP e outros suprimentos, acesse www.hp.com. Acesse Loja de produtos & serviços e selecione Tinta e toner.



Nota Atualmente, algumas partes do site da HP na web estão disponíveis apenas em inglês.

#### Papéis recomendados para impressão de fotos

Para obter a melhor qualidade de impressão, a HP recomenda o uso de papéis HP, desenvolvidos especificamente para o tipo de projeto que você está imprimindo.

Dependendo do seu país ou da sua região, alguns desses papéis podem não estar disponíveis.

Papel fotográfico HP Premium Plus	O melhor papel fotográfico da HP tem alta gramatura para a produção de fotografias de qualidade profissional. Possui um acabamento de secagem rápida que permite manusear as fotos com facilidade sem borrá-las. Ele é resistente à água, a borrões, impressões digitais e umidade. Esse papel está disponível em vários tamanhos, incluindo A4, 21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.) e dois acabamentos: brilhante e brilhante suave (fosco acetinado). Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.
Papel fotográfico avançado HP	Esse papel fotográfico espesso possui um acabamento de secagem rápida que permite manusear as fotos com facilidade sem borrá-las. Ele é resistente à água, a borrões, impressões digitais e umidade. Suas impressões adquirem uma aparência comparável a fotos reveladas no laboratório. Esse papel está disponível em vários tamanhos, incluindo A4, 21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), e em dois acabamentos: brilhante e brilhante suave (fosco acetinado). Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.
Papel fotográfico para uso diário HP	Imprima fotos casuais coloridas sem gastar muito, usando um papel desenvolvido para a impressão de fotos caseiras. Esse papel fotográfico acessível facilita o manuseio de fotos porque seca rápido. Quando usado em impressora com jato de tinta, produz imagens vibrantes e nítidas. Disponível em acabamento semibrilhante em 8,5 x 11 polegadas, A4, 4 x 6 polegadas e 10 x 15 cm. Não contém ácido em sua composição, para que os documentos durem muito mais.
Pacotes fotográficos promocionais HP	Os pacotes fotográficos promocionais HP oferecem a praticidade de reunir cartuchos de tinta HP originais e papel fotográfico avançado da HP para economizar tempo e facilitar a impressão de fotos com qualidade laboratorial em impressoras HP. As tintas HP originais e o papel fotográfico avançado HP foram feitos para uso conjunto, para você imprimir fotos duradouras e vibrantes, sempre. Essa é uma excelente combinação para imprimir as fotos das suas férias ou várias fotos que queira compartilhar.

Para solicitar papéis HP e outros suprimentos, acesse www.hp.com. Acesse Loja de produtos & servicos e selecione Tinta e toner.



Nota Atualmente, algumas partes do site da HP na web estão disponíveis apenas em inglês.

#### Dicas para selecionar e usar papel

Para obter os melhores resultados, observe as seguintes diretrizes.

- Sempre utilize papéis que estejam de acordo com as especificações da impressora. Para obter mais informações, consulte Especificações de papel.
- Carregue somente um tipo de papel por vez em cada bandeja.
- Ao carregar as bandejas, verifique se o papel foi colocado corretamente. Para obter mais informações, consulte Colocar papel.

- Não sobrecarregue a bandeja. Para mais informações, consulte <u>Colocar papel</u>.
- Para evitar congestionamentos, baixa qualidade de impressão e outros problemas de impressão, evite colocar os seguintes papéis nas bandejas:
  - Formulários multiparte
  - Mídia danificada, enrolada ou enrugada
  - Mídia com recortes ou perfurações
  - Mídia extremamente texturizada, estampada ou que não absorva bem a tinta
  - Mídia muito leve ou que estique facilmente
  - Mídia que contém grampos ou clipes

#### Colocar papel


Esta seção contém instruções para colocar papel na impressora.

- Carregar papel de tamanho padrão
- Carregar envelopes
- Carregar cartões e papel fotográfico
- Carregar papel de tamanho personalizado

#### Carregar papel de tamanho padrão


Siga estas instruções para colocar papel de tamanho-padrão.

- 1. Levante a bandeja de saída.
- 2. Abra as guias do papel o máximo possível, deslizando-as.
  - **Nota** Se o papel for muito longo, puxe a bandeja de entrada para estendê-la.
- 3. Coloque o papel na orientação retrato e com a face a ser impressa voltada para baixo. Certifique-se de que a pilha de papel esteja alinhada com as margens direita e traseira da bandeja e que não exceda a linha de marcação na bandeja.



- Nota Não coloque papel enquanto o dispositivo estiver imprimindo.
- 4. Deslize as guias de papel da bandeja para ajustá-las ao tamanho do papel colocado.

- 5. Abaixe a bandeja de saída.
- 6. Puxe a extensão da bandeja de saída.




#### Carregar envelopes

Siga estas instruções para colocar envelopes.


- 1. Levante a bandeja de saída.
- 2. Abra as guias do papel o máximo possível, deslizando-as.
- Insira os envelopes com o lado de impressão voltado para baixo, de acordo com a figura.

Certifique-se de que a pilha de envelopes não exceda a linha de marcação na bandeja.



- Nota Não coloque envelopes de papel enquanto o dispositivo estiver imprimindo.
- **4.** Deslize as guias de papel da bandeja para ajustá-las ao tamanho do envelope carregado.

- 5. Abaixe a bandeja de saída.
- 6. Puxe a extensão da bandeja de saída.




#### Carregar cartões e papel fotográfico


Siga estas instruções para colocar cartões e papel fotográfico.

- 1. Levante a bandeja de saída.
- 2. Abra as guias do papel o máximo possível, deslizando-as.
- Insira a parte a ser impressa do papel para baixo, ao longo da borda direita da bandeja principal.

Certifique-se de que a pilha de papel esteja alinhada com as margens direita e traseira da bandeja e que não exceda a linha de marcação na bandeja. Se o papel fotográfico tiver uma aba ao longo de uma borda, verifique se a aba está apontando para a frente do dispositivo.



- 4. Deslize as guias de papel da bandeja para ajustá-las ao tamanho do papel colocado.
- 5. Abaixe a bandeja de saída.
- 6. Puxe a extensão da bandeja de saída.




#### Carregar papel de tamanho personalizado

Siga estas instruções para carregar papel de tamanho personalizado.

- ⚠ **Cuidado** Use apenas papel com tamanho personalizado suportado pela impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Especificações de papel</u>.
- 1. Levante a bandeja de saída.
- 2. Abra as guias do papel o máximo possível, deslizando-as.
- 3. Insira a parte a ser impressa do papel para baixo e ao longo do lado direito da bandeja principal.

Certifique-se de que a pilha de papel esteja alinhada com as margens direita e traseira da bandeja e que não exceda a linha de marcação na bandeja.

- Nota Não coloque papel enquanto o dispositivo estiver imprimindo.
- 4. Deslize as guias de papel da bandeja para ajustá-las ao tamanho do papel colocado.
- 5. Abaixe a bandeja de saída.
- 6. Puxe a extensão da bandeja de saída.



#### Desligar a impressora

Sempre desligue a impressora pressionando o botão (Liga/Desliga) da impressora. Antes de desconectar o cabo de alimentação ou desligar o filtro de linha, aguarde até que a luz se apaque.

⚠ Cuidado Se você não desligar o dispositivo adequadamente, o carro de impressão pode não retornar à posição correta, causando problemas nos cabeçotes e na qualidade das impressões.

**Cuidado** A HP recomenda que você reponha os cartuchos faltantes o mais rápido possível, para evitar problemas de qualidade de impressão e de possível utilização extra de tinta ou danos ao sistema de tinta. Nunca desligue a impressora quando estiverem faltando cartuchos de tinta.

#### Atualizar a impressora

A HP está sempre trabalhando para melhorar o desempenho das impressoras e oferecer, a você, os mais novos recursos. Se a impressora estiver conectada a uma rede e os

serviços Web tiverem sido habilitados, você poderá verificar se há atualizações para a impressora e instalá-las.

Para atualizar a impressora, siga estas instruções:

- 1. Abra o EWS. Para obter mais informações, consulte Servidor da Web Incorporado.
- 2. Clique na guia Serviços da Web.
- Na seção Configurações de Serviços da Web, clique em Atualização de produto, em Verificar agora e siga as instruções apresentadas na tela.
- 4. Se a opção de atualização de produto não estiver disponível, siga estas instruções:
  - a. Na seção Configurações de Serviços da Web, clique em Configurar, em Continuar e siga as instruções apresentadas na tela.
  - **b**. Se solicitado, opte por permitir que a impressora verifique e instale automaticamente atualizações.
  - Nota Se uma atualização de impressora estiver disponível, a impressora baixará e instalará a atualização e será reiniciada.

**Nota** Se forem solicitadas as configurações de proxy, se aplicável a sua rede, siga as instruções na tela para configurar um servidor proxy. Se você ainda não tiver os detalhes, entre em contato com o administrador da rede ou com a pessoa que configurou a rede.

#### Instalar os acessórios

Esta seção contém os seguintes tópicos:


- Instalar o acessório de impressão automática frente e verso HP (duplexador)
- Ativar os acessórios no driver da impressora

#### Instalar o acessório de impressão automática frente e verso HP (duplexador)

Você pode imprimir em ambos os lados de uma folha de papel automaticamente. Para obter informações sobre como usar o duplexador, consulte <u>Imprimir em ambos os lados</u> (dúplex).

Para instalar o duplexador:

Deslize o duplexador na parte posterior da impressora até encaixá-lo firmemente no lugar. Não pressione os botões nas laterais do duplexador quando estiver instalando; use-os somente para remover a unidade da impressora.



#### Ativar os acessórios no driver da impressora

- Para ativar os acessórios (Windows)
- Para ativar os acessórios (Mac OS X)

#### Para ativar os acessórios (Windows)

- Clique em Iniciar e depois em Impressoras, Impressoras e faxes ou Dispositivos e impressoras.
  - OU -

Clique em Iniciar, em Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras.

- OU -

Na tela Iniciar, clique em Painel de controle e em Exibir dispositivos e impressoras.

- Clique com o botão direito no ícone da impressora e, em seguida, clique em Propriedades.
- Selecione a guia Configurações do dispositivo. Clique no acessório que você deseja ativar e clique em Instalado do menu suspenso e depois em OK.

#### Para ativar os acessórios (Mac OS X)

O Mac OS X ativa automaticamente todos os acessórios no driver da impressora durante a instalação do software da impressora. Se você acrescentar um novo acessório posteriormente, siga estes procedimentos:

- Abra as Preferências do sistema e selecione Impressão & fax ou Impressão & digitalização.
- Selecione a impressora na lista de impressoras e, em seguida, clique em Opções e suprimentos.
- 3. Clique na guia Driver.
- 4. Selecione as opções que deseja instalar e clique em **OK**.

#### Manutenção da impressora

Esta seção contém instruções para manter a impressora em excelentes condições de funcionamento. Execute estes procedimentos de manutenção, se necessário.

- Limpar a parte externa
- Restaurar padrões de fábrica

#### Limpar a parte externa

▲ Aviso Antes de limpar o dispositivo, desligue-o e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica

Use um pano macio, úmido e que não solte fiapos para limpar pó e manchas do gabinete. Não deixe líquidos entrarem na impressora ou atingirem o painel de controle da impressora.

#### Restaurar padrões de fábrica

Esta seção fornece instruções sobre como restaurar sua impressora de volta aos padrões de fábrica.

▲ No painel de controle do equipamento, mantenha pressionado o botão (Continuar) e o botão (Sem fio) por cerca de cinco segundos, depois solte os botões.

#### Abrir o software da impressora HP (Windows)

Abra o software da impressora HP fazendo o seguinte:

- Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Programas ou Todos os programas, clique em HP, clique na pasta da impressora e selecione o ícone com o nome da impressora.
- Na tela Iniciar, clique com o botão direito em uma área vazia, clique em Todos os apps na barra de aplicativos, depois clique no ícone com o nome da impressora.

# 2 Imprimir

A maioria das configurações da impressora é tratada pelo software. Altere as configurações manualmente apenas quando quiser alterar a qualidade de impressão, imprimir em tipos específicos de papel ou usar recursos especiais. Para obter mais informações, consulte <u>Selecionar papel de impressão</u>.

Escolha um serviço de impressão para continuar:

<b>P</b>	Imprimir documentos
	Imprimir brochuras
$\bowtie$	Imprimir envelopes
	Impressão de fotos
	Imprimir em papel especial e de tamanho personalizado
	Imprimir documentos ou fotos sem margem

#### Imprimir documentos

Siga as instruções para o seu sistema operacional.

- Imprimir documentos (Windows)
- Imprimir documentos (Mac OS X)
- Dica Esta impressora vem com o HP ePrint, um serviço gratuito da HP que permite que você imprima documentos em sua impressora habilitada para HP ePrint, a qualquer hora, de qualquer lugar e sem precisar de nenhum software ou driver de impressão adicional. Para mais informações, consulte HP ePrint.

#### Imprimir documentos (Windows)

- 1. Coloque papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte Colocar papel.
- 2. No menu **Arquivo** do aplicativo, clique em **Imprimir**.

- 3. Verifique se a impressora que você deseja usar está selecionada.
- Para alterar as configurações, clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
  - Dependendo do aplicativo, esse botão pode ser denominado **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.
- 5. Altere a orientação do papel na guia Layout, e a origem do papel, o tipo de mídia, o tamanho do papel e as configurações de qualidade na guia Papel/qualidade.
  Para imprimir em preto e branco, clique no botão Avançado e selecione Somente tinta preta na lista suspensa Imprimir em escala de cinza, em Recursos da impressora.
- 6. Clique em OK.
- 7. Clique em Imprimir ou OK para dar início à impressão.

#### Imprimir documentos (Mac OS X)

- 1. Coloque papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte Colocar papel.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Escolha a impressora desejada no menu pop-up Formatar para.
  Se você não vir as opções de impressão na caixa de diálogo Imprimir, proceda da seguinte forma:
  - Mac OS X v10.6: Clique no triângulo de expansão azul ao lado da seleção da impressora.
  - OS X Lion: Clique em Mostrar detalhes.
- 4. Selecione um tamanho de papel no menu pop-up. Se o menu pop-up Tamanho do papel não estiver na caixa de diálogo Imprimir, clique no botão Configurar página. Quando terminar de selecionar o tamanho do papel, clique em OK para fechar Configurar página e retornar à caixa de diálogo Imprimir.
- 5. Clique em Imprimir.

#### Imprimir brochuras

Siga as instruções para o seu sistema operacional.

- Imprimir brochuras (Windows)
- Imprimir brochuras (Mac OS X)
- ☼ Dica Esta impressora vem com o HP ePrint, um serviço gratuito da HP que permite que você imprima documentos em sua impressora habilitada para HP ePrint, a qualquer hora, de qualquer lugar e sem precisar de nenhum software ou driver de impressão adicional. Para mais informações, consulte HP ePrint.

#### Imprimir brochuras (Windows)

Nota Para definir as configurações de impressão de todos os serviços de impressão, faça as alterações no software da HP fornecido com a impressora. Para mais informações sobre o software da HP, consulte Ferramentas de gerenciamento do dispositivo.

- 1. Coloque papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte Colocar papel.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Verifique se a impressora que você deseja usar está selecionada.
- Para alterar as configurações, clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.

Dependendo do aplicativo, esse botão pode ser denominado **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

- 5. Altere a orientação do papel na guia Layout, e a origem do papel, o tipo de mídia, o tamanho do papel e as configurações de qualidade na guia Papel/qualidade.
  Para imprimir em preto e branco, clique no botão Avançado e selecione Somente tinta preta na lista suspensa Imprimir em escala de cinza, em Recursos da impressora.
- 6. Clique em OK.
- 7. Clique em Imprimir ou OK para dar início à impressão.

#### Imprimir brochuras (Mac OS X)

- 1. Coloque papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte Colocar papel.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Escolha a impressora desejada no menu pop-up Formatar para.
  Se você não vir as opções de impressão na caixa de diálogo Imprimir, proceda da seguinte forma:
  - Mac OS X v10.6: Clique no triângulo de expansão azul ao lado da seleção da impressora.
  - OS X Lion: Clique em Mostrar detalhes.
- **4.** Selecione um tamanho de papel no menu pop-up.

Se o menu pop-up **Tamanho do papel** não estiver na caixa de diálogo **Imprimir**, clique no botão **Configurar página**. Quando terminar de selecionar o tamanho do papel, clique em **OK** para fechar **Configurar página** e retornar à caixa de diálogo **Imprimir**.

- 5. Clique em Tipo/qualidade de papel no menu suspenso e selecione estas configurações:
  - **Tipo de papel:** O tipo de papel para brochura apropriado
  - Qualidade: Normal ou Superior
- Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em Imprimir para dar início à impressão.

#### Imprimir envelopes

Evite envelopes com estas características:

- · Acabamento muito liso
- Etiquetas autoadesivas, abas ou janelas
- Bordas grossas, irregulares ou curvas
- Áreas enrugadas, rasgadas ou danificadas de alguma outra forma

Certifique-se de que as dobras dos envelopes que você colocar na impressora estejam dobradas direitinho.



Nota Para mais informações sobre a impressão em envelopes, consulte a documentação disponível com o software que você está usando.

Siga as instruções para o seu sistema operacional.

- Imprimir em envelopes (Windows)
- Imprimir em envelopes (Mac OS X)

#### Imprimir em envelopes (Windows)

- 1. Coloque os envelopes com o lado a ser impresso virado para baixo na bandeja. Para mais informações, consulte Colocar papel.
- 2. No menu **Arquivo** do aplicativo, clique em **Imprimir**.
- Verifique se a impressora que você deseja usar está selecionada.
- 4. Para alterar as configurações, clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.

Dependendo do aplicativo, esse botão pode ser denominado **Propriedades**, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.

- 5. Na guia Layout, mude a orientação para Paisagem.
- 6. Clique em Papel/qualidade e selecione o tipo de envelope apropriado na lista suspensa Tamanho do papel.
  - Dica Você pode alterar mais opções de serviço de impressão usando os recursos disponíveis nas outras guias da caixa de diálogo.
- 7. Clique em **OK** e depois em **Imprimir** ou **OK** para começar a imprimir.

#### Imprimir em envelopes (Mac OS X)

- 1. Coloque os envelopes com o lado a ser impresso virado para baixo na bandeja. Para mais informações, consulte Colocar papel.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Escolha a impressora desejada no menu pop-up Formatar para. Se você não vir as opções de impressão na caixa de diálogo Imprimir, proceda da seguinte forma:
  - Mac OS X v10.6: Clique no triângulo de expansão azul ao lado da seleção da impressora.
  - OS X Lion: Clique em Mostrar detalhes.
- **4.** Selecione um tamanho de papel no menu pop-up.

Se o menu pop-up **Tamanho do papel** não estiver na caixa de diálogo **Imprimir**. clique no botão Configurar página. Quando terminar de selecionar o tamanho do papel, clique em **OK** para fechar **Configurar página** e retornar à caixa de diálogo Imprimir.

- Selecione a opção Orientação.
- 6. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em Imprimir para dar início à impressão.

#### Impressão de fotos

Não deixe papel fotográfico que não foi usado na bandeja de entrada. O papel pode começar a ondular, o que pode prejudicar a qualidade da impressão. O papel fotográfico deve estar liso antes da impressão.

Siga as instruções para o seu sistema operacional.

- Imprimir fotos em papel fotográfico (Windows)
- Imprimir fotos em papel fotográfico (Mac OS X)
- ☼ Dica Esta impressora vem com o HP ePrint, um serviço gratuito da HP que permite a impressão de documentos em sua impressora habilitada para HP ePrint a qualquer hora, de qualquer lugar e sem precisar de nenhum software ou driver de impressão adicional. Para mais informações, consulte HP ePrint.

#### Imprimir fotos em papel fotográfico (Windows)

- 1. Coloque papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte Colocar papel.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Verifique se o dispositivo que você deseja usar está selecionado.
- Para alterar as configurações, clique na opção que abre a caixa de diálogo Propriedades da impressora.
  - Dependendo do aplicativo, a opção pode ser denominada **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.
- **5.** Na guia **Papel/qualidade**, selecione o tipo de papel fotográfico adequado no menu suspenso **Mídia**.
  - Nota DPI máximo é suportado apenas para impressão em cores em papéis fotográficos HP Premium Plus e papéis fotográficos HP Advanced.
- Clique em Avançado e selecione Melhor ou DPI máximo no menu suspenso Qualidade de impressão.
- 7. Para imprimir a foto em preto e branco, clique no menu suspenso **Imprimir em escala de cinza** e, em seguida, selecione uma das opções a seguir:
  - **Escala de cinza de alta qualidade**: usa todas as cores disponíveis para imprimir a foto em escala de cinza. Isso cria tons de cinza suaves e naturais.
- 8. Clique em **OK** e depois em **Imprimir** ou **OK** para começar a imprimir.

#### Imprimir fotos em papel fotográfico (Mac OS X)

- 1. Coloque o lado de impressão do papel fotográfico para baixo na bandeja. Para mais informações, consulte <u>Colocar papel</u>.
- 2. No menu **Arquivo** do aplicativo, clique em **Imprimir**.

- Verifique se a impressora que você deseja usar está selecionada.
   Se você não vir as opções de impressão na caixa de diálogo Imprimir, proceda da seguinte forma.
  - Mac OS X v10.6: Clique no triângulo de expansão azul ao lado da seleção da impressora.
  - OS X Lion: Clique em Mostrar detalhes.
- **4.** Selecione um tamanho de papel no menu pop-up.

Se o menu pop-up **Tamanho do papel** não estiver na caixa de diálogo **Imprimir**, clique no botão **Configurar página**. Quando terminar de selecionar o tamanho do papel, clique em **OK** para fechar **Configurar página** e retornar à caixa de diálogo **Imprimir**.

- 5. Clique em Tipo/qualidade de papel no menu suspenso e selecione estas configurações:
  - Tipo do papel: o tipo de papel para foto apropriado
  - Qualidade: Melhor ou Resolução máxima (dpi)
- 6. Se necessário, altere as opções de fotos e cor:
  - a. Clique no triângulo de expansão ao lado de Opções de cor e selecione as opções de Corrigir foto adequadas:
    - Desativado: Não aplica ajustes automáticos à imagem.
    - Básico: Focaliza automaticamente a imagem; ajusta moderadamente a nitidez da imagem.
  - b. Caso queira imprimir a foto em preto e branco, clique em Escala de cinza no menu suspenso Cor e escolha uma das seguintes opções:
    - **Alta qualidade:** Usa todas as cores disponíveis para imprimir a foto em escala de cinza. Isso cria tons de cinza suaves e naturais.
- Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em Imprimir para dar início à impressão.

#### Imprimir em papel especial e de tamanho personalizado

Se o aplicativo aceitar papéis de tamanho personalizado, defina o tamanho no aplicativo antes de imprimir o documento. Caso contrário, configure o tamanho no driver da impressora. Pode ser necessário reformatar os documentos para imprimi-los corretamente no papel com tamanho personalizado.

Use apenas papel com tamanho personalizado que seja suportado pela impressora. Para mais informações, consulte <u>Especificações de papel</u>.

- Nota A opção de definir tamanhos personalizados de papel só está disponível no software de impressão HP do Mac OS X.
- Imprimir em papel especial ou de tamanho personalizado (Mac OS X)
- Configurar tamanhos personalizados (Mac OS X)

#### Imprimir em papel especial ou de tamanho personalizado (Mac OS X)



Nota Antes de imprimir em papel de tamanho personalizado, será preciso configurar o tamanho personalizado no software HP fornecido com a impressora. Para obter instruções, consulte Configurar tamanhos personalizados (Mac OS X).

- 1. Coloque o papel apropriado na bandeja. Para mais informações, consulte Colocar papel.
- 2. No menu **Arquivo** do aplicativo, clique em **Imprimir**.
- 3. Escolha a impressora desejada no menu pop-up Formatar para. Se você não vir as opções de impressão na caixa de diálogo Imprimir, proceda da seguinte forma:
  - Mac OS X v10.6: Clique no triângulo de expansão azul ao lado da seleção da impressora.
  - OS X Lion: Clique em Mostrar detalhes.
- **4.** Selecione um tamanho de papel no menu pop-up.

Se o menu pop-up Tamanho do papel não estiver na caixa de diálogo Imprimir, clique no botão Configurar página. Quando terminar de selecionar o tamanho do papel, clique em **OK** para fechar **Configurar página** e retornar à caixa de diálogo Imprimir.

- 5. Clique em Manuseio de papel, no menu suspenso.
- 6. Em Tamanho do papel de destino, clique na guia Escalonar para caber e selecione o tamanho personalizado.
- 7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em Imprimir para dar início à impressão.

#### Configurar tamanhos personalizados (Mac OS X)

- 1. Coloque papel na bandeja. Para mais informações, consulte Colocar papel.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Configurar página e verifique se a impressora que você deseja usar está selecionada no menu pop-up Formatar para.
  - OU -

No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir e verifique se a impressora que você deseja usar está selecionada.

3. Selecione Gerenciar tamanhos personalizados no menu pop-up Tamanho do papel.



Nota Caso não veja essas opções na caixa de diálogo Imprimir, clique no triângulo de expansão ao lado do menu pop-up **Impressora** ou clique em **Mostrar** detalhes.

- 4. Clique em + no lado esquerdo da tela, clique duas vezes em Sem título e digite um nome para o novo tamanho personalizado.
- 5. Nas caixas Largura e Altura, digite as dimensões e defina as margens, se quiser personalizá-las.
- 6. Clique em OK.

#### Imprimir documentos ou fotos sem margem

A impressão sem margem permite imprimir nas margens de alguns tipos de mídia fotográfica e de vários tamanhos de mídia padrão.

Antes de imprimir, abra o arquivo e verifique se o tamanho do documento ou da imagem corresponde ao tamanho da mídia colocada na impressora.



Nota A impressão sem margem está disponível apenas em alguns aplicativos.

Siga as instruções para o seu sistema operacional.

- Imprimir documentos ou fotos sem margem (Windows)
- Imprimir documentos ou fotos sem margem (Mac OS X)

#### Imprimir documentos ou fotos sem margem (Windows)

- Coloque papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte Colocar papel.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Verifique se a impressora que você deseja usar está selecionada.
- 4. Para alterar as configurações, clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.

Dependendo do aplicativo, esse botão pode ser denominado **Propriedades**, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.

- 5. Clique na guia Papel/qualidade e, em seguida, clique no botão Avançado.
- 6. Na opção Impressão sem margem, clique em Imprimir sem margem e, em seguida, clique no botão OK.
- 7. Na lista suspensa Mídia, selecione o tipo de papel apropriado.
- 8. Clique em **OK** e depois em **Imprimir** ou **OK** para começar a imprimir.

#### Imprimir documentos ou fotos sem margem (Mac OS X)


- 1. Coloque papel na bandeja. Para mais informações, consulte Colocar papel.
- 2. No menu **Arquivo** do aplicativo, clique em **Imprimir**.
- 3. Verifique se a impressora que você deseja usar está selecionada. Se você não vir as opções de impressão na caixa de diálogo **Imprimir**, proceda da seguinte forma.
  - Mac OS X v10.6: Clique no triângulo de expansão azul ao lado da seleção da impressora.
  - OS X Lion: Clique em Mostrar detalhes.
- **4.** Selecione um tamanho de papel no menu pop-up.

Se o menu pop-up Tamanho do papel não estiver na caixa de diálogo Imprimir, clique no botão Configurar página. Quando terminar de selecionar o tamanho do papel, clique em **OK** para fechar **Configurar página** e retornar à caixa de diálogo Imprimir.

- 5. Clique em Tipo/qualidade de papel no menu suspenso e selecione estas configurações:
  - Tipo de papel: O tipo de papel adequado
  - Qualidade: Melhor ou Resolução máxima (dpi)
  - Nota Caso não veja essas opções, clique no triângulo de expansão ao lado do menu pop-up Impressora ou clique em Mostrar detalhes.
- 6. Verifique se a caixa de seleção **Imprimir sem borda** está marcada.
- 7. Se necessário, clique no triângulo de expansão ao lado de Opções de cor e selecione as opções de Corrigir foto adequadas:
  - Desativado: Não aplica ajustes automáticos à imagem.
  - Básico: Focaliza automaticamente a imagem; ajusta moderadamente a nitidez da imagem.
- Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em Imprimir para dar início à impressão.

#### Imprimir em ambos os lados (dúplex)

É possível imprimir automaticamente nos dois lados de uma folha de mídia usando o acessório de impressão automática nos dois lados (duplexador).



**Nota** É possível realizar a duplexação manual imprimindo primeiro nas páginas ímpares, virando as páginas, e, em seguida, imprimindo apenas as páginas pares.

- ☼ Dica Se as margens superior e inferior de seu documento forem menores do que 16 mm (0,63 pol.), é possível que o documento não seja impresso corretamente.
- Imprimir frente e verso (Windows)
- Imprimir frente e verso (Mac OS X)

#### Imprimir frente e verso (Windows)

- 1. Coloque a mídia adequada. Para mais informações, consulte Colocar papel.
- Verifique se o duplexador está instalado corretamente. Para mais informações, consulte <u>Instalar o acessório de impressão automática frente e verso HP</u> (duplexador).
- Com um documento aberto, clique em Imprimir no menu Arquivo e, em seguida, nas opções Imprimir frente e verso, na guia Layout, selecione Inverter na borda longa ou Inverter na borda curta.
- 4. Altere todas as outras configurações desejadas e clique em **OK**.
- **5.** Imprima o documento.

#### Imprimir frente e verso (Mac OS X)

- 1. Coloque a mídia adequada. Para mais informações, consulte Colocar papel.
- Verifique se o duplexador está instalado corretamente. Para mais informações, consulte <u>Instalar o acessório de impressão automática frente e verso HP</u> (duplexador).
- 3. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 4. Escolha a impressora desejada no menu pop-up Formatar para.
  Se você não vir as opções de impressão na caixa de diálogo Imprimir, proceda da seguinte forma:
  - Mac OS X v10.6: Clique no triângulo de expansão azul ao lado da seleção da impressora.
  - OS X Lion: Clique em Mostrar detalhes.
- 5. Selecione um tamanho de papel no menu pop-up. Se o menu pop-up Tamanho do papel não estiver na caixa de diálogo Imprimir, clique no botão Configurar página. Quando terminar de selecionar o tamanho do papel, clique em OK para fechar Configurar página e retornar à caixa de diálogo Imprimir.
- **6.** Clique no menu suspenso **Layout** e selecione as opções de encadernação adequadas para o documento no menu pop-up **Frente e verso**.
- **7.** Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir** para dar início à impressão.

#### **HP ePrint**

O HP ePrint é um serviço gratuito da HP que permite que você imprima na sua impressora habilitada para HP ePrint de qualquer lugar onde possa enviar um e-mail. Basta enviar seus documentos e fotos ao endereço de e-mail atribuído à sua impressora, quando você habilitar os serviços Web na impressora. Não são necessários drivers ou softwares adicionais.

Assim que tiver criado uma conta no ePrintCenter(www.eprintcenter.com), você poderá entrar no sistema para ver o status de trabalhos do HP ePrint, gerenciar a fila da impressora do HP ePrint, controlar quem pode usar o endereço de e-mail do HP ePrint para imprimir e ver a ajuda do HP ePrint.



Nota Para que se possa usar o ePrint, a impressora deverá estar conectada a uma rede ativa com acesso à Internet. Não é possível usar esses recursos da Web se a impressora estiver conectada a um computador usando um cabo USB.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Configurar o HP ePrint
- Usar o HP ePrint
- Remover os serviços Web

#### Configurar o HP ePrint

Para configurar HP ePrint, use um destes métodos:



Nota Antes de configurar o HP ePrint, certifique-se de que esteja conectado por meio de uma conexão Ethernet ou sem fio.

- Configurar o HP ePrint usando o Servidor da Web Incorporado
- Configurar o HP ePrint usando o software da impressora HP

#### Configurar o HP ePrint usando o Servidor da Web Incorporado

Você pode usar o servidor da Web incorporado (EWS) para configurar e gerenciar o HP ePrint.

Para configurar o HP ePrint, siga estas instruções:

- Abra o EWS. Para obter mais informações, consulte Servidor da Web Incorporado.
- Clique na guia Serviços da Web.
- 3. Na seção Configurações de Serviços da Web, clique em Configurar, em Continuar e siga as instruções apresentadas na tela para aceitar os termos de uso.

4. Se solicitado, opte por permitir que a impressora verifique e instale automaticamente atualizações.



Nota Se uma atualização de impressora estiver disponível, a impressora baixará e instalará a atualização e será reiniciada. Repita as instruções da etapa 1 para configurar o HP ePrint.

**Nota** Se forem solicitadas as configurações de proxy, se aplicável a sua rede, siga as instruções na tela para configurar um servidor proxy. Se você ainda não tiver os detalhes de proxy, entre em contato com o administrador da rede ou com a pessoa que configurou a rede.

5. Quando a impressora estiver conectada ao servidor, a impressora imprimirá uma página de informações. Siga as instruções da página de informações para concluir a configuração.

#### Configurar o HP ePrint usando o software da impressora HP

Se você não tiver instalado o HP ePrint ao instalar o software HP no seu computador, você ainda poderá usar o software para configurar o HP ePrint.

Para configurar o HP ePrint, siga estas instruções, de acordo com o seu sistema operacional.

#### Windows

- 1. Abra o software para impressora HP. Para obter mais informações, consulte Abrir o software da impressora HP (Windows).
- 2. Na janela exibida, selecione Impressão, Digitalização & Fax e depois selecione Configuração de ePrint em Imprimir. O Servidor da Web Incorporado da impressora é exibido.
- 3. Clique na quia Serviços da Web.
- 4. Na seção Configurações de Serviços da Web, clique em Configurar, em Continuar e siga as instruções apresentadas na tela para aceitar os termos de uso.
- 5. Se solicitado, opte por permitir que a impressora verifique e instale automaticamente atualizações.



Nota Se houver uma atualização de impressora disponível, a impressora baixará e instalará a atualização e será reiniciada. Você precisará repetir as instruções da etapa 1 para configurar o HP ePrint.

**Nota** Se forem solicitadas as configurações de proxy, se aplicável a sua rede, siga as instruções na tela para configurar um servidor proxy. Se você ainda não tiver os detalhes de proxy, entre em contato com o administrador da rede ou com a pessoa que configurou a rede.

6. Quando a impressora estiver conectada ao servidor, a impressora imprimirá uma página de informações. Siga as instruções da página de informações para concluir a configuração.

#### Mac OS X

▲ Para configurar e gerenciar os serviços Web no Mac OS X, use o Servidor da Web Incorporado (EWS) da impressora. Para obter mais informações, consulte Configurar o HP ePrint usando o Servidor da Web Incorporado.

# **Usar o HP ePrint**

Para usar o HP ePrint, certifique-se de ter o seguinte:

- · Um computador ou dispositivo móvel que possa acessar a Internet e enviar emails
- Uma impressora com HP ePrint em que os serviços Web tenham sido habilitados
- **Dica** Para mais informações sobre como gerenciar e configurar o HP ePrint e sobre os recursos mais recentes, visite o ePrintCenter (<a href="www.eprintcenter.com">www.eprintcenter.com</a>).
- Imprimir usando o HP ePrint
- Localizar o endereço de e-mail da impressora
- Desativar o HP ePrint

# Imprimir usando o HP ePrint

Para imprimir documentos usando o HP ePrint, siga estas instruções:

- 1. No seu computador ou dispositivo móvel, abra o seu aplicativo de email.
  - Nota Para informações sobre como usar o aplicativo de email no seu computador ou dispositivo móvel, consulte a documentação do aplicativo.
- 2. Crie uma nova mensagem de email e anexe a ela o arquivo que você deseja imprimir. Para uma lista de arquivos que podem ser impressos usando-se o HP ePrint, assim como diretrizes a serem seguidas ao se utilizar o HP ePrint, consulte <u>Configurar o</u> HP ePrint usando o Servidor da Web Incorporado
- Insira o endereço de e-mail da impressora na linha "Para" do e-mail e selecione a opção para enviar o e-mail.
  - Nota O servidor HP ePrint não aceitará trabalhos de impressão por e-mail se houver vários endereços de e-mail incluídos nos campos "Para" ou "Cc". Apenas digite o endereço de e-mail da sua impressora HP no campo "Para". Não digite nenhum endereço de e-mail adicional nos outros campos.

# Localizar o endereço de e-mail da impressora

Nota Certifique-se de que tenha criado uma conta do ePrint.

Para criar uma conta no ePrintCenter, visite o ePrintCenter em www.eprintcenter.com.

Para obter o endereço de e-mail da impressora, pressione o botão 🗂 (HP ePrint) no painel de controle da impressora.

É impressa uma página de informações que contém o endereço de e-mail da impressora.

# Desativar o HP ePrint

- 1. Abra o EWS. Para obter mais informações, consulte Servidor da Web Incorporado.
- Na guia serviços Web, clique em ePrint, na seção Configurações dos serviços Web.
- 3. Clique em Desativar ePrint.
- Nota Para remover todos os Serviços Web, consulte Remover os serviços Web.

# Remover os serviços Web

Para remover os serviços Web, siga estas instruções:

- 1. Abra o EWS. Para obter mais informações, consulte Servidor da Web Incorporado.
- Na guia serviços Web, clique em Remover serviços Web, na seção Configurações dos serviços Web.
- 3. Clique em Remover os serviços Web.
- 4. Clique em Sim para remover os Serviços da Web de sua impressora.

# 4 Trabalhar com cartuchos de tinta

Para garantir a melhor qualidade de impressão da impressora, alguns procedimentos de manutenção simples serão necessários.

☼ Dica Se você tiver problemas para imprimir documentos, consulte Solução de problemas de impressão.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Informações sobre cartuchos de tinta e cabeçote de impressão
- Verificar os níveis de tinta estimados
- Imprimir quando um ou mais cartuchos estiverem vazios
- Substituir os cartuchos de tinta
- Como armazenar os suprimentos de impressão
- Armazenamento de informações de uso anônimas

# Informações sobre cartuchos de tinta e cabeçote de impressão

As dicas a seguir ajudam a conservar os cartuchos de tinta HP e asseguram uma qualidade de impressão consistente.

- As instruções constantes do guia do usuário destinam-se à substituição dos cartuchos de tinta, e não à primeira instalação.
  - ⚠ Cuidado Mesmo que os cartuchos de tinta não sejam danificados por ficarem fora da impressora, o cabeçote de impressão precisa ter sempre todos os cartuchos instalados depois de a impressora estar configurada e pronta pra uso. Deixar um ou mais slots de cartuchos vazios por muito tempo pode causar problemas de qualidade de impressão e danificar o cabeçote de impressão. Se você tiver deixado um cartucho fora da impressora por muito tempo, ou se tiver acontecido um congestionamento de papel recentemente, e você perceber uma queda na qualidade de impressão, limpe o cabeçote de impressão. Para obter mais informações, consulte Como limpar o cabeçote de impressão.
- Mantenha todos os cartuchos de tinta nas embalagens originais lacradas até o momento do uso.
- Certifique-se de ter desligado a impressora adequadamente. Para mais informações, consulte <u>Desligar a impressora</u>.
- Armazene os cartuchos de tinta em temperatura ambiente de (15-35° C ou 59-95° F).
- Sempre desligue a impressora pressionando o botão (Liga/Desliga). Antes de
  desconectar o cabo de alimentação ou desligar o filtro de linha, aguarde até que a
  luz de alimentação se apague. Se você desligar a impressora incorretamente, o carro
  de impressão pode não retornar à posição correta, o que causará problemas nos
  cabeçotes de impressão e problemas de qualidade na impressão.

- Não limpe o cabeçote de impressão desnecessariamente. A limpeza gasta tinta e reduz a durabilidade dos cartuchos.
- Manuseie os cartuchos de tinta com cuidado. A queda, o choque ou o manuseio brusco dos cartuchos durante a instalação podem causar problemas de impressão temporários.
- Se for transportar o dispositivo, siga estes procedimentos a fim de evitar vazamento de tinta do cartucho ou outros danos a ela:
  - Não se esqueça de desligar a impressora pressionando o botão 🔱 (Liga/ Desliga). Aguarde até que todos os sons de movimentos internos cessem antes de desconectar o cabo de alimentação da impressora. Para obter mais informações, consulte Desligar a impressora.
  - Certifique-se de deixar os cartuchos de tinta instalados.
  - O dispositivo deve ficar reto na caixa, ao empacotá-lo. Durante o transporte, a impressora deve ser armazenada na mesma posição (plana) e não deve ser colocada de lado, de trás, de frente ou de cabeça para baixo.

# Tópicos associados

- Verificar os níveis de tinta estimados
- Como limpar o cabeçote de impressão

# Verificar os níveis de tinta estimados

Você também pode verificar os níveis estimados de tinta no software da impressora. Para informações sobre como usar essas ferramentas, consulte Ferramentas de gerenciamento do dispositivo. Também é possível imprimir a página Status da impressão para exibir essas informações (consulte Informações sobre o Relatório de status da impressora).



Nota Os indicadores e alertas do nível de tinta fornecem estimativas apenas para fins de planejamento. Quando receber um alerta de pouca tinta, considere ter um cartucho de substituição disponível para evitar possíveis atrasos nas impressões. Você não tem de substituir os cartuchos até que seja solicitado a fazê-lo.

Nota Se o cartucho de impressão instalado for reabastecido ou remanufaturado, ou algum que tenha sido usado em outro dispositivo, o indicador do nível de tinta poderá ficar impreciso ou indisponível.

Nota A tinta dos cartuchos é usada de maneiras diferentes no processo de impressão, incluindo no processo de inicialização, que prepara a impressora e os cartuchos para impressão, e na manutenção do cabeçote de impressão, que mantém os bicos de tinta limpos e a tinta fluindo normalmente. Além disso, ficam resíduos de tinta no cartucho após ele ser usado. Para obter mais informações, consulte www.hp.com/go/inkusage.

# Imprimir quando um ou mais cartuchos estiverem vazios

A impressora ainda funcionará se o cartucho de tinta preta ou um ou mais cartuchos de tinta colorida estiverem vazios, porém a impressão será mais lenta e feita somente durante um curto período. Além disso, a qualidade dos documentos impressos pode ser afetada.


A impressora não poderá imprimir quando o cartucho preto e o colorido estiverem sem tinta.

- Se o cartucho preto estiver vazio, qualquer cor preta nos documentos impressos será criada com o uso de uma combinação das cores restantes. Como resultado, os tons pretos poderão não aparecer escuros.
- Se um cartucho colorido estiver vazio, a impressora imprimirá em escala de cinza usando o cartucho preto.

Quando possível, troque todos os cartuchos sem tinta. Para informações sobre como instalar novos cartuchos de tinta, consulte <u>Substituir os cartuchos de tinta</u>.

⚠ Cuidado Mesmo que os cartuchos de tinta não sejam danificados, quando ficam fora da impressora, o cabeçote de impressão precisa ter sempre todos os cartuchos instalados, depois de a impressora estar configurada e pronta pra uso. Deixar um ou mais slots de cartuchos vazios por muito tempo pode causar problemas de qualidade de impressão e danificar o cabeçote de impressão. Se você tiver deixado um cartucho fora da impressora por muito tempo, ou se tiver acontecido um congestionamento de papel recentemente, e você perceber uma queda na qualidade de impressão, limpe o cabeçote de impressão. Para obter mais informações, consulte Como limpar o cabeçote de impressão.

# Substituir os cartuchos de tinta



Se você ainda não tiver cartuchos de tinta sobressalentes para a impressora, consulte Suprimentos e acessórios HP.

Nota Atualmente, algumas partes do site da HP na web estão disponíveis apenas em inglês.

**Nota** Nem todos os cartuchos estão disponíveis em todos os países/regiões.

⚠ Cuidado Mesmo que os cartuchos de tinta não sejam danificados, quando ficam fora da impressora, o cabeçote de impressão precisa ter sempre todos os cartuchos instalados, depois de a impressora estar configurada e pronta pra uso. Deixar um ou mais slots de cartuchos vazios por muito tempo pode causar problemas de qualidade de impressão e danificar o cabeçote de impressão. Se você tiver deixado um cartucho fora da impressora por muito tempo, ou se tiver acontecido um congestionamento de papel recentemente, e você perceber uma queda na qualidade de impressão, limpe o cabeçote de impressão. Para obter mais informações, consulte Como limpar o cabeçote de impressão.

#### Para substituir cartuchos de tinta

Siga estas instruções para substituir os cartuchos de tinta.

- 1. Verifique se o dispositivo está ligada.
- 2. Abra a porta de acesso ao cartucho de tinta.
  - ⚠ Aviso Antes de prosseguir, aguarde até que o carro de impressão pare de se movimentar.
- 3. Pressione a parte frontal do cartucho de tinta, para liberá-lo, e remova-o do slot.





- **4.** Remova o cartucho de tinta novo da embalagem.
- 5. Usando as letras codificadas por cores como orientação, deslize o cartucho de tinta no slot vazio até que ele se encaixe no lugar e se ajuste firmemente no slot.





Certifique-se de inserir o cartucho de tinta no slot que tenha a letra da mesma cor daquela que você está instalando.



- 6. Repita as etapas de 3 a 5 para cada cartucho de tinta que você for trocar.
- 7. Feche a porta de acesso ao cartucho de tinta.

# Tópicos associados

Suprimentos e acessórios HP

# Como armazenar os suprimentos de impressão

Os cartuchos de tinta podem ser deixados na impressora por um longo período de tempo. Entretanto, para garantir a integridade ideal do cartucho de tinta, desligue a impressora corretamente. Para mais informações, Desligar a impressora.

# Armazenamento de informações de uso anônimas

Os cartuchos HP usados com esta impressora contêm um chip de memória que ajuda na operação da impressora. Além disso, esse chip de memória armazena um conjunto limitado de informações anônimas sobre o uso da impressora, podendo englobar o seguinte: a data em que o cartucho foi instalado pela primeira vez, a data em que o cartucho foi usado pela última vez, o número de páginas impressas com o cartucho, a área de alcance da página, a frequência de impressão, os modos de impressão utilizados, quaisquer erros de impressão que possam ter ocorrido e o modelo da impressora.

Essas informações ajudam a HP a projetar impressoras futuras para atender às necessidades de impressão dos clientes. Os dados coletados do chip de memória do cartucho não contêm informações que possam ser usadas para identificar um cliente ou usuário do cartucho ou de sua impressora.

A HP reúne uma amostragem de chips de memória de cartuchos devolvidos ao programa gratuito de devolução e reciclagem HP (HP Planet Partners: <a href="www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/">www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/</a>). Os chips de memória dessa amostragem são lidos e estudados com o objetivo de aprimorar futuras impressoras HP. Os parceiros da HP que ajudam na reciclagem desse cartucho podem também ter acesso a esses dados.

Qualquer terceiro em posse do cartucho pode ter acesso às informações anônimas contidas no chip de memória. Se preferir não permitir o acesso a essas informações,

você poderá tornar o chip inoperante. Entretanto, após tornar o chip de memória inoperante, o cartucho não poderá ser usado em uma impressora HP.

Se você está preocupado em fornecer essas informações anônimas, torne-as inacessíveis por meio de desativar a capacidade do chip de memória de reunir as informações de uso do dispositivo.

# Para desativar a função das informações de uso

- ▲ No painel de controle do equipamento, mantenha pressionado o botão (Continuar) e o botão (Informações da rede) por cerca de cinco segundos, até que a luz do cartucho de tinta pisque, depois solte os botões.
- Nota Para habilitar novamente a função de informações sobre utilização, abra o servidor da Web incorporado (EWS), clique na guia Configurações, clique na opção que mostra as informações de utilização ou as informações do chip do cartucho na seção Preferências, selecione a opção de ativação e clique em Aplicar.

Para obter mais informações sobre como abrir o EWS, consulte <u>Servidor da Web Incorporado</u>.

**Nota** Você poderá continuar usando o cartucho na impressora HP se desativar o recurso do chip de memória para coletar as informações de uso da impressora.

# 5 Solucionar um problema

As informações em Recursos e dicas para solução de problemas gerais sugerem soluções para problemas comuns. Se a sua impressora não estiver funcionando corretamente e essas sugestões não resolverem o problema, tente usar os serviços de suporte da HP para obter ajuda.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Suporte HP
- Recursos e dicas para solução de problemas gerais
- Solucionar problemas de impressora
- Solução de problemas de impressão
- Solução de problemas de alimentação de papel
- Resolver problemas de uso do HP ePrint e dos sites da HP
- Configurar o firewall para funcionar com a impressora
- Solução de problemas de gerenciamento do dispositivo
- Solução de problemas de rede
- Solucionar problemas de instalação
- Informações sobre o Relatório de status da impressora
- Para entender a página de configuração de rede
- Manutenção da cabeça de impressão
- Desinstalar e reinstalar o software HP
- <u>Limpar congestionamentos</u>
- Referência das luzes do painel de controle

# **Suporte HP**

# Se houver algum problema, siga estes procedimentos

- 1. Verifique a documentação que acompanha o dispositivo.
- 2. Acesse o site de suporte online da HP em www.hp.com/support. Esse site oferece informações e utilitários que podem ajudar você a corrigir muitos problemas comuns em impressoras. O suporte online HP está disponível a todos os clientes HP. Essa é a fonte mais rápida para a obtenção de informações atualizadas sobre o dispositivo e assistência especializada e oferece os seguintes recursos:
  - Acesso rápido a especialistas de suporte online qualificados
  - Atualizações do software da HP e de drivers para a impressora da HP
  - Informações valiosas sobre soluções para problemas comuns
  - Atualizações proativas de impressora, alertas de suporte e boletins da HP que ficam disponíveis quando você registra a impressora

Para obter mais informações, consulte Obter suporte eletrônico.

- 3. Ligue para o suporte HP. A disponibilidade e as opções de suporte variam conforme a impressora, o país/região e o idioma. Para obter mais informações, consulte Suporte HP por telefone.
- Obter suporte eletrônico
- Suporte HP por telefone

# Obter suporte eletrônico

Para encontrar informações de suporte e garantia, vá para o site da HP na web em www.hp.com/support. Esse site oferece informações e utilitários que podem ajudar você a corrigir muitos problemas comuns em impressoras. Caso solicitado, selecione seu país/ região e, em seguida, clique em Fale com a HP para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Este site da Web também oferece suporte técnico, drivers, suprimentos, informações sobre como fazer pedidos e outras opções como:

- Acessar as páginas de suporte on-line.
- Enviar um email para a HP para obter respostas para suas dúvidas.
- Entrar em contato com um técnico da HP usando o bate-papo on-line.
- Verifique se há atualizações do software HP.

Você também pode obter suporte no software HP para Windows ou Mac OS X, que oferecem soluções passo a passo, fáceis, para os problemas mais comuns de impressão. Para mais informações, consulte Ferramentas de gerenciamento do dispositivo.

A disponibilidade e as opções de suporte variam em função do dispositivo, país/região e idioma.

# Suporte HP por telefone

Os números de telefone do suporte e os custos associados aqui listados estão em efeito no momento da publicação deste documento e se aplicam apenas a chamadas feitas por linha terrestre. Taxas diferentes podem se aplicar para telefones móveis.

Para obter a lista mais recente de números de telefone de suporte da HP e informações de custos das chamadas, consulte www.hp.com/support. Esse site oferece informações e utilitários que podem ajudar você a corrigir muitos problemas comuns em impressoras.

Durante o prazo de garantia, você pode obter assistência a partir do Centro de Assistência ao Cliente HP.



Nota A HP não fornece suporte telefônico para a impressão em Linux. Todo o suporte é fornecido online no seguinte site: https://launchpad.net/hplip. Clique no botão **Ask a question** (Faça uma pergunta) para iniciar o processo de suporte.

O site do HPLIP não fornece suporte para Windows ou Mac OS X. Caso esteja usando esses sistemas operacionais, acesse www.hp.com/support. Esse site oferece informações e utilitários que podem ajudar você a corrigir muitos problemas comuns em impressoras.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Antes de telefonar
- Período de suporte por telefone
- Números de suporte por telefone
- Após o período de suporte por telefone

#### Antes de telefonar

Ligue para o atendimento da HP quando estiver diante do computador e da impressora. Esteja preparado para fornecer as seguintes informações:

- Número do modelo
- Número de série (localizado na parte traseira ou inferior do dispositivo)
- As mensagens exibidas quando o problema ocorre
- Respostas para estas perguntas:
  - Este problema já aconteceu antes?
  - Você pode recriá-lo?
  - Você adicionou algum hardware ou software novo ao computador durante o período em que este problema começou?
  - Algo mais ocorreu antes dessa situação (como uma tempestade ou movimentação da impressora)?

# Período de suporte por telefone

Um ano de suporte por telefone está disponível na América do Norte, Ásia (Pacífico) e América Latina (incluindo o México). Para determinar a duração do suporte por telefone na Europa, Oriente Médio e África, acesse <a href="https://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>. Serão aplicadas as tarifas padrão da companhia telefônica.

# Números de suporte por telefone

Em muitos locais, a HP oferece suporte telefônico com chamada gratuita durante o período de garantia. Entretanto, alguns dos números de suporte podem não ser gratuitos.

Para obter a declaração de garantia limitada da Hewlett-Packard, consulte www.hp.com/ support. Esse site oferece informações e utilitários que podem ajudar você a corrigir muitos problemas comuns em impressoras.



# www.hp.com/support

	<b>~</b> ************************************	
Africa (English speaking)	(0027)112345872	Lietuva
Afrique (francophone)	0033 1 4993 9230	Jamaica
021 672 280 Algérie	الجزائر 021 67 22 80	日本
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	
Argentina	0-800-555-5000	한국
Australia	1300 721 147	Luxemb
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	Luxemb
Österreich	0820 874 417 doppelter Ortstarif	Luxerii
Белоруссия	(375) 17 328 4640	Madaga
172 12 049	البحرين	Magyar
België (Nederlands)	078 600 019	Malaysi
	0.0546 euro/min piekuren 0.0273 euro/min daluren	Maurice
Belgique (Français)	078 600 020	México
	0,0546 euro/min heures de pointe 0,0273 euro/min heures creuses	México
България	0 700 1 0404	Maroc
Hrvatska	0800 223213	Nederla
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	New Ze
Brasil	0-800-709-7751	Nigeria
Canada	1-(800)-474-6836 (1-800 hp	Norge
Central America & The	invent) www.hp.com/la/soporte	
Caribbean	www.np.com/narsoporte	
Chile	800-360-999	
中国	800-820-6616	Panama
中国	400-885-6616	Paragua
Colombia (Bogotá)	571-606-9191	Perú
Colombia Conta Dina	01-8000-51-4746-8368	Philippin
Costa Rica Česká republika	0-800-011-1046 420 810 222 222	Polska
Ceska republika	1.53 CZN/min	
Danmark	70 20 28 45	
	Opkald: 0,145 (kr. pr. min.) Pr. min. man-lør 08.00-19.30: 0,25	Portuga
	Pr. min. øvrige tidspunkter: 0,125	
Eesti	372 6813 823	Durada (
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾	Puerto F
F	800-711-2884 1-800-225-528 🕸	Repúbli
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 🕾 800-711-2884	La Réur
02 691 0602	000-711-2004 page	Români
El Salvador	800-6160	
España	902 010 059	Россия
	Coste horario normal (de 8:00 a 20:00)	РОССИЯ
	6.73 cts/min	Singapo
	Coste horario reducido 4.03 cts/min	Srbija
	Coste de establecimiento de	Slovens
France	llamada 8.33 cts 0969 320 435	
rrance	Tarif local	Slovenij
	069 29 993 434	South A
Deutschland	0.14 E/Min aus dem deutschen	Suomi
	Festnetz - bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können andere	000
	Preise gelten	Sverige
Ελλάδα	801-11-75400	Schweiz
	0,30 Ευρώ/λεπτό	GCIIWGI
Κύπρος	800 9 2654	Suisse (
Guatemala	1-800-711-2884	Svizzer
香港特別行政區	(852) 2802 4098	
India	1-800-425-7737	臺灣
India Indonesia	91-80-28526900 +62 (21) 350 3408	ไทย
+971 4 224 9189		Trinidad
+971 4 224 9189		Tunisie
Ireland	1890 923 902	Türkiye
	Calls cost Cost 5.1 cent peak /	
1-700-503-048	1.3 cent off-peak per minute ישראל	
(עלות שיחה מקומית) עלות קבועה לדקת	7.610	
שיחה מקו טלפון נייח 0.1127 ש"ח (0.59 לכל היותר), עלות לדקת שיחה מקו טלפו		Україна
נייד 0.176 ש"ח		
Italia	848 800 871	United H
Vanavarau	costo telefonico locale	United S
Казахстан	+7 7172 978 177	Uruguay
(965) 6767 0099	الكويت	Venezu
(965) 6767 0099 Latvija 00961 1 217970	8000 80 12	Venezu Venezu Việt Nar

Lietuva	+370 5 210 3333
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0120-96-1665
0800 222 47	الأردن
한국	1588-3003
Luxembourg (Français)	900 40 006
	0.15 €/min
Luxemburg (Deutsch)	900 40 007 0.15 €Min
Madagascar	262 262 51 21 21
Magyarország	06 40 200 629
Malaysia	7,2 HUF/perc vezetékes telefonra 1800 88 8588
Maurice	262 262 210 404
México (Ciudad de México)	55-5258-9922
México	01-800-472-68368
Maroc Nederland	0801 005 010 +31 0900 2020 165
Nederland	+31 0900 2020 165 0.10 €/Min
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	(01) 271 2320
Norge	815 62 070 starter på 0.59 Kr per min.
	starter på 0,59 Kr per min., deretter 0,39 Kr per min. Fra mobiltelefon gjelder
	mobiltelefontakster.
24791773	غمان
Panamá Paraguay	1-800-711-2884 009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	(22) 583 43 73
	Koszt połączenia:- z tel. stacjonarnego jak za 1 impuls wg taryfy operatora,- z tel. komórkowego wg taryfy operatora.
	komórkowego wg taryfy operatora.
Portugal	808 201 492
	Custo: 8 cêntimos no primeiro minuto e 3 cêntimos restantes minutos
Puerto Rico	1-877-232-0589
00974 - 44761936	قطر
República Dominicana	1-800-711-2884
La Réunion	0820 890 323
România	0801 033 390 (021 204 7090)
	0,029 pe minut
Россия	800 500 9268
Россия 800 897 1415 Singapore	800 500 9268 السعربية
800 897 1415	800 500 9268
800 897 1415 Singapore	السعربية +65 6272 5300 0700 301 301 0850 111 256
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika	800 500 9268 - السعريية +65 6272 5300 0700 301 301 0850 111 256 miestna tarifa
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika	800 500 9268 السعوبية +65 6272 5300 07700 301 301 0850 111 256 miestna tarifa 01 432 2001
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika	800 500 9268 - السعريية +65 6272 5300 0700 301 301 0850 111 256 miestna tarifa
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika	800 500 9268 السعريية +65 6272 5300 0700 301 301 0850 111 256 misetan tanffa 01 432 2001 0860 104 771 Calls at Local Rate 0203 667 67
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA)	800 500 9268 - السعريية +65 6272 5300 0700 301 301 0650 111 256 meetine tarifie 014 372 2001 0660 104 771 Calle at Local Rate 0203 667 67 0.0147/emin
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi	800 500 9268 - السعريية +65 6272 5300
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA)	800 500 9268 - السعريية +65 6272 5300 - (1970 301 301 005 11 256 11 256 11 256 11 256 11 256 11 256 11 250 11 25
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi	800 500 9268 - السعريية +65 6272 5300 - 10700 301 301 - 10850 111 256 - 1085
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français)	800 500 9268
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera	800 500 9268 - السعريية +65 6272 5300 - 10700 301 301 - 10850 111 256 - 1085
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera	800 500 9268
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 Тиц	800 500 9268
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera	800 500 9268 - السعريية +65 6272 5300 0700 301 301 0850 111 256 miestna tarifa 014 32 2001 0880 104 771 Calls at Local Rate 0203 667 67 0.01476/min 07771-20 47 65 0.23 krimin 0848 672 672 88p. Min 0848 672 672 0.080CHF/min 0800-010055 (免費) +66 (2) 353 9000
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣	800 500 9268
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 Trinidad & Tobago	800 500 9268
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 Turu 071 891 391 Trinidad & Tobago Tunisie	800 500 9268  السعريية  +65 6272 5300  0700 301 301  0850 111 256 misestrus tanfits  01 432 2001  0860 104 771  Calls at Local Rate  0203 667 67  0,23 kr/min  0848 672 672  88p./min  0848 672 672  0,86CHF/min  0848 672 672  0,86CHF/min  0848 672 672  0,86CHF/min  0848 672 672  0,86CHF/min  0548 672 672  0,86CHF/min  0548 672 672  0,86CHF/min  0648 672 672  0,86CHF/min  071-12484  23 927 000  0(212) 444 0307
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 Turu 071 891 391 Trinidad & Tobago Tunisie	800 500 9268 - السعريية +65 6272 5300 - السعريية 9700 301 301 - 10850 - 11256 - 11
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenská republika Slovenlja South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 Turu 071 891 391 Trinidad & Tobago Turkiye	800 500 9268 (السعريية +65 6272 5300 ) 9700 301 301   9650 111 256   9680 104 771   9680 104 771   9680 104 771   971
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 Trinidad & Tobago Tunisie Türkiye	800 500 9268 - السعريية +65 6272 5300 0700 301 301 0050 112 56 misestrus tanfls 01 432 2001 0680 114 771 Calls at Local Rate 0203 667 67 0.034 km/min 0848 672 672 0.980 Hm/min 0544 672 672 0.980 Hm/min 0554 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 Turu 071 891 391 Trinidad & Tobago Türkiye	800 500 9268  السعريية  +65 6272 5300  0700 301 301  0850 111 256  meethe tarifite  01 432 2001  0860 104 771  Calla at Local Rate  0203 687 67  001476/min  0771-20 47 65  0,23 krimin  0848 672 672  9,080-H*Fimin  0848 672 672  9,080-H*Fimin  0848 672 672  9,080-H*Fimin  0848 672 672  0,080-H*Fimin  0548 672 672  0,080-H*Fimin  0771-2884  23 927 000  071-12884  23 927 000  072 127 444 0307  Verel numara: 444 0307  087 107 107 107 107 107 107 107 107 107 10
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 Tunu 071 891 391 Trinidad & Tobago Tunisie Türkiye  9xpaï	800 500 9268 - السعريية +65 6272 5300 - السعريية +65 6272 5300 - 10700 301 301 - 10850 111 256 - 10850 111 256 - 10850 112 56 - 10850 112
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 Tutu 071 891 391 Trinidad & Tobago Tunisie Türkiye  500 54 47 47 United Kingdom	800 500 9268
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 Trinidad & Tobago Tunisie Türkiye  9xpaiha 600 54 47 47 United Kingdom	800 500 9268 - السعريية +65 6272 5300 - السعريية +65 6272 5300 - 10700 301 301 - 10850 111 256 - 10850 111 256 - 10850 112 56 - 10850 112
800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 โพย 071 891 391 Trinidad & Tobago Tunisie Türkiye  500 54 47 47 United Kingdom United States Uruguay	800 500 9268  السعريية  +65 6272 5300  0700 301 301  0850 111 256 meethe tarific  01 432 2001  0860 104 771  Calla at Local Rate  0203 687 67  001476/min  0771-20 47 65  0,23 krimin  0848 672 672  9,080-IF/min  0848 672 672  9,080-IF/min  0848 672 672  9,080-IF/min  10800-010055 (失費)  +66 (2) 353 9000  20 353 9000  1-800-711-2884  23 927 000  0812 (xi, yerre numara (latanbul, Bursa, Ankara ve Izmin) ve 0,010 T. Luisus (January Illanbul, Bursa, Ankara ve Izmin) ve 0,10 T. Luisus (January Illanbul, Bursa, Ankara ve

# Após o período de suporte por telefone

Após o período de suporte por telefone, a HP oferece ajuda por um custo adicional. Também pode haver ajuda disponível no site de suporte on-line da HP: www.hp.com/ support. Entre em contato com o revendedor HP ou lique para o telefone de suporte do seu país/região para saber mais sobre as opções de suporte.

# Recursos e dicas para solução de problemas gerais



Nota Muitas das instruções a seguir requerem software HP. Se não tiver instalado o software da HP, você poderá instalá-lo usando o CD do software HP que acompanha o dispositivo ou baixar o software do site de suporte da HP. em www.hp.com/support. Esse site oferece informações e utilitários que podem ajudar você a corrigir muitos problemas comuns em impressoras.

Verifique ou faça o seguinte antes de iniciar a solução de problemas:

- Tente desligar e religar a impressora.
- Para congestionamento de papel, consulte <u>Limpar congestionamentos</u>.
- Para problemas de alimentação de papel, como papel torto ou o papel não sendo puxado, consulte Solução de problemas de alimentação de papel.
- Luz Liga/Desliga acesa e não está piscando. Quando o dispositivo é ligada pela primeira vez, leva aproximadamente 9 minutos para se inicializar após a instalação dos cartuchos de tinta.
- O cabo de alimentação e os outros cabos estão funcionando e firmemente conectados ao dispositivo. Certifique-se de que o dispositivo esteja conectada firmemente a uma tomada de corrente alternada (AC) e esteja ligado. Para ver os requisitos de tensão, consulte Especificações elétricas.
- A mídia está carregada corretamente na bandeja de entrada e não está presa no dispositivo.
- Todas as fitas e materiais de embalagem foram removidos.
- A impressora está definida como atual ou padrão. No Windows, defina-a como padrão na pasta Impressoras. No Mac OS X, defina-a como padrão na seção Impressão & fax ou Impressão & digitalização em Preferências do sistema. Consulte a documentação do computador para obter mais informações.
- Pausar impressão não será selecionada se você estiver usando um computador que esteja executando o Windows.
- Você não está executando muitos programas ao executar uma tarefa. Feche os programas que não estiverem em uso ou reinicie o computador antes de tentar executar a tarefa novamente.

# Solucionar problemas de impressora

☆ Dica Você pode acessar o site de suporte online HP em www.hp.com/support, para informações e utilitários que podem ajudar você a resolver muitos problemas comuns de impressoras.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- A impressora desliga inesperadamente
- · Falhas de alinhamento
- A impressora n\u00e3o est\u00e1 respondendo (nada \u00e9 impresso)
- O dispositivo imprime lentamente
- A impressora está fazendo barulhos inesperados
- Página impressa em branco ou parcialmente
- Algo está ausente ou incorreto na página
- A posição de textos ou imagens está incorreta

# A impressora desliga inesperadamente

# Verifique a alimentação e as conexões de alimentação

Certifique-se de que o dispositivo esteja conectada firmemente a uma tomada de corrente alternada (AC). Para ver os requisitos de tensão, consulte <u>Especificações</u> elétricas.

# Falhas de alinhamento

Se o processo de alinhamento falhar, verifique se a bandeja de entrada está carregada com papel branco, comum, novo. O alinhamento falhará se houver papel colorido na bandeja de entrada.

Se o processo de alinhamento falhar várias vezes, poderá ser necessário limpar o cabeçote de impressão, ou o sensor pode estar com defeito. Para limpar o cabeçote de impressão, consulte Como limpar o cabeçote de impressão.

Se limpar o cabeçote de impressão não resolver o problema, entre em contato com o suporte HP. Vá para <a href="www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>. Esse site oferece informações e utilitários que podem ajudar você a corrigir muitos problemas comuns em impressoras. Caso solicitado, selecione seu país/região e, em seguida, clique em **Fale com a HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

# A impressora não está respondendo (nada é impresso)

### Há trabalhos presos na fila de impressão

Abra a fila de impressão, cancele todos os documentos e reinicie o computador. Tente imprimir depois de reinicializar o computador. Consulte a Ajuda do sistema operacional para obter mais informações.

### Verificar a configuração da impressora

Para obter mais informações, consulte <u>Recursos e dicas para solução de problemas gerais</u>.

### Verifique a instalação do software da HP

Se a impressora for desligada durante a impressão, será exibida uma mensagem de alerta na tela do computador, caso contrário, o software da HP fornecido com a impressora pode não estar instalado corretamente. Para solucionar esse problema,

desinstale o software da HP completamente e reinstale-o em seguida. Para mais informações, consulte Desinstalar e reinstalar o software HP.

# Verifique as conexões do cabo

- Certifique-se de as duas extremidades do cabo USB ou do cabo Ethernet estejam firmes.
- Se a impressora estiver conectada a uma rede, verifique o seguinte:
  - Verifique a luz de link localizada atrás da impressora.
  - Se você não está usando um fio de telefone para conectar a impressora.

# Verificação de qualquer software firewall instalado no computador

Esse software é um programa de segurança que protege o computador de intrusos. Entretanto, ele pode bloquear a comunicação entre o computador e a impressora. Se estiver ocorrendo algum problema de comunicação com a impressora, tente desativar o firewall temporariamente. Se o problema persistir, o problema de comunicação não estará relacionado ao firewall. Ative o firewall novamente.

# O dispositivo imprime lentamente

Tente as soluções a seguir caso o dispositivo esteja imprimindo muito devagar.

- Solução 1: Usar uma configuração de qualidade de impressão inferior
- Solução 2: Verificar os níveis de tinta
- Solução 3: Entrar em contato com o suporte HP

# Solução 1: Usar uma configuração de qualidade de impressão inferior

Solução: Verifique a configuração da qualidade de impressão. Melhor e dpi máximo oferecem a melhor qualidade, mas são mais lentas do que Normal ou Rascunho. Rascunho fornece a velocidade de impressão mais rápida.

Causa: A qualidade de impressão foi definida como uma configuração mais alta.

Se isso não resolver o problema, passe para a próxima solução.

#### Solução 2: Verificar os níveis de tinta

**Solução:** Verifique os níveis de tinta estimados nos cartuchos.



Nota Os indicadores e alertas do nível de tinta fornecem estimativas apenas para fins de planejamento. Quando receber um alerta de pouca tinta, considere ter um cartucho de substituição disponível para evitar possíveis atrasos nas impressões. Não é necessário substituir os cartuchos de tinta até que o sistema solicite isso.

O dispositivo pode funcionar com um ou mais cartuchos vazios. Entretanto, isso deixa a impressora mais lenta e afeta a qualidade dos documentos impressos. Se o cartucho preto estiver vazio, os pretos não ficarão muito escuros. Se um cartucho colorido estiver vazio, o impresso sairá em escala de cinza. Quando possível, troque o cartucho vazio. Não remova o cartucho de tinta vazio até que tenha um novo

cartucho de tinta disponível para instalar. Para informações sobre como instalar novos cartuchos, consulte Substituir os cartuchos de tinta.

⚠ Cuidado Mesmo que os cartuchos de tinta não sejam danificados, quando ficam fora da impressora, o cabeçote de impressão precisa ter sempre todos os cartuchos instalados, depois de a impressora estar configurada e pronta pra uso. Deixar um ou mais slots de cartuchos vazios por muito tempo pode causar problemas de qualidade de impressão e danificar o cabeçote de impressão. Se você tiver deixado um cartucho fora da impressora por muito tempo, ou se tiver acontecido um congestionamento de papel recentemente, e você perceber uma queda na qualidade de impressão, limpe o cabeçote de impressão. Para obter mais informações, consulte Como limpar o cabecote de impressão.

Para mais informações, consulte:

Verificar os níveis de tinta estimados

Causa: Talvez os cartuchos não tenham tinta suficiente. Tinta insuficiente pode fazer o cabeçote de impressão aquecer demais. Quando o cabeçote de impressão fica superaquecido, a impressora reduz a velocidade para permitir que ele se resfrie.

Se isso não resolver o problema, passe para a próxima solução.

# Solução 3: Entrar em contato com o suporte HP

**Solução:** Entre em contato com o Suporte HP para obter assistência.

Acesse: www.hp.com/support. Esse site oferece informações e utilitários que podem ajudar você a corrigir muitos problemas comuns em impressoras.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em Fale com a **HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: Houve um problema com a cabeça de impressão.

# A impressora está fazendo barulhos inesperados

Você pode ouvir alguns ruídos inesperados vindos da impressora. Esses são os sons de manutenção que ocorrem quando a impressora executa funções de serviço automáticas, para manter a integridade dos cabeçotes de impressão.



**Nota** Para evitar danos em potencial para a sua impressora:

Não desligue a impressora enquanto ela está fazendo manutenção. Se você estiver desligando a impressora, aguarde a impressora parar completamente antes de desligá-la usando o botão 🔱 (Liga/Desliga). Para obter mais informações, consulte Desligar a impressora.

Verifique se todos os cartuchos de tinta estão instalados. Se algum dos cartuchos de tinta estiver faltando, a impressora irá fazer manutenção extra, para proteger os cartuchos de impressão.

# Página impressa em branco ou parcialmente

# Como limpar o cabeçote de impressão

Execute o procedimento de limpeza do cabeçote de impressão. Para obter mais informações, consulte Como limpar o cabeçote de impressão. Talvez seja necessário limpar o cabeçote de impressão, caso a impressora tenha sido desligada de forma incorreta.



Nota Desligar incorretamente a impressora pode causar problemas de qualidade de impressão, como páginas em branco ou impressas parcialmente. Limpar o cabeçote de impressão pode resolver esses problemas, mas desligar a impressora corretamente pode evitá-los. Sempre desligue a impressora pressionando o botão (Liga/Desliga) na impressora. Antes de desconectar o cabo de alimentação ou desligar o filtro de linha, aguarde até que a luz de energia se apague.

# Verificar as configurações de papel

- Certifique-se de selecionar as configurações de qualidade de impressão corretas no driver da impressora, de acordo com o papel colocado nas bandejas.
- Verifique se as configurações de página no driver da impressora correspondem ao tamanho do papel colocado na bandeja.

# Mais de uma página está entrando no dispositivo

Para obter mais informações, consulte Solução de problemas de alimentação de papel.

#### Há uma página em branco no arquivo

Verifique se não há mesmo uma página em branco no arquivo.

# Algo está ausente ou incorreto na página

# Verificar a página de Diagnóstico da qualidade de impressão

Imprima uma página de Diagnóstico de Qualidade de Impressão, para ajudar você a decidir se deve usar alguma ferramenta de manutenção para melhorar a qualidade das impressões. Para obter mais informações, consulte Solução 6: Imprimir e avaliar um relatório de qualidade de impressão.

#### Verificar as configurações de margem

Verifique se as configurações de margem do documento não ultrapassam a área imprimível no dispositivo. Para mais informações, consulte Definição de margens mínimas.

☆ Dica Se as margens superior e inferior de seu documento forem menores do que 16 mm (0,63 pol.), é possível que o documento não seja impresso corretamente.

#### Verificar as configurações de impressão em cores

Certifique-se de que a opção Imprimir em escala de cinza não esteja selecionada no driver da impressora.

# Verificar a localização da impressora e o comprimento do cabo USB

Campos eletromagnéticos altos (como os gerados pelos cabos USB) podem às vezes causar leves distorções nas impressões. Mova a impressora para longe de fontes de campos eletromagnéticos. Além disso, recomenda-se usar um cabo USB com menos de 3 metros (9,8 pés) de comprimento para minimizar os efeitos desses campos eletromagnéticos.

# Verificar o tamanho do papel

Verifique se o tamanho de papel selecionado corresponde ao tamanho do papel colocado.

# A posição de textos ou imagens está incorreta

# Verificar como o papel foi colocado

Certifique-se de que as guias se acomodem bem à borda da pilha de papel e que a bandeja não esteja sobrecarregada. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar</u> papel.

# Verificar o tamanho do papel

- O conteúdo da página poderá ficar cortado se o tamanho do documento for maior que o do papel que está sendo usado.
- Verifique se o tamanho do papel selecionado no driver da impressora corresponde ao do papel colocado na bandeja.

# Verificar as configurações de margem

Se o texto ou as figuras estiverem cortadas nas bordas da página, veja se não é porque as margens estão definidas acima da área de impressão da impressora. Para mais informações, consulte Definição de margens mínimas.

# Verificar a configuração de orientação de página

Verifique se o tamanho do papel e a orientação da página selecionados no aplicativo correspondem às configurações no driver da impressora. Para obter mais informações, consulte Imprimir.

#### Verificar a localização do dispositivo e o comprimento do cabo USB

Campos eletromagnéticos altos (como os gerados pelos cabos USB) podem às vezes causar leves distorções nas impressões. Mova a impressora para longe de fontes de campos eletromagnéticos. Além disso, recomenda-se usar um cabo USB com menos de 3 metros (9,8 pés) de comprimento para minimizar os efeitos desses campos eletromagnéticos.

Se as soluções acima não funcionarem, é possível que o problema esteja sendo causado pela incapacidade do aplicativo em interpretar corretamente as configurações de impressão. Consulte as notas de versão quanto a conflitos conhecidos de software, consulte a documentação do aplicativo ou entre em contato com o fabricante do software para solicitar ajuda específica.

☆ **Dica** Você pode acessar o site de suporte online HP em <u>www.hp.com/support</u>, para informações e utilitários que podem ajudar você a resolver muitos problemas comuns de impressoras.

# Solução de problemas de impressão

Tente as soluções nesta seção, para resolver problemas de qualidade de impressão.

- Solução 1: Confirmar se os cartuchos de impressão HP originais estão em uso
- Solução 2: Verificar os níveis de tinta
- Solução 3: Verificar o papel carregado na bandeja de entrada
- Solução 4: Verificar o tipo de papel
- Solução 5: Verificar as configurações de impressão
- Solução 6: Imprimir e avaliar um relatório de qualidade de impressão
- Solução 7: Entrar em contato com o suporte HP

# Solução 1: Confirmar se os cartuchos de impressão HP originais estão em uso

**Solução:** Verifique se os cartuchos de tinta são HP originais.

A HP recomenda que se usem cartuchos de tinta HP originais. Os cartuchos de tinta originais HP foram projetados e testados com impressoras HP para ajudar a produzir de modo fácil e contínuo os melhores resultados.



Nota A HP não pode garantir a qualidade ou confiabilidade de suprimentos que não tenham a sua marca. Serviços de assistência técnica e manutenção decorrentes do uso de suprimentos que não sejam da HP não serão cobertos pela garantia.

Se você acredita ter adquirido cartuchos de tinta originais da HP, acesse:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Causa: Havia cartuchos não-HP em uso.

Se isso não resolver o problema, passe para a próxima solução.

#### Solução 2: Verificar os níveis de tinta

**Solução:** Verifique os níveis estimados de tinta nos cartuchos de tinta. Para obter mais informações, consulte <u>Verificar os níveis de tinta estimados</u>.



Nota Os indicadores e alertas do nível de tinta fornecem estimativas apenas para fins de planejamento. Quando receber um alerta de pouca tinta, considere ter um cartucho de substituição disponível para evitar possíveis atrasos nas impressões. Não é necessário trocar os cartuchos de tinta até que a qualidade de impressão fique inaceitável.

**Nota** O dispositivo pode funcionar com um ou mais cartuchos vazios. Entretanto, isso deixa a impressora mais lenta e afeta a qualidade dos documentos impressos. Se o cartucho preto estiver vazio, os pretos não ficarão muito escuros. Se um cartucho colorido estiver vazio, o impresso sairá em escala de cinza. Quando possível, troque o cartucho vazio. Não remova o cartucho de tinta vazio até que tenha um novo cartucho de tinta disponível para instalar. Para informações sobre como instalar novos cartuchos, consulte <u>Substituir os cartuchos de tinta</u>.

⚠ Cuidado Mesmo que os cartuchos de tinta não sejam danificados por ficarem fora da impressora, o cabeçote de impressão precisa ter sempre todos os cartuchos instalados depois de a impressora estar configurada e pronta pra uso. Deixar um ou mais slots de cartuchos vazios por muito tempo pode causar problemas de qualidade de impressão e danificar o cabeçote de impressão. Se você tiver deixado um cartucho fora da impressora por muito tempo, ou se tiver acontecido um congestionamento de papel recentemente, e você perceber uma queda na qualidade de impressão, limpe o cabeçote de impressão. Para obter mais informações, consulte Como limpar o cabeçote de impressão.

Causa: Talvez os cartuchos não tenham tinta suficiente.

Se isso não resolver o problema, passe para a próxima solução.

# Solução 3: Verificar o papel carregado na bandeja de entrada

**Solução:** Certifique-se de que o papel esteja carregado do modo correto e que não esteja amassado nem muito espesso.

- Coloque o papel com a face a ser impressa voltada para baixo. Por exemplo, se você estiver carregando papel fotográfico brilhante, carregue o papel com o lado brilhante para baixo.
- Verifique se o papel está plano na bandeja de entrada e se não está amassado.
   Se o papel ficar muito próximo do cabeçote durante a impressão, a tinta poderá borrar. Isso acontece quando o papel tem relevo, está amassado ou é muito grosso, como é o caso de envelopes para correspondência.

Para mais informações, consulte:

### Colocar papel

Causa: O papel foi colocado incorretamente, está amassado ou é muito grosso.

Se isso não resolver o problema, passe para a próxima solução.

#### Solução 4: Verificar o tipo de papel

**Solução:** A HP recomenda o uso de papéis HP ou qualquer outro tipo de papel (com a tecnologia ColorLok) apropriado para a impressora. Todos os papéis com o logotipo ColorLok são testados independentemente para atender a altos padrões de confiabilidade e qualidade de impressão, produzir documentos com cores vivas e nítidas, pretos mais fortes e secar mais rápido do que papéis comuns mais simples.

Verifique sempre se o papel em que você está imprimindo é plano. A fim de obter os melhores resultados na impressão de imagens, use o papel fotográfico avançado HP.

Armazene o papel especial em sua embalagem original, dentro de um saco plástico que possa ser selado novamente e em um local fresco e seco, de superfície plana. Quando estiver pronto para imprimir, pegue somente o papel que planeja usar imediatamente. Quando terminar de imprimir, devolva os papéis fotográficos não usados para o saco plástico. Isso evita que o papel fotográfico enrole.

Nota Esse problema não está relacionado a suprimento de tinta. Portanto, não é preciso substituir os cartuchos de tinta.

Para mais informações, consulte:

Selecionar papel de impressão


**Causa:** O tipo incorreto de papel foi colocado na bandeja de entrada.

Se isso não resolver o problema, passe para a próxima solução.

# Solução 5: Verificar as configurações de impressão

**Solução:** Verifique as configurações de impressão.

- Examine as configurações de impressão para conferir se as definições de cor estariam incorretas.
  - Por exemplo, verifique se o documento não está definido para ser impresso em escala de cinza. Veja também se as configurações avançadas de cor, tais como saturação, brilho e tom de cor, estão definidas para modificar a aparência das cores.
- Observe a configuração da qualidade de impressão para ver se corresponde ao tipo de papel colocado no dispositivo.
  - Talvez seja preciso escolher uma qualidade de impressão mais baixa, se as cores estiverem se misturando. Ou escolher uma configuração mais alta se estiver imprimindo uma foto de alta qualidade. Nesse caso, certifique-se de que haja papel como o Papel fotográfico HP Advanced colocado na bandeja de entrada.



Para mais informações, consulte:

Selecionar papel de impressão

**Causa:** As configurações de impressão haviam sido definidas do modo incorreto. Se isso não resolver o problema, passe para a próxima solução.

# Solução 6: Imprimir e avaliar um relatório de qualidade de impressão

# Solução:

# Para imprimir um relatório de qualidade de impressão

- Painel de controle: Pressione e mantenha pressionado o botão ⋃ (Liga/Desliga), pressione o botão ズ (Cancelar) sete vezes, pressione o botão ☑ (Continuar) duas vezes e libere o botão ⋃ (Liga/Desliga).
- Servidor da Web Incorporado: Clique na guia Ferramentas, clique em Caixa de ferramentas de qualidade de impressão, em Utilitários, e clique no botão Relatório de qualidade de impressão.
- Utilitário HP (Mac OS X): Na seção Informações e suporte, clique em Imprimir diagnóstico de qualidade e clique em Imprimir.

# HP Officejet 7110 Wide Format Series Print Quality Diagnostic Page

Printer Information
Product model number: CR768A
Product serial number: CR768A
Product serial number: CN1781F22005R1
Service ID: 21206
Firmware Version: EBL2FA1127BR
Pages printed: Tray 1=10, Total=10
Ink cartridge level\*: K=80, Y=90, M=90, C=90


"Estimates only. Actual ink levels may vary.

#### Test Pattern 1

If the lines are not straight and connected, align the printheads.



Test Pattern 2
If you see thin white lines across any of the colored blocks, clean the printheads.



### Test Pattern 3

If you see dark lines or white gaps where the arrows are pointing, align printhead.



Se forem vistos defeitos na página, siga as instruções abaixo:

- Se as linhas no Padrão de Teste 1 não estiverem retas e conectadas, alinhe a impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Alinhar o cabeçote de</u> impressão.
- Se você vir linhas brancas em qualquer um dos blocos de cores no Padrão de Teste 2, limpe o cabeçote de impressão. Para obter mais informações, consulte Como limpar o cabeçote de impressão.
- Se você vir linhas brancas ou escuras onde as setas estão apontando no Padrão de Teste 3, alinhe a impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Alinhar</u> o cabeçote de impressão.

Se não houver defeitos, então a impressora e o sistema de tinta estão funcionando corretamente. Se você ainda vir problemas de qualidade na impressão, confira as configurações de software e mídia conforme descrito nas soluções anteriores.

**Causa:** Os problemas de qualidade de impressão podem ter várias causas: configurações de software, um arquivo de imagens ineficiente ou o próprio sistema de impressão. Se você estiver insatisfeito com a qualidade das impressões, imprima a página de Diagnóstico de qualidade de impressão para determinar se o sistema de impressão está funcionando corretamente.

### Solução 7: Entrar em contato com o suporte HP

Solução: Entre em contato com o Suporte HP para obter assistência.

Acesse: <a href="www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>. Esse site oferece informações e utilitários que podem ajudar você a corrigir muitos problemas comuns em impressoras.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Fale com a HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: Ocorreu um problema na impressora.

# Solução de problemas de alimentação de papel

• **Dica** Você pode acessar o site de suporte online HP em <a href="www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>, para informações e utilitários que podem ajudar você a resolver muitos problemas comuns de impressoras.

#### O papel não é suportado pela impressora ou pela bandeja


Use apenas papéis que sejam compatíveis com a impressora e a bandeja utilizadas. Para obter mais informações, consulte <u>Especificações de papel</u>.

# O papel não é coletado da bandeja

- Verifique se há papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar</u> papel. Ventile o papel antes de colocá-lo.
- Verifique se as guias estão ajustadas nas marcações corretas da bandeja, de acordo com o tamanho de papel colocado. Verifique também se as guias de papel estão rentes à pilha, porém, sem apertá-la.
- Verifique se o papel na bandeja não está dobrado. Desenrole a mídia curvando-a na direção oposta.

#### A mídia não está saindo corretamente


 Certifique-se de que a extensão da bandeja de saída esteja totalmente estendida; se não estiver, as páginas impressas poderão cair da impressora.



 Remova o papel em excesso da bandeja de saída. Há um limite para o número de folhas que a bandeja pode comportar.

# As páginas estão inclinadas

- Verifique se o papel colocado nas bandejas está alinhado às guias de papel. Se necessário, retire as bandejas da impressora, recoloque o papel e verifique se as guias estão alinhadas de forma correta.
- Coloque o papel na impressora somente quando ela n\u00e3o estiver imprimindo.
- Remova e recoloque o acessório de impressão automática frente e verso (duplexador).
  - Pressione os botões nas laterais do duplexador e remova a unidade.



Reinsira o duplexador na impressora.

# Várias páginas estão sendo extraídas

- Ventile o papel antes de colocá-lo.
- Verifique se as guias estão ajustadas nas marcações corretas da bandeja, de acordo com o tamanho de papel colocado. Verifique também se as guias de papel estão rentes à pilha, porém, sem apertá-la.
- Verifique se a bandeja n\u00e3o est\u00e1 sobrecarregada de papel.
- Use papéis HP para obter eficiência e desempenho ideais.

# Resolver problemas de uso do HP ePrint e dos sites da HP

Esta seção contém soluções para problemas comuns de uso do HP ePrint e dos sites da HP.

- · Resolver problemas de uso do HP ePrint
- Resolver problemas de uso dos sites da HP

# Resolver problemas de uso do HP ePrint

Se você tiver problemas ao usar o HP ePrint, verifique estes itens:

- Certifique-se de que a impressora esteja conectada à Internet via conexão com fio (Ethernet) ou sem fio.
  - Nota Não é possível usar esses recursos se a impressora estiver conectada via cabo USB.
- Certifique-se de que as atualizações mais recentes tenham sido instaladas na impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Atualizar a impressora</u>.
- Verifique se o HP ePrint está habilitado no servidor da Web incorporado (EWS). Para obter mais informações, consulte <u>Configurar o HP ePrint usando o Servidor da Web</u> Incorporado.
- Verifique se o hub, o switch ou o roteador da rede estão ativos e funcionando corretamente.
- Se você estiver conectando a impressora usando um cabo Ethernet, certifique-se de não estar conectando a impressora usando um cabo telefônico ou cabo cruzado para conectá-la à rede e de que o cabo Ethernet está conectado à impressora com segurança. Para obter mais informações, consulte <u>Solucionar problemas de rede</u> Ethernet.
- Se estiver conectando a impressora usando uma conexão sem fio, certifique-se de que a rede sem fio está funcionando adequadamente. Para obter mais informações, consulte Solução de problemas sem fio.

- Se você estiver usando o HP ePrint, verifique estes itens:
  - Certifique-se de que o endereço de e-mail da impressora esteja correto.
  - Certifique-se de que o endereço de e-mail da impressora seja o único endereço listado na linha "Para" do e-mail. Se houver outros endereços listados na linha "Para", os anexos que você enviar podem não ser impressos.
  - Certifique-se de que você esteja enviando documentos que atendam aos requisitos do HP ePrint. Para obter mais informações, consulte <u>Especificações</u> do HP ePrint.
- Se a sua rede usar configurações de proxy ao se conectar à Internet, verifique se essas configurações são válidas:
  - Verifique as configurações do navegador que você está usando (Internet Explorer, Firefox ou Safari).
  - Verifique as configurações com o administrador de TI ou com a pessoa que configurou o seu firewall.
    - Se as configurações de proxy usadas pelo seu firewall tiverem sido alteradas, atualize-as no painel de controle da impressora. Se essas configurações não estiverem atualizadas, você não poderá usar o HP ePrint.
    - Para obter mais informações, consulte <u>Configurar o HP ePrint usando o Servidor</u> da Web Incorporado.
- ুটি Dica Para mais ajuda ao configurar e usar o HP ePrint, visite o ePrintCenter (www.eprintcenter.com).

# Resolver problemas de uso dos sites da HP

Se você estiver tendo problemas ao usar os sites da HP pelo computador, verifique o seguinte:

- Certifique-se de que o computador que está usando esteja conectado à rede.
- Verifique se o navegador da Web atende aos requisitos mínimos de sistema. Para obter mais informações, consulte Especificações do site da HP.
- Caso o seu navegador use alguma configuração proxy para conexão com a Internet, tente desativar essas configurações. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha o navegador.

# Configurar o firewall para funcionar com a impressora

O firewall pessoal, software de segurança que é executado no computador, pode bloquear a comunicação de rede entre o dispositivo e o computador.

Se você tiver problemas do tipo:

- Impressora não encontrada durante instalação de software HP
- Impossível imprimir; trabalho de impressão preso na fila ou a impressora está off-line
- Não é possível exibir o status da impressora no computador

O firewall pode estar impedindo que o dispositivo informe aos computadores da rede onde ele pode ser encontrado.

Se você estiver usando o software HP em um computador com Windows e não conseguir encontrar o dispositivo durante a instalação (e você souber que o dispositivo está na

rede)—ou se você tiver instalado o software HP com êxito e tiver problemas—verifique o seguinte:

- Se você tiver acabado de instalar o software HP, tente desligar e religar o computador e a impressora.
- Mantenha o seu software de segurança atualizado. Muitos fornecedores de softwares de segurança oferecem atualizações que corrigem problemas conhecidos e as mais recentes defesas contra novas ameaças de segurança.
- Caso o seu firewall tenha configurações de segurança como "Alta", "Média" ou "Baixa", use a configuração "Média" quando o seu computador estiver conectado à
- Caso tenha alterado alguma configuração de firewall padrão, tente retornar à configuração padrão.
- Caso o seu firewall tenha uma configuração denominada "zona confiável", use-a quando o computador estiver conectado à sua rede.
- Se o firewall tiver uma configuração "não mostrar mensagens de alerta", você deverá desativá-la. Ao instalar o software HP e usar a impressora HP, você poderá ver mensagens de alerta do firewall que oferecem as opções de "autorizar", "permitir" ou "desbloquear". Você deverá permitir qualquer software HP que gere um alerta. Além disso, se o alerta tiver uma seleção "lembrar esta ação" ou "criar uma regra para isso", selecione-a. É dessa forma que o firewall memoriza o que pode ser confiável em sua rede.
- Não use mais de um firewall ao mesmo tempo no seu computador. Um exemplo seria ativar o firewall do Windows e um firewall de terceiros ao mesmo tempo. Ter mais de um firewall habilitado ao mesmo tempo não deixará o seu computador mais seguro e pode causar problemas.

Para obter mais informações sobre o uso da sua impressora com o software de firewall pessoal, visite www.hp.com/go/wirelessprinting e clique em Ajuda de firewall na seção Ajuda de rede sem fio.



Nota Atualmente, algumas partes do site não estão disponíveis em todos os idiomas.

# Solução de problemas de gerenciamento do dispositivo

Esta seção apresenta soluções para problemas comuns que envolve o gerenciamento do dispositivo. Esta seção contém os seguintes tópicos:

Não é possível abrir o Servidor da Web Incorporado



Nota Para usar o EWS, o dispositivo deverá estar conectado a uma rede via conexão Ethernet ou sem fio. Você não conseguirá usar o Servidor da Web Incorporado se o dispositivo estiver conectado a um computador por meio de um cabo USB.

# Não é possível abrir o Servidor da Web Incorporado

# Verificar a configuração da rede

- Verifique se você não está utilizando um cabo telefônico ou um cabo cruzado para conectar a impressora à rede.
- Verificar se o cabo de rede está conectado firmemente à impressora.
- Verifique se o hub, o switch ou o roteador da rede estão ativos e funcionando corretamente.

# Verificar o computador

Certifique-se de que o computador que está usando esteja conectado à rede.



Nota Para usar o EWS, o dispositivo deverá estar conectado a uma rede via conexão Ethernet ou sem fio. Você não conseguirá usar o Servidor da Web Incorporado se o dispositivo estiver conectado a um computador por meio de um cabo USB

# Verificar o navegador da Web

- Verifique se o navegador da Web atende aos requisitos mínimos de sistema. Para obter mais informações, consulte Especificações do Servidor da Web Incorporado:.
- Caso o seu navegador use alguma configuração proxy para conexão com a Internet, tente desativar essas configurações. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha o navegador.
- Verifique se JavaScript e cookies estão habilitados no navegador. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha o navegador.

#### Verificar o endereco IP da impressora

- Para verificar o endereço IP da impressora, obtenha o endereço IP imprimindo uma página de configuração de rede. Pressione o botão 웥 (Informações da rede) para imprimir a página de configuração da rede.
- Faca um ping na impressora, usando o endereco IP no prompt de comando (Windows) ou no Utilitário de Rede (Mac OS X). (O Utilitário de Rede está na pasta **Utilitários** da pasta **Aplicativos**, no nível superior do disco rígido.)

Por exemplo, se o endereço IP for 123.123.123, digite no prompt de comando (Windows):

C:\Ping 123.123.123.123

No Utilitário de Rede (Mac OS X), clique na quia Ping, digite 123.123.123.123 na caixa e clique em Ping.

Se aparecer uma resposta, significa que o endereço IP está correto. Se aparecer uma resposta de tempo esgotado, o endereço IP está incorreto.

· Dica Você pode acessar o site de suporte online HP em www.hp.com/support, para ver informações e utilitários que podem ajudar você a resolver muitos problemas comuns.

# Solução de problemas de rede

Esta seção oferece soluções a problemas comuns, quando não é possível se conectar ou usar a impressora na rede.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Solucionar problemas de rede Ethernet
- Solução de problemas sem fio
- Redefinir as configurações de rede da impressora

# Solucionar problemas de rede Ethernet

Se você não conseguir conectar a impressora a sua rede Ethernet, verifique o seguinte:

- Certifique-se de que a luz Sem fio da impressora esteja acesa.
- Todas as conexões de cabo ao computador e o dispositivo estão firmes.
- A rede está operacional e o hub, o switch ou o roteador da rede estão ativos.
- Em computadores com Windows, verifique se todos os aplicativos, incluindo os programas de proteção contra vírus e spyware, bem como firewalls, estão fechados ou desativados.
- O impressora está instalada na mesma sub-rede que os computadores que a utilizarão.
- Se o programa de instalação não detectar o dispositivo, imprima a página de configuração e insira o endereço IP manualmente no programa de instalação. Para obter mais informações, consulte <u>Para entender a página de configuração de rede</u>.
- Reinstale o software HP. Para obter mais informações, consulte <u>Desinstalar e</u> reinstalar o software HP.

Atribuir um endereço IP estático à impressora pode resolver alguns problemas de instalação, como conflitos com um firewall pessoal. (Não recomendado)

Dica Você pode acessar o site de suporte online HP em <a href="www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>, para ver informações e utilitários que podem ajudar você a resolver muitos problemas comuns.

# Solução de problemas sem fio

Esta seção contém informações sobre como resolver problemas que você possa encontrar ao conectar a impressora à sua rede sem fio.

Siga estas sugestões na ordem, começando com as listadas na seção "Solução de problemas básicos de rede". Se ainda houver problemas, siga as sugestões na seção "Solução de problemas avançados de rede".

- Solução de problemas básicos de conexão sem fio
- Solução de problemas avançados de sem fio
- Depois de resolver os problemas
- **Dica** Para obter mais informações sobre como solucionar problemas de conexão sem fio, consulte <a href="www.hp.com/go/wirelessprinting">www.hp.com/go/wirelessprinting</a>.



Nota Após resolver o problema, siga as instruções em Depois de resolver os problemas.

# Solução de problemas básicos de conexão sem fio




Nota Se a impressora já tiver sido configurada para conexão sem fio, mas a luz sem fio permanece piscando, reinicie os componentes da rede sem fio.

Para isso, desligue o roteador e a impressora e religue-os nesta ordem: primeiro o roteador e, em seguida, o dispositivo. Se ainda não conseguir se conectar, desligue o roteador, o dispositivo e o computador. Às vezes, basta desligar e religar o dispositivo para solucionar um problema de comunicação de rede.

Nota Se não tiver configurado a impressora para conexão sem fio, use o software da HP para concluir a configuração. Para obter mais informações, consulte Configurar a impressora usando o EWS (servidor da Web incorporado).

Siga as instruções a seguir, na ordem apresentada.



# Etapa 1 - Assegurar que a luz (802.11) sem fio está acesa

A luz Sem fio no painel de controle da impressora indica o status dos recursos de conexão sem fio.

# Para ativar os recursos sem fio da impressora

Pressione o botão (1) (Sem fio) para ativar os recursos sem fio da impressora.



Nota Se o dispositivo oferecer suporte à rede Ethernet, verifique se um cabo Ethernet não foi conectado ao dispositivo. Quando um cabo Ethernet é conectado, os recursos sem fio da impressora são desativados.

Descrição / padrão dos indicadores luminosos	Explicação
A luz Liga/Desliga está acesa, mas a luz Sem fio está apagada.	Os recursos sem fio estão desativados.
A luz Liga/Desliga está acesa, e a luz Sem fio está acesa, mas está piscando.	Os recursos sem fio estão ativados, mas a impressora não está conectada a uma rede.
A luz Liga/Desliga está acesa, e a luz Sem fio está acesa e estável.	Os recursos sem fio estão ativados, e a impressora está conectada a uma rede.

# Etapa 2 - Mudar a impressora para um local mais próximo do roteador sem fio

Caso tenha configurado a impressora para conexão sem fio, e a luz correspondente esteja estável, mas o equipamento ainda tiver problemas para permanecer conectado, ou se estiver ocorrendo problemas de comunicação na impressão ou digitalização, tente colocar a impressora em um local mais próximo do roteador sem fio.

#### Etapa 3 - Executar o Teste de rede sem fio

Em caso de problemas com a rede sem fio, execute o Teste de rede sem fio. Se algum problema for detectado, o relatório de teste impresso incluirá recomendações que poderão ajudar a solucionar o problema. Para obter mais informações sobre como imprimir a página de teste da rede sem fio, consulte <u>Testar a conexão sem fio</u>.

# Solução de problemas avançados de sem fio

Se você seguiu as sugestões fornecidas em <u>Solução de problemas básicos de conexão</u> <u>sem fio</u>, mas ainda não consegue usar a impressora na rede para imprimir usando o computador ou dispositivos móveis, tente seguir estas instruções na ordem apresentada:

- Etapa 1: Verificar se o computador está conectado à rede
- Etapa 2: Verificar se a impressora está conectada à sua rede
- Etapa 3: Verificar se o computador n\u00e3o est\u00e1 conectado a uma VPN (rede privada virtual)
- Etapa 4: Verificar se a impressora está on-line e pronta

- <u>Etapa 5: Verificar se a impressora HP identificada (rede) está definida como o driver</u> da impressora padrão (apenas Windows)
- Etapa 6: Verificar se o software firewall está bloqueando a comunicação
- ☼ Dica Se estiver usando um computador com Windows, use o Técnico em impressão e digitalização HP para ajudá-lo diagnosticando problemas e dando assistência na instalação e no uso de impressoras HP em rede doméstica. Para usar essa ferramenta, visite o Centro de impressão sem fio HP www.hp.com/go/wirelessprinting, depois clique em Técnico em impressão e digitalização, na seção Links rápidos.

# Etapa 1: Verificar se o computador está conectado à rede

Certifique-se de que o computador esteja conectado à rede, seja ela Ethernet ou sem fio. Se o computador não estiver conectado à rede, não será possível usar a impressora pela rede.

### Para verificar uma conexão Ethernet

- ▲ Diversos computadores têm luzes indicativas atrás da porta em que o cabo Ethernet do roteador se conecta ao computador. Em geral há duas luzes indicativas, uma que fica acesa e outra que pisca. Se o computador tiver luzes indicativas, verifique se essas luzes estão ligadas. Se as luzes não estiverem acesas, tente conectar novamente o cabo Ethernet ao computador e ao roteador. Se as luzes ainda não forem visíveis, talvez haja um problema com o roteador, o cabo Ethernet ou o computador.
  - Nota Os computadores Mac não têm indicadores luminosos. Para verificar a conexão Ethernet em um computador Macintosh, clique em Preferências do sistema no Dock e, em seguida, clique em Rede. Se a conexão Ethernet estiver funcionando corretamente, a conexão Ethernet integrada será exibida na lista de conexões, juntamente com o endereço IP e outras informações de status. Se a conexão Ethernet integrada não aparecer na lista, poderá haver um problema com o roteador, com o cabo Ethernet ou com o computador. Para mais informações, clique no botão Ajuda na janela.

#### Para verificar uma conexão sem fio

- 1. Confirme se a rede sem fio do computador está ligada. (Para obter mais informações, consulte a ajuda do modem de computador.)
- 2. Se não houver um SSID (nome exclusivo de rede) em uso, então é possível que o computador sem fio esteja conectado a outra rede, próxima, que não seja a sua. As etapas a seguir podem ajudar a determinar se o computador está conectado à sua rede.

#### Windows

a. Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, em Painel de controle, aponte para Rede e Internet e clique em Exibir o status e as tarefas de rede.

- Ou -

Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Configurações, clique em Painel de controle e clique duas vezes em Conexões de rede.

- Ou -

Clique com o botão direito em uma área vazia da tela Iniciar, clique em Todos os apps, na barra de aplicativos, depois clique em Painel de controle, em Central de rede e compartilhamento e em Exibir o status e as tarefas de rede.

Deixe a caixa de diálogo de rede aberta enquanto você passa para a próxima etapa.

- b. Desconecte o cabo de alimentação do roteador sem fio. O status da conexão do computador deve alterar para Não conectado.
- c. Conecte novamente o cabo de alimentação no roteador sem fio. O status da conexão deve ser alterado para Conectado.

# Mac OS X

▲ Clique no ícone AirPort na barra de menus da parte superior da tela. No menu exibido, determine se o AirPort está ativo e em qual rede sem fio o seu computador está conectado.



Nota Para informações mais detalhadas sobre a conexão do AirPort, clique em Preferências do sistema, no Dock, e clique em Rede. Se a conexão sem fio estiver funcionando corretamente, um ponto verde será exibido ao lado de AirPort na lista de conexões. Para mais informações, clique no botão Ajuda na janela.

Não sendo possível conectar o computador à rede, contate a pessoa que configurou a rede ou o fabricante do roteador, uma vez que pode haver algum problema de hardware com o roteador ou com o computador.

☆ **Dica** Se estiver usando um computador com Windows, use o Técnico em impressão e digitalização HP para ajudá-lo diagnosticando problemas e dando assistência na instalação e no uso de impressoras HP em rede doméstica. Para usar essa ferramenta, visite o Centro de impressão sem fio HP www.hp.com/go/ wirelessprinting, depois clique em Técnico em impressão e digitalização, na seção Links rápidos.

# Etapa 2: Verificar se a impressora está conectada à sua rede

Se a impressora não estiver conectada à mesma rede do seu computador, você não poderá usar a impressora na rede. Siga as etapas descritas nesta seção para descobrir se o produto está ativamente conectado à rede correta.



Nota Se o roteador sem fio ou a Apple AirPort Base Station utilizarem um SSID oculto, a impressora não detectará automaticamente a rede.

### A: Verificar se o dispositivo está ligado na rede

- 1. Se o dispositivo oferecer suporte e estiver conectado a uma rede Ethernet, verifique se o cabo Ethernet não está conectado à parte traseira do dispositivo. Quando um cabo Ethernet é conectado à parte traseira, a conectividade sem fio é desativada.
- 2. Se a impressora estiver conectada a uma rede sem fio, execute o teste da rede sem fio. Para obter mais informações sobre como imprimir a página de teste da rede sem fio, consulte Testar a conexão sem fio.
- 3. Assim que a página for impressa, verifique o status da conexão sem fio, o nome da rede (SSID) e o endereço IP:

Conectado	O status "Conectado" aparecerá na área Conectividade, na seção Resultados do diagnóstico, o qual indicará se a impressora está conectada à rede, seja ela Ethernet ou sem fio.	
	Se o status Conectado for Pronto, a impressora está ativamente conectada a uma rede.	
	Se o status Conectado for Off-line, a impressora não está conectada a uma rede.	
Nome da rede (SSID)	O nome da rede (SSID) fica na seção Configuração atual, que mostra o nome da rede que sua impressora escolheu para se conectar à rede sem fio.	
Endereço IP	O endereço IP fica na seção Configuração atual, que indica que sua impressora possui um endereço IP válido.	
	O endereço IP é aquele usado para abrir o servidor da Web incorporado (EWS) da impressora.	

Para informações sobre como conectar a impressora a uma rede sem fio, consulte Configurar a impressora usando o EWS (servidor da Web incorporado).

### B: Verificar se você pode acessar o EWS

▲ Após determinar que o computador e o dispositivo têm conexões ativas com uma rede, é possível verificar se eles estão na mesma rede acessando o servidor da Web incorporado (EWS) do dispositivo. Para mais informações, consulte Servidor da Web Incorporado.

# Para acessar o servidor da Web incorporado

- a. No seu computador, abra o EWS. Para obter mais informações, consulte Servidor da Web Incorporado.
  - Nota Se você utiliza um servidor proxy no navegador, talvez seja necessário desativá-lo para acessar o Servidor da Web Incorporado.
- b. Se você conseguir acessar o EWS, tente usar o dispositivo na rede (por exemplo, para imprimir) para ver se a configuração da rede foi bem-sucedida. Se você não conseguir acessar o EWS ou ainda tiver problema em usar o dispositivo na rede, passe para a seção seguinte, relacionada aos firewalls.

# C: Redefinir as configurações sem fio para verificar se a conexão foi estabelecida

▲ Se a impressora ainda não estiver conectada à rede, será necessário reconfigurar a conexão sem fio no software da impressora HP, no computador. Para mais informações sobre a configuração, consulte Solução de problemas básicos de conexão sem fio.



Nota Verifique se o cabo Ethernet não está conectado à traseira da impressora. Caso esteja conectado à parte traseira, então a conectividade sem fio está desabilitada.

# Etapa 3: Verificar se o computador não está conectado a uma VPN (rede privada virtual)

Uma VPN (rede privada virtual) é uma rede de computadores que usa a Internet para permitir conexão remota e segura à rede de uma organização. Entretanto, a majoria dos serviços de VPN não permitem o acesso a dispositivos locais (como a sua impressora) na sua rede local enquanto o computador está conectado à VPN.

Para se conectar à impressora, desconecte-se da VPN.

🔆 Dica Para usar a impressora enquanto você estiver conectado à VPN, conecte a impressora ao seu computador com um cabo USB. A impressora usa as conexões USB e de rede ao mesmo tempo.

Entre em contato com o administrador da rede ou com a pessoa que configurou a rede, para mais informações.

#### Etapa 4: Verificar se a impressora está on-line e pronta

Se o software HP estiver instalado, verifique o status da impressora no computador para ver se ela está em pausa ou off-line, o que impediria você de usá-la.

Para verificar o status da impressora, realize as etapas a seguir:

#### Windows

- Clique em Iniciar e depois em Impressoras, Impressoras e faxes ou Dispositivos e impressoras.
  - OU -

Clique em Iniciar, em Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras.

- OU -

Na tela Iniciar, clique em Painel de controle e em Exibir dispositivos e impressoras.

- Se as impressoras do computador não aparecerem na exibição Detalhes, clique no menu Exibir, depois clique em Detalhes.
- 3. Siga um dos procedimentos abaixo, dependendo do status da impressora:
  - a. Se o produto estiver Off-line, clique com o botão direito do mouse nele e depois clique em Usar impressora on-line.
  - b. Se o produto estiver Pausado, clique com o botão direito do mouse nele e, em seguida, clique em Continuar impressão.
- 4. Experimente usar o produto na rede.

#### Mac OS X

- Clique em Preferências do sistema no Dock e em Impressão & fax ou Impressão & digitalização.
- 2. Selecione a impressora e depois clique em **Abrir fila de impressão**.
- 3. Se o trabalho de impressão estiver pausado, clique em Continuar.
- 4. Se a impressora estiver pausada, clique em Retomar impressora.

Se for possível usar o dispositivo depois de executar as instruções acima, mas os sintomas ainda persistirem conforme você usa o produto, pode ser que o firewall esteja interferindo.

Se ainda não for possível usar o dispositivo pela rede, vá até a próxima seção para obter ajuda adicional para solução de problemas.

# Etapa 5: Verificar se a impressora HP identificada (rede) está definida como o driver da impressora padrão (apenas Windows)

Se você instalar o software HP novamente, o instalador poderá criar uma segunda versão do driver da impressora na pasta **Impressoras**, **Impressão e fax**, **Dispositivos e impressoras**, **Exibir dispositivos e impressoras**. Se você tiver dificuldades para

imprimir ou para se conectar à impressora, verifique se a versão correta do driver da impressora está configurada como padrão.

- Clique em Iniciar e depois em Impressoras, Impressoras e faxes ou Dispositivos e impressoras.
  - ou -

Clique em Iniciar, em Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras.

- OU -

Na tela Iniciar, clique em Painel de controle e em Exibir dispositivos e impressoras.

- Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora para a versão do driver da impressora que está conectada sem fio e selecione **Definir como impressora** padrão.
- Nota Se houver mais de um ícone na pasta do dispositivo, clique com o botão direito do mouse no ícone do dispositivo para a versão do driver do dispositivo que está conectada sem fio e selecione **Definir como impressora padrão**.

## Etapa 6: Verificar se o software firewall está bloqueando a comunicação

Desative temporariamente o software de segurança de firewall que está sendo executado no computador, depois tente imprimir, digitalizar ou enviar algum fax para ver se a comunicação foi estabelecida.

☼ Dica Se estiver usando um computador com Windows, use o Técnico em impressão e digitalização HP para ajudá-lo diagnosticando problemas e dando assistência na instalação e no uso de impressoras HP em rede doméstica. Para usar essa ferramenta, visite o Centro de impressão sem fio HP www.hp.com/go/wirelessprinting, depois clique em Técnico em impressão e digitalização, na seção Links rápidos.

Como alternativa, a Ajuda do firewall também oferece informações detalhadas sobre solução de problemas relacionados a firewall. Para mais informações, visite o Centro de impressão sem fio HP <a href="www.hp.com/go/wirelessprinting">www.hp.com/go/wirelessprinting</a> e clique em **Ajuda de firewall** na seção **Ajuda de rede sem fio**.

#### Depois de resolver os problemas

Depois de resolver os problemas e conectar com êxito a impressora à rede sem fio, siga estas instruções, de acordo com o seu sistema operacional:

#### Windows

- Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Programas ou Todos os programas, clique em HP, selecione o nome da impressora e clique em Configuração & software da impressora.
  - Ou -

Na tela Iniciar, clique em Configuração & software da impressora.

 Clique em Conectar uma nova impressora e selecione o tipo de conexão que você deseja usar.

#### Mac OS X

- Abra o Utilitário HP. Para obter mais informações, consulte <u>Utilitário HP (Mac OS</u> X).
- **2.** Clique no ícone **Aplicativos**, na barra de ferramentas do Utilitário HP, clique duas vezes em **Assistente de configuração HP** e siga as instruções na tela.

## Redefinir as configurações de rede da impressora

## Para redefinir as configurações de rede da impressora, siga estas etapas:

- 1. Mantenha os botões (1) (Sem fio) e X (Cancelar) pressionados por três segundos.
- 2. Pressione o botão \( \frac{1}{2} \) (Informações da rede) para imprimir a página de configuração de rede e verificar se as configurações de rede foram redefinidas. Por padrão, o nome de rede (SSID) é "HP-Print-\*\*-Officejet 7110", em que "\*\*" é um número aleatório gerado pela impressora, e o modo de comunicação é "infraestrutura".
- Nota As configurações da rede sem fio definidas anteriormente são removidas após a redefinição das configurações de rede da impressora. É necessário reconectar a impressora à rede sem fio por meio do Assistente da configuração sem fio. Para obter mais informações, consulte Configurar a impressora usando o EWS (servidor da Web incorporado).
- ☼ Dica Você pode acessar o site de suporte online HP em www.hp.com/support, para ver informações e utilitários que podem ajudar você a resolver muitos problemas comuns.

# Solucionar problemas de instalação

Se os tópicos a seguir não ajudarem, consulte <u>Suporte HP</u> para obter mais informações sobre suporte da HP.

- Sugestões de instalação de hardware
- Sugestões de instalação de software HP

## Sugestões de instalação de hardware

## Verificar a impressora

- Verifique se toda a fita adesiva e o material de embalagem foram removidos de dentro e fora do dispositivo.
- Verifique se o dispositivo está carregado com papel.
- Verifique se nenhuma luz está acesa ou piscando, exceto a luz Liga/Desliga, que deve estar acesa

#### Verificar as conexões de hardware

- Verifique se os fios e cabos que você está utilizando estejam em bom estado.
- Verifique se cabo de força está firmemente conectado ao dispositivo e a uma tomada elétrica em funcionamento.

#### Verificar os cartuchos de tinta

Certifique-se de que todos os cartuchos de tinta estejam firmemente instalados e alinhados no slot codificado por cores correto. Um cartucho de tinta instalado corretamente não deve ser mover quando levemente puxado. A impressora não poderá funcionar se todos os cartuchos não estiverem instalados.


## Sugestões de instalação de software HP

### Verificar o sistema do computador

- Certifique-se de que o computador esteja executando um dos sistemas operacionais suportados.
- Certifique-se de que o computador atenda aos requisitos mínimos do sistema.
- No Gerenciador de dispositivos do Windows, verifique se os drivers USB n\u00e3o foram desabilitados.
- Se você estiver usando o Windows e o computador não conseguir detectar a impressora, execute o utilitário de desinstalação (util\ccc\uninstall.bat no CD de instalação) para executar a desinstalação completa do driver da impressora. Reinicie o computador e instale novamente o driver da impressora.

## Verificar preliminares de instalação

- Certifique-se de utilizar o CD de instalação que contém o software HP correto para o sistema operacional.
- Antes de instalar o software HP, feche todos os outros programas.
- Se o computador não reconhecer o caminho digitado para a unidade de CD-ROM, certifique-se de especificar a letra de unidade correta.
- Se o computador não conseguir reconhecer o CD de instalação na unidade, verifique se o CD está danificado. Você pode baixar o driver da impressora do site da HP www.hp.com/support. Esse site oferece informações e utilitários que podem ajudar você a corrigir muitos problemas comuns em impressoras.



# Informações sobre o Relatório de status da impressora


Use o relatório de status da impressora para exibir as informações atuais da impressora e o status dos cartuchos de tinta. Use também o relatório de status da impressora para ajudá-lo a resolver problemas com a impressora.

O relatório de status da impressora também contém um log de eventos recentes.

Se precisar falar com a HP, imprima o relatório de status da impressora antes de ligar.

#### Para imprimir o Relatório de status da impressora

Mantenha o botão ★ (Cancelar) pressionado por três segundos.



- 1. Informações sobre o produto: Mostra as informações da impressora (como o nome da impressora, o número do modelo, o número de série e o número da versão do firmware), os acessórios que estão instalados (como o duplexador) e o número de páginas impressas nas bandejas e acessórios.
- Informações de uso da impressora: Mostra informações resumidas sobre as páginas impressas no dispositivo.

3. Informações do sistema de distribuição de tinta: Mostra os níveis estimados de tinta (representados em forma gráfica como medidores) e os números da peça e as datas de expiração da garantia dos cartuchos de tinta.



Nota Os avisos e os indicadores do nível de tinta fornecem estimativas apenas com objetivo de planejamento. Quando você receber uma mensagem de aviso de pouca tinta, verifique se você tem um cartucho de impressão disponível para substituição. Só substitua os cartuchos quando for solicitado.

4. Assistência adicional: Mostra onde localizar mais ajuda para usar a impressora.

# Para entender a página de configuração de rede

Se a impressora estiver conectada a uma rede, você poderá imprimir uma página de configuração de rede para ver as configurações de rede da impressora e uma lista de redes detectadas por ela. Use a página de configuração de rede para ajudar a solucionar os problemas de conectividade de rede. Se precisar entrar em contato com a HP, imprima antes essa página antes de telefonar.

## Para imprimir uma página de configuração da rede pelo painel de controle do dispositivo

Pressione o botão 🎕 (Informações da rede) para imprimir a página de configuração da rede.

rmation rk Status Connection Type of Embadded Web Server are Ravision needs	Offine None http://0.0.0.0 EBL2FA1127BR
rk Status Connection Type I) for Embadded Web Server are Ravision ame	None http://0.0.0.0 EBL2FA1127BR
Connection Type ) for Embacklad Web Server are Ravision ame	None http://0.0.0.0 EBL2FA1127BR
) for Embadded Web Server are Revision ame	http://0.0.0.0 EBL2FA1127BR
arre Revision	EBL2FA1127BR
ame	
	HP2847D2 CN17B1F22006R1
are Address (MAC)	b4:99:ba:28:47:d2
onfiguration	None
less	
are Address (MAC)	b4:99:ba:28:57 ba
	Disabled
runication Mode rk Name (SSID)	Infrastructure Not Set
ect	On
ty	Off
rk Name (SSID)	HP-Print-BA-Officejet 7110
are Address (MAC)	10:1f:74:67:10:b4
or Embedded Web Server	http://192.168.223.1
iol .	6
iress	192.168.223.1
t Mask	255.255.255.0
t Galeway	192.168.223.1
uration Source y DNS Server	Manual 0.0.0.0
dary DNS Server	0.0.0.0
Packets Transmitted	67
Packets Received	1318
	Enabled
	C TIME RES
e Name	Enabled Officejet 7110 [2847D2]
	Enabled
eb Services	
owery	
	Enabled
	Enabled
	socies rind dus

To print instructions for setting up the printer using a wireless connection, press the Wireless button on the printer control panel twice.

- WPS PIN: Mostra o WPS PIN para configurar a impressora na sua rede sem fio usando o método PIN.
- Informações gerais: Mostra informações sobre o status atual e o tipo de conexão ativa da rede e outras informações, como a URL do Servidor da Web Incorporado.
- 802.3 Com fio: Mostra informações sobre a conexão de rede Ethernet ativa, como endereço IP, máscara de sub-rede, gateway padrão, bem como o endereço de hardware da impressora.
- 4. 802.11 Sem fio: Mostra informações sobre a conexão de rede sem fio, como nome de host, endereço IP, máscara de sub-rede, gateway padrão e servidor. Também indica o nome da rede (SSID), as intensidades relativas de sinal e os canais que estão sendo usados. É possível da mesma forma ver a lista de rede, que permite conferir se a intensidade do sinal de sua própria rede está boa, bem como alterar a configuração da comunicação sem fio por meio do servidor da Web incorporado (EWS). Para obter mais informações, consulte Configurar a impressora usando o EWS (servidor da Web incorporado).
- Wireless Direct: Mostra informações sobre a conexão de impressão Wireless Direct, como nome de rede SSID, endereço IP, máscara de sub-rede, gateway padrão e servidor.
- 6. Outros: Mostra informações sobre configurações de rede mais avançadas.
  - Porta 9100: A impressora suporta impressão raw IP por meio da Porta 9100.
     Essa porta de TCP/IP proprietária da HP na impressora é a porta padrão para impressão. Ela é acessada pelo software da HP (por exemplo, o HP Standard Port).
  - Bonjour: Os serviços do Bonjour (que usam mDNS, ou Multicast Domain Name System) são normalmente usados em pequenas redes para endereço IP e resolução de nome (por meio da porta UDP 5353) nas quais não é usado um servidor DNS convencional.
  - SLP: O Service Location Protocol (SLP) é um protocolo de rede padrão da Internet que oferece uma estrutura para permitir que os aplicativos que usam a rede descubram a existência, a localização e a configuração de serviços de rede, em redes corporativas. Esse protocolo simplifica a descoberta e o uso de recursos de rede, como impressoras, servidores web, máquinas de fax, câmeras de vídeo, sistemas de arquivos, dispositivos de backup (unidades de fita), bancos de dados, diretórios, servidores de email, calendários.
  - Microsoft Web Services: Ativar ou desativar os protocolos do Microsoft Web Services Dynamic Discovery (WS Discovery) ou os serviços de impressão do Microsoft Web Services for Devices (WSD) suportados na impressora. Desativar servicos de impressão não utilizados para impedir o acesso por esses servicos.
    - Nota Para obter mais informações sobre o WS Discovery e o WSD Print, acesse www.microsoft.com.
  - IPP: O Protocolo de Impressão pela Internet (IPP) é um protocolo de rede padrão para impressão remota. Ao contrário de outros protocolos baseados em IP, o IPP suporta controle de acesso, autenticação e criptografia, permitindo uma impressão mais segura.

# Manutenção da cabeça de impressão

Se ocorrerem problemas na impressão, pode haver um problema no cabeçote de impressão. Você deve executar os procedimentos das secões abaixo apenas se for instruído a fazê-lo para resolver problemas de qualidade de impressão.

Executar o alinhamento e a limpeza desnecessariamente pode desperdiçar tinta e diminuir a vida útil dos cartuchos.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Como limpar o cabeçote de impressão
- Alinhar o cabeçote de impressão

## Como limpar o cabecote de impressão

Se a impressão apresentar listras, cores incorretas ou ausentes, talvez seja necessário limpar o cabeçote de impressão.

Há duas fases de limpeza. Cada fase dura cerca de dois minutos, emprega uma folha de papel e uma quantidade de tinta maior que a fase anterior. Depois de cada fase, observe a qualidade da página impressa. Você só deve passar para a fase seguinte da limpeza se a qualidade de impressão for baixa.

Se a qualidade de impressão ainda estiver baixa após as duas fases de limpeza. experimente alinhar a impressora. Se os problemas de qualidade de impressão persistirem após a limpeza e o alinhamento, entre em contato com o Suporte HP. Para mais informações, consulte Suporte HP.



Nota É usada tinta na limpeza, então limpe os cabecotes de impressão somente quando necessário. O processo de limpeza leva apenas alguns minutos. Algum ruído pode ser gerado no processo. Antes de limpar os cabeçotes de impressão, lembrese de carregar papel. Para obter mais informações, consulte Colocar papel.

Não desligar da forma correta o dispositivo pode causar problemas de qualidade de impressão. Para mais informações, consulte Desligar a impressora.

## Para limpar o cabeçote de impressão pelo Servidor da Web Incorporado (EWS)

- Abra o EWS. Para obter mais informações, consulte Servidor da Web Incorporado.
- 2. Clique na quia Ferramentas e em Caixa de Ferramentas de Qualidade de Impressão, na seção Utilitários.
- 3. Clique em Limpar cabeçote de impressão e siga as instruções exibidas na tela.

## Para limpar o cabeçote de impressão usando a Caixa de ferramentas (Windows)

- 1. Coloque papel branco comum tamanho Carta, A4 ou Ofício na bandeja de entrada principal. Para obter mais informações, consulte Carregar papel de tamanho padrão.
- 2. Abra a Caixa de ferramentas. Para obter mais informações, consulte Abrir a Caixa de ferramentas.

- Na guia Serviços do dispositivo, clique no ícone à esquerda de Limpar cabeçotes de impressão.
- 4. Siga as instruções na tela.

## Para limpar o cabeçote de impressão usando o Utilitário HP (Mac OS X)

- Abra o Utilitário HP. Para obter mais informações, consulte <u>Utilitário HP (Mac OS X)</u>.
- 2. Na seção Informações e suporte, clique em Limpar cabeçotes de impressão.
- 3. Clique em Limpar e siga as instruções exibidas na tela.

## Alinhar o cabeçote de impressão

O dispositivo alinha automaticamente a cabeça de impressão durante a configuração inicial.

Você pode usar esse recurso quando a página de status da impressora apresentar listras ou linhas brancas em algum bloco colorido ou se houver problemas de qualidade de impressão.

## Para alinhar o cabeçote de impressão usando o painel de controle da impressora

- Carregue papel branco comum tamanho carta, A4 ou ofício na bandeja de entrada principal.
- 2. No painel de controle da impressora, pressione e mantenha pressionado o botão U (Liga/Desliga).
- 3. Pressione o botão (Continuar) três vezes.

## Para alinhar o cabeçote de impressão pelo Servidor da Web Incorporado (EWS)

- 1. Abra o EWS. Para obter mais informações, consulte Servidor da Web Incorporado.
- 2. Clique na guia Ferramentas e em Caixa de Ferramentas de Qualidade de Impressão, na seção Utilitários.
- 3. Clique em Alinhar impressora e siga as instruções na tela.

## Para alinhar o cabeçote de impressão usando a Caixa de ferramentas (Windows)

- Coloque papel branco comum tamanho Carta, A4 ou Ofício na bandeja de entrada principal. Para obter mais informações, consulte <u>Carregar papel de tamanho</u> <u>padrão</u>.
- Abra a Caixa de ferramentas. Para obter mais informações, consulte <u>Abrir a Caixa</u> de ferramentas.
- Na guia Serviços do dispositivo, clique no ícone à esquerda de Alinhar cabeçotes de impressão.
- 4. Siga as instruções na tela.

#### Para alinhar o cabeçote de impressão usando o Utilitário HP (Mac OS X)

- Abra o Utilitário HP. Para obter mais informações, consulte <u>Utilitário HP (Mac OS</u> X).
- 2. Na seção Informações e suporte, clique em Alinhar.
- 3. Clique em Alinhar e siga as instruções exibidas na tela.

## Desinstalar e reinstalar o software HP

Se a sua instalação estiver incompleta ou se você conectou o cabo USB ao computador antes de isso ser solicitado pela tela de instalação do software HP, talvez você tenha que desinstalar e reinstalar o software HP que veio com o computador. Não basta excluir do computador os arquivos de aplicativo do dispositivo. Remova-os corretamente, usando o utilitário de desinstalação fornecido com o software HP.

## Para desinstalar de um computador Windows, método 1

- Desconecte o dispositivo do computador. N\u00e3o o conecte ao computador at\u00e9 depois de ter reinstalado o software HP.
- 2. Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Programas ou Todos os programas, cliqueHP, clique no nome da impressora e em Desinstalar.
- 3. Siga as instruções na tela.
- Se for perguntado se você deseja remover arquivos compartilhados, clique em Não

Outros programas que usam esses arquivos podem não funcionar corretamente se os arquivos forem excluídos.

- 5. Reinicie o computador.
- **6.** Para reinstalar o software HP, insira o CD do software HP na unidade correspondente do computador e siga as instruções na tela.
- Conecte o dispositivo quando o software HP solicitar que você o conecte ao computador.
- 8. Pressione o botão (Liga/Desliga) para ligar a impressora.

  Depois de conectar e ligar o dispositivo, pode ser necessário esperar vários minutos até que todos os eventos Plug and Play sejam concluídos.
- Siga as instruções na tela.

## Para desinstalar de um computador Windows, método 2



- 1. Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Configurações, clique em Painel de controle e em Adicionar/remover programas.
  - OU -

Clique em Iniciar, em Painel de controle e em Desinstalar um programa, ou clique duas vezes em Programas e recursos.

- ou -
- Na tela Iniciar, clique em Painel de controle e em Desinstalar um programa.
- Selecione o software da impressora HP e clique em Desinstalar. Siga as instruções na tela.
- 3. Desconecte o dispositivo do computador.

- **4.** Reinicie o computador.
  - Nota É importante desconectar o dispositivo antes de reiniciar o computador. Não o conecte ao computador até depois de ter reinstalado o software HP.
- Insira o CD do software HP na unidade de CD do computador e inicie o programa de instalação.
- Siga as instruções na tela.

## Para desinstalar de um computador Mac

- Clique duas vezes no ícone Desinstalador HP (localizado na pasta Hewlett-Packard, dentro da pasta Aplicativos, no nível superior do disco rígido) e, em seguida, clique em Continuar.
- Quando solicitado, digite o nome e a senha corretos do administrador e clique em OK.
- 3. Siga as instruções na tela.
- 4. Quando o **Desinstalador HP** tiver concluído, reinicie o computador.

# Limpar congestionamentos

Ocasionalmente, ocorrem congestionamentos de papel durante um trabalho.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Limpar congestionamentos de papel
- Evitar congestionamentos de papel


## Limpar congestionamentos de papel

- ⚠ **Cuidado** Para impedir possíveis danos ao cabeçote de impressão, elimine os congestionamentos de papel assim que possível.
- **Dica** Se observar baixa qualidade de impressão, limpe o cabeçote de impressão. Para obter mais informações, consulte <u>Como limpar o cabeçote de impressão</u>.

#### Para desobstruir um congestionamento

Siga estas instruções para remover um congestionamento de papel.


- 1. Remova todo o papel da bandeja de saída.
- Pressione a alça nas laterais do painel de acesso traseiro (ou duplexador) e puxe o painel (ou duplexador) em sua direção.




- ▲ Cuidado Tentar eliminar um congestionamento de papel pela frente do dispositivo pode danificar o mecanismo de impressão. Sempre acesse e elimine congestionamentos de papel pelo painel de acesso traseiro.
- 3. Puxe o papel com cuidado, retirando-o dos rolos.
  - ⚠ Cuidado Se o papel se rasgar quando estiver sendo removido dos roletes, verifique se, nos roletes e nas rodas, há pedaços de papel que ainda possam estar no dispositivo. Se você não remover todos os pedaços de papel do dispositivo, provavelmente ocorrerão mais congestionamentos.
- **4.** Reencaixe o painel de acesso traseiro (ou duplexador). Empurre com cuidado a porta (ou duplexador) para a frente até que ela se encaixe corretamente.
- **5.** Verifique o painel frontal da impressora.
  - **a**. Abra a porta de acesso ao cartucho de tinta.
  - b. Se restar papel dentro da impressora, certifique-se de que o carro se moveu para a direita, tire os pedaços de papel ou o papel amassado, puxando-o em sua direção, pela parte superior do equipamento.



c. Mova o carro para a esquerda, localize o papel preso dentro da impressora, no lado direito do carro, tire os pedaços de papel ou o papel amassado, puxando-o em sua direção, pela parte superior do equipamento.





- Aviso Não toque dentro do dispositivo quando ele estiver ligado e o carro estiver preso. Quando você abrir a porta de acesso aos cartuchos de tinta, o carro deve retornar à sua posição, no lado direito do dispositivo. Se ele não se mover para a direita, desligue o dispositivo antes de remover o congestionamento.
- **6.** Depois de limpar o congestionamento, feche todas as tampas, ligue a impressora (se estiver desligada) e envie novamente o trabalho de impressão.

## Evitar congestionamentos de papel

Para ajudar a evitar congestionamentos de papel, siga estas orientações:


- Remova os papéis impressos da bandeja de saída com freqüência.
- Certifique-se de imprimir usando papéis que não estejam amassados, dobrados ou rasgados.
- Para que o papel não fique enrolado ou amassado, armazene todo o papel não utilizado na horizontal em uma embalagem que possa ser fechada novamente.
- Não use papel grosso ou fino demais para a impressora.
- Verifique se o papel carregado na bandeja de entrada está na horizontal e se as bordas não estão dobradas ou rasgadas.
- Verifique se a bandeja está carregada corretamente e não está cheia. Para mais informações, consulte Colocar papel.

- Não misture papel de diferentes tipos e tamanhos na bandeja de entrada; a pilha de papel inteira da bandeja de entrada deve ser de mesmo tipo e tamanho.
- Ajuste as guias do papel na bandeja de entrada até que se encoste suavemente no papel. Certifique-se de que a guia do papel não esteja dobrando o papel na bandeja de entrada.
- Não force muito o papel para a frente na bandeja de entrada.
- Se você estiver imprimindo nos dois lados do papel, não imprima imagens altamente saturadas em papel de baixa gramatura.
- Use tipos de papel recomendados para o equipamento. Para obter mais informações, consulte Especificações de papel.
- Certifique-se de que a impressora esteja limpa.

# Referência das luzes do painel de controle

As luzes do painel de controle indicam o status e são úteis para diagnosticar problemas de impressão. Esta seção contém informações sobre as luzes, o que elas indicam e que ações tomar, se necessário.

Para mais informações, visite o site da HP <a href="www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>, para consultar as informações mais recentes sobre solução de problemas, correções e atualizações para a impressora. Esse site oferece informações e utilitários que podem ajudar você a corrigir muitos problemas comuns em impressoras.



1	Botão <b>ePrint</b> 🗗 e luz
2	Luz Ethernet 🕌
3	Botão <b>Sem fio <sup>((1))</sup></b> e luz
4	Informações da rede botão 🎦
5	Botão Cancelar X
6	Botão Continuar • e luz
7	Luz de <b>alerta</b>


- 8 Indicadores luminosos de cartucho de tinta
  9 Botão Liga/Desliga 🛈 e luz
- Interpretando as luzes do painel de controle

Descrição / padrão dos indicadores luminosos	Explicação e ação recomendada
Todos os indicadores luminosos estão apagados.	A impressora está desligada.  Conecte o cabo de alimentação.  Pressione o botão U (Liga/ Desliga).
O indicador luminoso de energia está aceso.	A impressora está ligada e pronta.  Nenhuma ação é necessária.
O indicador luminoso de energia pisca.	O dispositivo está sendo ativado ou desativado ou está processando um trabalho de impressão.  Nenhuma ação é necessária.  O dispositivo está pausado para que a tinta seque.  Aguarde a tinta secar.
A luz Liga/Desliga está acesa, e a luz Alerta e a luz Continuar piscam.	O papel de impressão está preso na impressora.  Remova todo o papel da bandeja de saída. Localize e elimine o congestionamento. Para obter mais informações, consulte Limpar congestionamentos.  A configuração de largura do papel não corresponde ao papel carregado.  Altere a configuração de papel no driver de impressão, de forma que seja correspondente ao papel carregado. Para mais informações, consulte Imprimir em papel especial e de tamanho personalizado.  A impressora está sem papel.  Coloque papel e pressione o botão

## Descrição / padrão dos indicadores luminosos Explicação e ação recomendada O carro de impressão estava preso. Abra a tampa superior e remova as obstruções (como papel preso). Pressione o botão (Continuar) para continuar a impressão. Se o erro persistir, deslique e lique novamente o dispositivo. A luz Liga/Desliga está acesa, e a luz Alerta pisca. A tampa frontal, a porta de limpeza, o duplexador ou a porta de congestionamento não estão fechadas completamente. ě. Verifique se todas as tampas estão completamente fechadas. A luz de alimentação está acesa, a luz de alerta está piscando, O cabeçote está faltando ou e as luzes dos cartuchos de tinta piscam uma após a outra, da está com defeito esquerda para a direita. Desligue e religue a impressora. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte HP para providenciar o reparo ou a substituição. Para obter mais informações, consulte Suporte HP. Ď.

## Descrição / padrão dos indicadores luminosos

A luz de alimentação e a luz de alerta estão piscando, e as luzes dos cartuchos de tinta piscam uma após a outra, da esquerda para a direita.



A luz de alimentação está acesa, e a luz de alerta e uma ou mais luzes dos cartuchos de tinta estão piscando.



# Explicação e ação recomendada

- O cabeçote de impressão é incompatível.
  - Desligue e religue a impressora.
  - Se o problema persistir, entre em contato com o suporte HP para providenciar o reparo ou a substituição. Para obter mais informações, consulte Suporte HP.
- O cartucho de tinta está com defeito, precisa de atenção, é incorreto ou incompatível.
  - Verifique se o cartucho de tinta está instalado corretamente e tente imprimir. Remova e reinsira o cartucho de tinta algumas vezes, se necessário.
  - Se o erro persistir, substitua o cartucho de tinta.

Um ou mais cartuchos de tinta estão faltando.

- Instale o cartucho de tinta indicado e tente imprimir. Remova e reinsira o cartucho de tinta algumas vezes, se necessário.
- Se o erro persistir, substitua o cartucho de tinta indicado.

A tinta acabou.

Substitua o cartucho de tinta indicado. Para informações sobre encomendas, consulte Suprimentos.

**Nota** Não é necessário substituir os cartuchos, exceto se for solicitado.

A luz de alimentação e uma ou mais luzes dos cartuchos de tinta estão acesas.



Um ou mais cartuchos estão com pouca tinta e precisarão ser substituídos em breve.

Descrição / padrão dos indicadores luminosos	Explicação e ação recomendada
	Nota Avisos e indicadores sobre o nível de tinta fornecem estimativas apenas em termos de planejamento. Quando receber uma mensagem de alerta de pouca tinta, programese para adquirir um cartucho de reposição para evitar possíveis atrasos nas impressões.
A luz Liga/Desliga está acesa, e a luz Continuar e uma ou mais luzes do cartucho de tinta estão piscando.	Um ou mais cartuchos estão sem tinta.
	<ul> <li>Se o cartucho de tinta preta ou um ou mais cartuchos de tinta colorida estiverem vazios, continue imprimindo usando a tinta restante nos cartuchos; a impressão será mais lenta. Além disso, a qualidade dos documentos impressos pode ser afetada. Para obter mais informações, consulte Imprimir quando um ou mais cartuchos estiverem vazios.</li> <li>Se o cartucho de tinta preta e o cartucho de tinta colorida estiverem vazios, compre novos cartuchos e substitua os vazios quando for solicitado. Para informações sobre como instalar novos cartuchos, consulte Substituir os cartuchos de tinta.</li> <li>Foram detectados um ou mais cartuchos de tinta usados, recarregados ou falsificados.</li> <li>É possível substituir os cartuchos recarregados ou não HP por cartuchos de tinta HP originais ou pressionar o botão</li> <li>(Continuar) para continuar a usar o cartucho. Para obter mais</li> </ul>
	informações, consulte <u>Substituir</u> os cartuchos de tinta.
Todos os indicadores luminosos piscam.	Ocorreu um erro não recuperável. Desconecte o cabo de alimentação e, em seguida, conecte-o novamente e tente imprimir.

### Descrição / padrão dos indicadores luminosos

A luz HP ePrint está apagada.



# Explicação e ação recomendada

HP ePrint não foi configurado.

Para configurar o HP ePrint, pressione o botão (HP ePrint) e siga as instruções na página de informações impressa.

HP ePrint foi configurado, mas está desativado.

Para ativar o HP ePrint, pressione o botão (HP ePrint).

HP ePrint está ativado, mas não consegue se conectar.

HP ePrint não consegue se conectar, possivelmente porque o servidor está indisponível ou a rede não está funcionando corretamente.

Se a sua rede usar configurações de proxy ao se conectar à Internet, verifique se essas configurações são válidas. Para obter mais informações, consulte o guia de primeiros passos fornecidos com a impressora ou entre em contato com o administrador de TI ou a pessoa que configurou sua rede.

Pressione o botão (HP ePrint) para tentar se conectar novamente.

- Se a impressora puder se conectar, a luz de HP ePrint ficará acesa, e a impressora imprimirá uma página de informações.
- Se a impressora ainda não conseguir se conectar, a luz de HP ePrint piscará e desligará, e a impressora imprimirá uma página de informações.

HP ePrint foi configurado, mas está desativado porque a impressora não foi atualizada.

Se uma atualização obrigatória para a impressora estiver disponível, mas não estiver instalada, HP ePrint será desativado. Após a atualização

Descrição / padrão dos indicadores luminosos	Explicação e ação recomendada
	ter sido instalada, HP ePrint é ativado automaticamente. Para mais informações sobre como instalar a atualização da impressora, pressione o botão (HP ePrint).
A luz do HP ePrint está acesa.	HP ePrint está ativado.  Se você pressionar o botão  (HP ePrint) uma vez, a impressora imprimirá uma página de informações que inclui o endereço de e-mail que você usará para imprimir documentos com o HP ePrint.  Para desativar o HP ePrint, mantenha pressionado o botão  (HP ePrint). A luz pisca por cinco segundos antes de apagar.
A luz do HP ePrint pisca.	HP ePrint está tentando se conectar.
20	A luz do HP ePrint pisca quando você ativa ou desativa o HP ePrint.
	Se o HP ePrint estiver pronto para se conectar com êxito, a luz piscará e acenderá. Se o HP ePrint não puder se conectar, a luz piscará e apagará.

# A Informações técnicas

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Informações sobre a garantia
- Especificações da impressora
- Informações regulamentares
- Programa de administração ambiental de produtos
- <u>Licenças de terceiros</u>

## Informações sobre a garantia


Esta seção contém os seguintes tópicos:

Informações sobre a garantia dos cartuchos de tinta

## Informações sobre a garantia dos cartuchos de tinta

A garantia do cartucho HP é aplicável quando o produto é usado no dispositivo de impressão HP designado. Esta garantia não cobre produtos de tinta da HP que tenham sido recarregados, remanufaturados, recondicionados, utilizados de forma inadequada ou violados.

Durante o período de garantia, o produto estará coberto até a tinta da HP se esgotar ou até a data do final da garantia. A data de término da garantia, no formato AAAA-MM, pode ser localizada no produto da seguinte forma:



## Especificações da impressora

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Especificações físicas
- · Capacidades e recursos do produto
- Especificações do processador e da memória
- Requisitos do sistema
- Especificações do protocolo de rede
- Especificações do Servidor da Web Incorporado:
- Especificações de papel
- Resolução de impressão
- Especificações do HP ePrint e do site da HP na Web
- Especificações ambientais
- Especificações elétricas
- Especificações de emissão acústica

## Especificações físicas

Tamanho da impressora (largura x altura x profundidade)

585 x 189 x 419 mm (23 x 7,4 x 16,5 pol.)

Peso do dispositivo (não inclui os suprimentos de impressão)

8,1 kg (17,9 lb.)

## Capacidades e recursos do produto

Recurso	Capacidade	
Conectividade	<ul> <li>USB 2.0 compatível com alta velocidade</li> <li>Rede sem fio (802.11b/g/n ¹)</li> <li>Rede Ethernet (802.3)</li> <li>Este produto suporta a faixa de frequência 2,4 GHz do 802.11n.</li> </ul>	
Método de impressão	Impressão térmica a jato de tinta com resposta imediata	
Cartuchos de tinta	Quatro cartuchos de tinta (um para cada cor: preto, ciano, magenta e amarelo)	
	<b>Nota</b> Nem todos os cartuchos de impressão são suportados em todos os países/regiões.	
Cabeçotes de impressão	Um cabeçote de impressão	
Rendimento dos suprimentos	Acesse www.hp.com/go/learnaboutsupplies para mais informações sobre o rendimento estimado dos cartuchos de tinta.	
Idiomas da impressora	HP PCL 3	
Suporte a fontes	Fontes dos EUA: CG Times, CG Times Italic, Universe, Universe Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic.	

Recurso	Capacidade
Ciclo de trabalho	Até 12.000 páginas por mês

## Especificações do processador e da memória

### Processador da impressora

ARM R4

#### Memória da impressora

128 MB de RAM embutida

#### Requisitos do sistema

Os requisitos do sistema e do software estão no arquivo Leia-me.



Nota Para as informações mais atuais sobre sistemas operacionais suportados e requisitos de sistema, acesse www.hp.com/support.

#### Especificações do protocolo de rede

Os requisitos do sistema e de software estão no arquivo Leia-me.

### Especificações do Servidor da Web Incorporado:

#### Requisitos

- Uma rede com base em TCP/IP (não há suporte para redes com base em IPX/SPX)
- Um navegador da Web (Microsoft Internet Explorer 7.0 ou superior, Mozilla Firefox 3.0 ou superior, Safari 3.0 ou superior, Google Chrome 5.0 ou superior)
- Uma conexão de rede (não pode ser usada com a impressora conectada a um computador usando um cabo USB)
- Uma conexão com a Internet (necessária para alguns recursos)



Nota Você pode abrir o Servidor da Web Incorporado sem estar conectado à Internet. Entretanto, alguns recursos não estarão disponíveis.

Nota O Servidor da Web Incorporado deve estar no mesmo lado de um firewall que o dispositivo.

#### Especificações de papel

Utilize estas tabelas para determinar o papel correto a ser utilizado com sua impressora, além de quais recursos funcionarão com determinado papel.

- Compreender as especificações dos papéis suportados
- Definição de margens mínimas
- Diretrizes para impressão em ambos os lados de uma página

## Compreender as especificações dos papéis suportados

Utilize as tabelas para determinar o papel correto a ser utilizado com sua impressora, além de quais recursos funcionarão com determinado papel.

- Informações sobre os tamanhos suportados
- Compreender os tipos e as gramaturas dos papéis suportados

## Informações sobre os tamanhos suportados

्र्रं **Dica** Se você estiver usando o duplexador, as margens superior e inferior mínimas devem ser de, pelo menos, 16 mm (0,63 pol.).

Tamanho do papel	Bandeja de entrada	Duplexador
Tamanhos padrão de papel		
10 x 15 cm*	~	
2L*	~	
Carta (EUA) (216 x 279 mm; 8,5 x 11 pol.)	~	V
8,5 x 13 pol. (216 x 330 mm)	~	V
Ofício (EUA) (216 x 356 mm; 8,5 x 14 pol.)	~	✓
A4 (210 x 297 mm; 8,3 x 11,7 pol.)*	✓	<b>/</b>
Executivo (EUA) (184 x 267 mm; 7,25 x 10,5 pol.)	<b>/</b>	<b>/</b>
Statement (EUA) (140 x 216 mm; 5,5 x 8,5 pol.)	<b>/</b>	
B5 (JIS) (182 x 257 mm; 7,17 x 10,12 pol.)*	~	V
6 X 8 pol.	~	V
A5 (148 x 210 mm; 5,8 x 8,3 pol.)*	~	
A4 de uma borda à outra*	~	
Carta de uma borda à outra*	~	
Tamanhos B		
11 x 14 pol.*	~	V
12 x 12 pol.*	~	
B4 (JIS) (257 x 364 mm)	~	V
Tabloide (11 x 17 pol.)*	~	V
Super B (13 x 19 pol.)*	~	
A3 (297 x 420 mm; 11,69 x 16,54 pol.)*	~	~
A3+ (330 x 483 mm; 12,99 x 18,98 pol.)*	~	
Tabloide sem margens (11 x 17 polegadas)*	~	
A3 de borda-a-borda*	~	
Envelopes		

Tamanho do papel	Bandeja de entrada	Duplexador
Envelope EUA no.10 (105 x 241 mm; 4,12 x 9,5 pol.)	<b>/</b>	
Envelope Monarch (98 x 191 mm; 3,88 x 7,5 pol.)	<b>✓</b>	
Envelope nº 6 ¾ (92 x 165 mm; 3,63 x 6,5 pol.)	V	
Envelope de cartão (111 x 152 mm; 4,4 x 6 pol.)	<b>/</b>	
Envelope A2 (111 x 146 mm; 4,37 x 5,75 pol.)	<b>/</b>	
Envelope DL (110 x 220 mm; 4,3 x 8,7 pol.)	V	
Envelope C5 (162 x 229 mm; 6,4 x 9 pol.)		
Envelope C6 (114 x 162 mm; 4,5 x 6,4 pol.)	<b>✓</b>	
Envelope japonês Chou no.3 (120 x 235 mm; 4,7 x 9,3 pol.)	<b>/</b>	
Envelope japonês Chou no.4 (90 x 205 mm; $3.5 \times 8.1$ pol.)	~	
Cartões		
Cartão de índice (76,2 x 127 mm; 3 x 5 pol.)	<b>✓</b>	
Cartão de índice (102 x 152 mm; 4 x 6 pol.)	~	
Cartão de índice (127 x 203 mm; 5 x 8 pol.)	<b>/</b>	
Cartão A6 (105 x 148,5 mm; 4,13 x 5,83 pol.) *	~	
Cartão A6 (105 x 148,5 mm; 4,13 x 5,83 pol.)	~	
Cartão de índice A4 (210 x 297 mm; 8,3 x 11,7 pol.)	~	
Cartão de índice Carta (8,5 x 11 polegadas)	V	
Hagaki (100 x 148 mm; 3,9 x 5,8 pol.)** Também oferece suporte a impressão sem margem.	~	
Ofuku Hagaki (200 x 148 mm; 7,8 x 5,8 pol.)	✓	
Papel fotográfico	ı	
Papel fotográfico (76,2 x 127 mm; 3 x 5 pol.)	V	
Papel fotográfico (102 x 152 mm; 4 x 6 pol.)		
Papel fotográfico (5 x 7 polegadas)*	~	

Tamanho do papel	Bandeja de entrada	Duplexador
Papel fotográfico (8 x 10 polegadas)*	V	
Papel fotográfico (8,5 x 10 polegadas)*	<b>V</b>	
Foto L (89 x 127 mm; 3,5 x 5 pol.)*	~	
Foto 2L (127 x 178 mm)*	~	
Tamanho Cabinet (120 x 165mm)*	~	
13 x 18 cm*	~	
Brochuras		
B5 (JIS) (182 x 257 mm; 7,17 x 10,12 pol.)*	~	~
11 x 14 pol.*	V	~
Tabloide (11 x 17 pol.)*	V	~
A3 (297 x 420 mm; 11,69 x 16,54 pol.)*	~	~
Outros papéis		
<b>Nota</b> A definição dos tamanhos personalizado disponível somente no software de impressão		
Papel de tamanho personalizado de 76,2 a 330 mm de largura por 127 a 1118 mm de comprimento (3 a 13 polegadas de largura por 5 a 44 polegadas de comprimento)	<b>/</b>	

<sup>\*</sup>Tamanhos que podem ser usados para impressão sem bordas.

## Compreender os tipos e as gramaturas dos papéis suportados


Bandeja	Tipo	Peso	Capacidade
Bandeja de entrada	Papel	60 a 105 g/m <sup>2</sup> (16 a 28 lb bond)	Até 250 folhas de papel multiuso HP de 20lb (pilha de 25 mm ou 1 polegada)
	Papel fotográfico	280 g/m² (75 lb comum)	Até 60 folhas de 280 g/ m² usando o Papel Fotográfico HP Premium Plus
			(pilha de 17 mm ou 0,67 polegada)
	Envelopes	75 a 90 g/m²	Até 30 folhas
		(envelope de 20 a 24 lb bond)	(pilha de 17 mm ou 0,67 polegada)

<sup>\*\*</sup> A impressora é compatível com hagaki comum e jato de tinta apenas para postal japonês. Ele não é compatível com hagaki fotográfico para postal japonês.

Bandeja	Tipo	Peso	Capacidade
	Cartões	Até 200 g/m² (ficha de 110 lb)	Até 80 cartões
	Brochuras	180 g/m²	Até 65 folhas de 180 g/ m² de papel fosco HP para brochura e folhetos
Duplexador	Comum e brochura	60 a 180 g/m <sup>2</sup> (16 a 48 lb comum)	Não aplicável
Bandeja de saída	Todos os tamanhos de papel suportados		Até 75 folhas de papel comum (impressão de textos)

## Definição de margens mínimas

As margens do documento devem coincidir com (ou exceder) estas configurações de margens na orientação retrato.



Papel	(1) Margem esquerda	(2) Margem direita	(3) Margem superior	(4) Margem inferior
Carta Ofício A4	3,3 mm (0,13 pol.)	3,3 mm (0,13 pol.)	3,3 mm (0,13 pol.)	3,3 mm (0,13 pol.) Windows e 12 mm (0,47
Executivo U.S. Statement				pol.) Mac e Linux
8,5 x 13 pol. B5 A5				
Cartões Papel de tamanho personalizado Papel fotográfico				
11 x 14 pol. 12 x 12 pol. B4 (JIS) Tabloide Super B	5 mm (0,197 pol.) <sup>1</sup>	5 mm (0,197 pol.) <sup>1</sup>	5 mm (0,197 pol.) <sup>2</sup>	5 mm (0,197 pol.) <sup>2</sup>

Papel	(1) Margem esquerda	(2) Margem direita	(3) Margem superior	(4) Margem inferior
A3				
A3+				
Edge-to-Edge Tabloide				
A3 de uma borda à outra				
Envelopes	3,3 mm (0,13 pol.)	3,3 mm (0,13 pol.)	16,5 mm (0,65 pol.)	16,5 mm (0,65 pol.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> As margens do papel comum e brochura possuem 13 mm (0,51 pol.) para frente e frente e verso.

## Diretrizes para impressão em ambos os lados de uma página

- Sempre utilize papéis que estejam de acordo com as especificações da impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Especificações de papel</u>.
- Defina as opções de impressão nos dois lados no aplicativo ou no driver da impressora.
- Não imprima nos dois lados de envelopes, papéis fotográficos, papel brilhante ou papel de gramatura mais leve do que 16 lb. bond (60 g/m²) ou mais pesada que 28 lb. bond (105 g/m²).
   Podem ocorrer congestionamentos com esses tipos de papel.
- Vários tipos de papel requerem orientação específica de impressão nos dois lados da página.
  Alguns exemplos são papel timbrado, papel pré-impresso e papel com marca d'água e préperfurado. Quando você imprime usando um computador com Windows, a impressora imprime
  inicialmente o primeiro lado do papel. Coloque o papel com o lado a ser impresso virado para
  baixo.
- Com relação à duplexação automática, quando a impressão de um lado do papel termina, o dispositivo retém o papel e pausa até que a tinta seque. Assim que a tinta seca, o papel é puxado de volta para a impressora, e o segundo lado é impresso. Quando a impressão é concluída, o papel é ejetado na bandeja de saída. Não segure a mídia antes de a impressão estar concluída.
- Você pode imprimir em ambos os lados do papel de tamanho personalizado suportado, virandoo e colocando-o na impressora novamente. Para obter mais informações, consulte Especificações de papel.

## Resolução de impressão

Tabela A-1 Resolução de impressão

Modo Rascunho	<ul><li>Entrada em cores/saída em preto: 300 x 300 dpi</li><li>Saída (Preto/Em cores): Automático</li></ul>
Modo Normal	<ul> <li>Entrada em cores/saída em preto: 600 x 600 dpi</li> <li>Saída (Preto/Em cores): Automático</li> </ul>
Modo Melhor	<ul> <li>Entrada em cores/saída em preto: 600 x 600 dpi</li> <li>Saída (Preto/Em cores): Automático</li> </ul>
Modo DPI máximo	<ul> <li>Entrada em cores/saída em preto: 1200 x 1200 dpi</li> <li>Saída: Automático (Preto), 4800 x 1200 dpi otimizado (Cor)</li> </ul>

 $<sup>^2</sup>$  As margens do papel comum possuem 16 mm (0,63 pol.) para frente e 22 mm (0,87 pol.) para frente e verso. No papel brochura, as margens possuem 16 mm (0,63 pol.) para frente e frente e verso.

### Especificações do HP ePrint e do site da HP na Web

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Especificações do HP ePrint
- Especificações do site da HP

#### Especificações do HP ePrint

- Uma conexão de Internet usando uma conexão Ethernet ou sem fio.
- Tamanho máximo do email e dos anexos: 5 MB
- Número máximo de anexos: 10



Nota O servidor HP ePrint não aceitará trabalhos de impressão por e-mail se houver vários endereços de e-mail incluídos nos campos "Para" ou "Cc". Apenas digite o endereço de e-mail da sua impressora HP no campo "Para". Não digite nenhum endereço de e-mail adicional nos outros campos.

- Tipos de arquivo suportados:
  - PDF
  - HTML
  - Formatos de arquivo de texto padrão
  - Microsoft Word, PowerPoint
  - Arquivos de imagens, como PNG, JPEG, TIFF, GIF, BMP



Nota Pode ser possível usar outros tipos de arquivos com o HP ePrint. Entretanto, a HP não pode garantir que eles vão funcionar corretamente com a impressora, pois não foram totalmente testados.

## Especificações do site da HP

- Um navegador de Web (Microsoft Internet Explorer 6.0 ou superior, Mozilla Firefox 2.0 ou superior, Safari 3.2.3 ou superior, Google Chrome 3.0) com plug-in para Adobe Flash (versão 10 ou superior).
- Uma conexão à Internet

#### Especificações ambientais

#### Ambiente operacional

Temperatura em operação: 5° a 40° C (41° a 104° F)

Condições operacionais recomendadas: 15° a 32° C (59° a 90° F)

Umidade relativa recomendada: 25 a 75% sem condensação

#### Ambiente de armazenamento

Temperatura para armazenamento: -40° a 60°C (-40° a 140° F)

Umidade relativa de armazenamento: Até 90% sem condensação a uma temperatura de 60° C (140° F)

## Especificações elétricas

#### Fonte de alimentação

Adaptador elétrico universal (externo)

#### Requisitos de energia

Voltagem de entrada: 100 a 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz) (internacionalmente); 200 a 240

VAC, 50/60 Hz (China e Índia somente)

Voltagem de saída: +32Vdc / +12Vdc (1094mA / 250mA)

## Consumo de energia

30 watts ao imprimir (Modo rascunho rápido)

## Especificações de emissão acústica

Impressão em modo Rascunho, níveis de ruído por ISO 7779

- Pressão do som (posição bystander)
   LpAm 54 (dBA) (impressão de Rascunho monocromático)
- Potência sonora LwAd 6,7 (BA)

## Informações regulamentares

O dispositivo atende os requisitos do produto, exigido pelas agências regulamentadoras do seu país/região.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- · Número de modelo de controle
- Declaração FCC
- · Aviso aos usuários da Coreia
- Declaração de conformidade com a norma VCCI (Classe B) para usuários do Japão
- Aviso sobre o cabo de força aos usuários do Japão
- Declaração de emissão de ruídos da Alemanha
- Declaração GS (Alemanha)
- Notificações sobre regulamentação da União Europeia
- Informações regulamentares para produtos sem fio

#### Número de modelo de controle

Para fins de identificação de regulamentação, foi atribuído ao seu produto um Número Regulamentar do Modelo. O Número Regulamentar de Modelo do seu produto é SNPRC-1103-02. Esse número regulamentar não deve ser confundido com o nome comercial (HP Officejet 7110 de grandes formatos) ou o número de produto (CR768A).

#### Declaração FCC

#### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanaver Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Aviso aos usuários da Coreia

B급 기기 (가정용 방송통신기기) 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다. Declaração de conformidade com a norma VCCI (Classe B) para usuários do Japão

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Aviso sobre o cabo de força aos usuários do Japão

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Declaração de emissão de ruídos da Alemanha

## Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Declaração GS (Alemanha)

## G5-Erklärung (Doutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

## Notificações sobre regulamentação da União Europeia

Produtos com a marca CE estão em conformidade com as seguintes diretivas da UE:

- Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC
- Diretiva EMC 2004/108/EC
- Diretiva Ecodesign 2009/125/EC, onde aplicável

A conformidade CE deste produto será válida se ele estiver equipado com o adaptador AC com marca CE correto fornecido pela HP.

Se este produto tiver funcionalidade de telecomunicações com fio e/ou sem fio, ele também estará em conformidade com os requisitos essenciais da seguinte diretiva da UE:

#### Diretiva R&TTE 1999/5/EC

A conformidade com essas diretivas implica em conformidade com os padrões europeus harmonizados aplicáveis (normas europeias) listados na Declaração de Conformidade da UE emitida pela HP para este produto ou família de produtos e em disponibilidade (em inglês apenas) na documentação do produto ou no seguinte site: <a href="www.hp.com/go/certificates">www.hp.com/go/certificates</a> (digite o número do produto no campo de pesquisa).

A conformidade é indicada por uma das seguintes marcas de conformidade presentes no produto:

C€	Para produtos que não sejam de telecomunicações e para produtos de telecomunicações harmonizados da UE, como Bluetooth®, dentro da classe de potência abaixo de 10 mW.
C€Œ	Para produto de telecomunicações não harmonizados da UE (se aplicável, um número de 4 dígitos é inserido entre CE e !).

Consulte o rótulo regulamentar fornecido no produto.

A funcionalidade de telecomunicações deste produto pode ser usada nos seguintes países da UE e EFTA: Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido.

O conector de telefone (não disponível para todos os produtos) se destina à conexão em redes telefônicas analógicas.

#### Produtos com dispositivos de LAN sem fio

Alguns países podem ter obrigações específicas ou requisitos especiais sobre a operação de redes locais (LAN) sem fio para uso interno apenas ou restrições dos canais disponíveis. Certifique-se de que as configurações de país da rede sem fio estejam corretas.

#### França

Para a operação da LAN sem fio de 2,4 GHz deste produto, certas restrições se aplicam: Este equipamento pode ser usado internamente para toda a banda de frequência de 2400 a 2483,5 MHz (canais 1 a 13). Para uso externo, apenas a banda de frequência de 2400 a 2454 (canais 1 a 7) pode ser usada. Para obter os requisitos mais recentes, consulte <a href="https://www.arcep.fr">www.arcep.fr</a>.

O contato para questões regulamentares é:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, ALEMANHA

#### Informações regulamentares para produtos sem fio

Esta seção contém as seguintes informações regulamentares relacionadas aos produtos sem fio:

- Exposição à radiação de radiofrequência
- · Aviso aos usuários do Brasil
- Aviso aos usuários do Canadá
- Aviso aos usuários de Taiwan

- · Aviso aos usuários do México
- Aviso aos usuários do Japão

## Exposição à radiação de radiofrequência

## Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

## Aviso aos usuários do Brasil

#### Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto 6, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

#### Aviso aos usuários do Canadá

#### Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il soit mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

#### Aviso aos usuários de Taiwan

## 低功率電波輻射性電機管理辦法

#### 第十二條

經型式緊發合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更設計之特性及功能。

#### 第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立 即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及審議用電波輻射性電機設備之干擾。

#### Aviso aos usuários do México

## Aviso para los usuarios de México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

#### Aviso aos usuários do Japão

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

## Programa de administração ambiental de produtos

A Hewlett-Packard tem o compromisso de fornecer produtos de qualidade que são ecologicamente sustentáveis:

- · Este produto foi projetado considerando-se sua reciclagem.
- A quantidade de material foi reduzida ao mínimo, embora estejam garantidas a funcionalidade e confiabilidade adequadas.
- Os materiais não semelhantes foram projetados para se separarem facilmente.
- Os fechos e outras conexões são de fácil localização, acesso e remoção com o uso de ferramentas comuns.
- As peças de alta prioridade permitem acesso rápido para facilitar a desmontagem e o reparo.

Para obter mais informações, visite www.hp.com/ecosolutions

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Utilização de papel
- Materiais plásticos
- MSDSs (Material Safety Data Sheets)
- · Programa de reciclagem
- Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP
- Descarte de equipamentos por usuários domésticos na União Europeia
- Consumo de energia
- · Substâncias químicas
- Informações sobre baterias
- Avisos RoHS (China apenas)
- Avisos RoHS (somente Ucrânia)

#### Utilização de papel

Este produto é adequado para uso de papel reciclado, de acordo com a DIN 19309 e a EN 12281:2002.

#### Materiais plásticos

As peças plásticas com mais de 25 gramas estão marcadas de acordo com padrões internacionais, o que melhora a identificação de plásticos destinados à reciclagem no final da vida útil do produto.

#### MSDSs (Material Safety Data Sheets)

As planilhas de dados de segurança do material (MSDS) podem ser obtidas no site da HP, em: <a href="https://www.hp.com/go/msds">www.hp.com/go/msds</a>

#### Programa de reciclagem

A HP oferece um número cada vez maior de programas de reciclagem e retorno de produtos em vários países/regiões, em parceria com alguns dos maiores centros de reciclagem de eletrônicos do mundo. A HP preserva recursos revendendo alguns de seus produtos mais populares. Para obter mais informações sobre a reciclagem de produtos HP, visite:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

#### Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP

A HP tem um compromisso com a proteção do meio ambiente. O Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP está disponível em vários países/regiões e permite reciclar gratuitamente cartuchos de impressão usados. Para obter mais informações, visite o seguinte site na Web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

#### Descarte de equipamentos por usuários domésticos na União Europeia



#### Consumo de energia

Os equipamentos de impressão e imagem da Hewlett-Packard marcados com o logotipo ENERGY STAR® estão qualificados para as especificações ENERGY STAR da Agência de Proteção

Ambiental dos EUA para equipamentos de imagem. A seguinte marca aparecerá nos produtos de imagem qualificados para ENERGY STAR:



Informações adicionais sobre modelos de produtos de imagem qualificados para ENERGY STAR estão listadas em:

www.hp.com/go/energystar

#### Substâncias químicas

A HP tem o compromisso de oferecer, a seus clientes, informações sobre as substâncias químicas em nossos dispositivos, conforme o necessário para cumprir os requisitos legais, com o REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho). O relatório de informações de produtos químicos relativos a este dispositivo podem ser encontradas em: www.hp.com/go/reach.

#### Informações sobre baterias

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- · Descarte de baterias em Taiwan
- Atenção, usuários da Califórnia
- · Descarte de baterias na Holanda

#### Descarte de baterias em Taiwan



## 廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

Atenção, usuários da Califórnia

#### California Perchiorate Material Notice

Perchlorate material - special handling may apply. See: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

#### Descarte de baterias na Holanda



Dit HP Product bevat een lithium-manganese-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.

#### Avisos RoHS (China apenas)

#### Tabela de substâncias tóxicas e prejudiciais

	有事有要感质和元素					
零件描述	#		- 15	大价值	多满股单	全流收平面
外壳电光盘*	0	0	0	0	0	
电欧*	0	0	0	0	0	
印刷电路板*	X	0	0	0	0	0
打印系统。	X	0	0	0	0	0
直示器*	X	0	0	0	0	0
<b>收墨打印机墨金</b> *	0	o o	0	Ď.	0	0
<b>夏均义者。</b>	×	a	0	0	0	
行務仪*	×	X	0	0	0	
网络配件*	×	0	0	0	Ó	
9.265*	X	0	0	0	0	
自动范围打印系统。	0	0	0	0	0	0
外侧电震*	Ý		0	0		6

#### Avisos RoHS (somente Ucrânia)

### Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладиання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяжих небезпечних речовин в електричному та електронному обладианні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

## Licenças de terceiros

#### LICENSE.aes-pubdom--crypto

\_\_\_\_\_

/\* rijndael-alg-fst.c

\*

- \* @version 3.0 (December 2000)
- \*
- \* Optimised ANSI C code for the Rijndael cipher (now AES)

\*

- \* @author Vincent Rijmen <vincent.rijmen@esat.kuleuven.ac.be>
- \* @author Antoon Bosselaers <antoon.bosselaers@esat.kuleuven.ac.be>
- \* @author Paulo Barreto <paulo.barreto@terra.com.br>

\*

\* This code is hereby placed in the public domain.

\*

- \* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
- \* OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
- \* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
- \* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE
- \* LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
- \* CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
- \* SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
- \* BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY.
- \* WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
- \* OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
- \* EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

\*/

LICENSE.expat-mit--expat

-----

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

#### LICENSE.hmac-sha2-bsd--nos\_crypto

-----

/\* HMAC-SHA-224/256/384/512 implementation

\* Last update: 06/15/2005 \* Issue date: 06/15/2005

\*

- \* Copyright (C) 2005 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch>
- \* All rights reserved.

\*

- \* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- \* modification, are permitted provided that the following conditions
- \* are met:
- \* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
- \* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- \* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- \* documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
- \* may be used to endorse or promote products derived from this software
- \* without specific prior written permission.

\*

- \* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND
- \* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
- \* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
- \* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS
- \* BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
- \* CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
- \* SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
- \* BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY.
- \* WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
- \* OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
- \* ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

\*/

LICENSE.open\_ssl--open\_ssl

-----

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
- "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
- 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

\_\_\_\_\_\_

Copyright (c) 1998-2001 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
- "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR

ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

\_\_\_\_\_\_

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

\_\_\_\_\_

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

\_\_\_\_\_\_

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

\_\_\_\_\_\_

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. ECC cipher suite support in OpenSSL originally developed by SUN MICROSYSTEMS, INC., and contributed to the OpenSSL project.

LICENSE.sha2-bsd--nos\_crypto

-----

/\* FIPS 180-2 SHA-224/256/384/512 implementation

- \* Last update: 02/02/2007 \* Issue date: 04/30/2005
- \*
- \* Copyright (C) 2005, 2007 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch>
- \* All rights reserved.
- \*
- \* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- \* modification, are permitted provided that the following conditions
- \* are met:
- \* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
- \* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- \* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- \* documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors

- \* may be used to endorse or promote products derived from this software
- \* without specific prior written permission.

\*

- \* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
- \* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
- \* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
- \* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE
- \* LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
- \* CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
- \* SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
- \* INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
- \* CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
- \* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
- \* THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

\*/

#### LICENSE.zlib--zlib

-----

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files http://www.ietf.org/rfc/rfc1950.txt (zlib format), rfc1951.txt (deflate format) and rfc1952.txt (gzip format).

Apêndice A

## B Suprimentos e acessórios HP

Esta seção contém informações sobre suprimentos HP e acessórios para o dispositivo. As informações estão sujeitas a alterações. Visite o site da HP (<a href="www.hpshopping.com">www.hpshopping.com</a>) para obter as últimas atualizações. Também é possível comprar pelo site.



Nota Nem todos os cartuchos estão disponíveis em todos os países/regiões.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Encomendar suprimentos de impressão online
- Suprimentos

## Encomendar suprimentos de impressão online

Para encomendar suprimentos online ou criar uma lista de compras para impressão, abra o software HP que veio com o dispositivo e clique em **Comprar**. Selecione **Comprar Suprimentos Online**. O software HP envia, com sua permissão, informações do dispositivo, incluindo o número do modelo, o número de série e os níveis de tinta estimados. Os suprimentos HP compatíveis com seu dispositivo estão pré-selecionados. É possível alterar quantidades, adicionar ou remover itens e, em seguida, imprimir uma lista, ou comprar na Loja HP ou em outros revendedores on-line (as opções variam de acordo com o país/região). Informações do cartucho e links para comprar on-line também são exibidos nas mensagens de alerta de tinta.

Você pode também solicitar on-line, visitando <a href="www.hp.com/buy/supplies">www.hp.com/buy/supplies</a>. Se solicitado, escolha seu país/região, siga os prompts para selecionar o produto e, em seguida, os suprimentos necessários.



**Nota** Não é possível pedir cartuchos pela Internet em todos os países/regiões. No entanto, muitos países têm informações sobre como pedir por telefone, localizar uma loja e imprimir uma lista de compras. Além disso, você pode selecionar a opção "Como comprar", na parte superior da página <a href="www.hp.com/buy/supplies">www.hp.com/buy/supplies</a>, para obter informações sobre como comprar produtos HP em seu país.

## **Suprimentos**

- Cartuchos de tinta
- papel HP

#### Cartuchos de tinta

Não é possível pedir cartuchos pela Internet em todos os países/regiões. No entanto, muitos países têm informações sobre como pedir por telefone, localizar uma loja e imprimir uma lista de compras. Além disso, você pode selecionar a opção "Como comprar", na parte superior da página <a href="https://www.hp.com/buy/supplies">www.hp.com/buy/supplies</a>, para obter informações sobre como comprar produtos HP em seu país. Use somente cartuchos de substituição que tenham o mesmo número do cartucho que está sendo substituído. O número do cartucho é encontrado nos seguintes locais:

- No Servidor da Web Incorporado, clique na guia Ferramentas e, em Informações do produto, clique em Indicador de tinta. Para mais informações, consulte <u>Servidor da Web Incorporado</u>.
- · Na etiqueta do cartucho que você está substituindo.
- Na página de status do dispositivo (consulte <u>Informações sobre o Relatório de status da</u> impressora).



Nota Os avisos e os indicadores do nível de tinta fornecem estimativas apenas com objetivo de planejamento. Quando você receber uma mensagem de aviso de pouca tinta, verifique se você tem um cartucho de impressão disponível para substituição. Só substitua os cartuchos quando for solicitado.

#### papel HP

Para encomendar papéis, como o papel HP Premium, consulte www.hp.com.



A HP recomenda papéis comuns com o logotipo ColorLok para impressão e cópia diárias de documentos. Todos os papéis com o logotipo ColorLok são testados independentemente para atender a altos padrões de confiabilidade e qualidade de impressão, produzir documentos com cores vivas e nítidas, pretos mais fortes e secar mais rápido do que papéis comuns mais simples. Procure papéis com o logotipo ColorLok em uma variedade de gramaturas e tamanhos, dos grandes fabricantes de papel.

## C Configurar rede

É possível gerenciar as configurações de rede do dispositivo por meio do painel de controle do dispositivo, conforme descrito na próxima seção. As configurações avançadas adicionais estão disponíveis no Servidor da Web Incorporado, e você pode acessar uma configuração e uma ferramenta de status pelo navegador da Web, utilizando uma conexão de rede existente ao dispositivo. Para mais informações, consulte <u>Servidor da Web Incorporado</u>.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Alterar as configurações básicas de rede
- Alterar as configurações avançadas de rede
- Configurar o dispositivo para comunicação sem fio
- Impressão direta sem fio HP

## Alterar as configurações básicas de rede

As opções do painel de controle permitem que você configure e gerencie uma conexão sem fio e execute várias tarefas de gerenciamento de rede. Isso inclui imprimir as configurações da rede, restaurar os padrões de rede, ligar e desligar o rádio sem fio e imprimir um teste da rede sem fio. Esta secão contém os seguintes tópicos:

- Exibir e imprimir configurações de rede
- · Como desligar e ligar o rádio sem fio

#### Exibir e imprimir configurações de rede

Você pode exibir um resumo das configurações de rede no software HP que veio com a impressora. É possível imprimir uma página de configuração da rede detalhada que lista todas as configurações de rede importantes, como o endereço IP, a velocidade da conexão, o DNS e o mDNS. Para mais informações, consulte <u>Para entender a página de configuração de rede</u>.

#### Como desligar e ligar o rádio sem fio

O rádio sem fio fica ligado por padrão, conforme indicado pela luz azul na frente do dispositivo. Para permanecer conectado a uma rede sem fio, o rádio sem fio deve ficar ligado. Entretanto, se a impressora estiver conectada à rede Ethernet ou se você tiver uma conexão USB, o rádio não será usado. Nesse caso, você poderá desligar o rádio. Para desativar o rádio sem fio, mantenha pressionado o botão (1) (Sem fio) até que a luz se apague.

## Alterar as configurações avançadas de rede

Cuidado As configurações de rede servem para atender às suas necessidades. Entretanto, você não deve alterar algumas dessas configurações (como velocidade do link, configurações de IP, gateway padrão e configurações de firewall).

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Definir a velocidade de conexão
- Exibir as configurações IP
- · Alterar as configurações IP
- Redefinir configurações de rede

#### Definir a velocidade de conexão

É possível alterar a velocidade em que os dados são transmitidos pela rede. O padrão é Automático.

- 1. Abra o Servidor da Web Incorporado (EWS). Para obter mais informações, consulte Servidor da Web Incorporado.
- Clique na guia Rede e clique em Avançado, na seção Com fio (802.3).
- 3. Na seção Configurações de link, clique em Manual.
- 4. Clique para selecionar a velocidade do link que corresponde ao hardware de rede.
  - 2. 10-Full
  - 3. 10-Half
  - 4. 100-Full
  - 5. 100-Half

#### Exibir as configurações IP

Para exibir o endereço IP do dispositivo:

- Imprima a página de configuração de rede. Para obter mais informações, consulte Para entender a página de configuração de rede.
- Ou, abra o software da HP (Windows), clique na guia Configurações de rede, clique na guia Com fio ou Sem fio, (dependendo da conexão atual), e, então, clique em Configurações de IP.

#### Alterar as configurações IP

A configuração IP padrão é **Automático**, o que ajusta automaticamente as configurações IP. Contudo, se você for um usuário de nível avançado, poderá alterar manualmente configurações como endereço IP, máscara de sub-rede ou gateway padrão.

- ⚠ Cuidado Seja cuidadoso ao atribuir manualmente um endereço IP. Se você inserir um endereço IP inválido durante a instalação, os componentes da sua rede não poderão se conectar ao dispositivo.
- 1. Abra o Servidor da Web Incorporado. Para obter mais informações, consulte Servidor da Web Incorporado.
- 2. Clique na guia Rede e clique em Configuração IPv4, na seção Com fio (802.3).
- 3. Na seção Configuração do endereço IP, clique em Manual.
- 4. Aparecerá uma mensagem avisando que alterar o endereço IP irá remover o dispositivo da rede. Clique em OK para continuar.
- 5. Alterar as configurações de IP:
  - Endereço IP manual
  - Máscara de sub-rede manual
  - Gateway padrão manual
- 6. Clique em Aplicar.

#### Redefinir configurações de rede

Para redefinir a senha de administrador e as configurações de rede, pressione e mantenha pressionado os botões (Sem fio) e (Cancelar) por três segundos.



Nota Imprima a página de configuração de rede e verifique se as configurações de rede foram redefinidas. Para mais informações, consulte Para entender a página de configuração de

Por padrão, o nome de rede (SSID) é "HP-Print-\*\*-Officejet 7110", em que "\*\*" é um número aleatório gerado pela impressora.

## Configurar o dispositivo para comunicação sem fio

Você pode configurar o dispositivo para comunicação sem fio.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Antes de começar
- Conectar a impressora à rede sem fio
- Alterar o tipo de conexão
- Testar a conexão sem fio
- Diretrizes para garantir a segurança da rede sem fio
- Diretrizes para reduzir a interferência em uma rede sem fio



Nota Se você tiver problemas ao conectar a impressora, consulte Solução de problemas sem fio.

်ပုံ Dica Para mais informações sobre como configurar e usar a impressora sem fio, consulte o Centro de impressão sem fio HP (www.hp.com/go/wirelessprinting).

#### Antes de comecar

Antes de começar a conexão sem fio, verifique se:


- A impressora não está conectada à rede por meio de um cabo de rede.
- A rede sem fio está configurada e funcionando corretamente.
- A impressora e os computadores que a usam estão na mesma rede (sub-rede).

Durante a conexão da impressora, o sistema pode solicitar que você insira o nome da rede sem fio (SSID) e uma senha de rede sem fio.

- O nome de rede sem fio é o nome da sua rede sem fio.
- A senha do sem fio evita que outras pessoas se conectem à sua rede sem fio sem a sua permissão. Dependendo do nível de segurança necessário, sua rede sem fio pode usar uma chave WPA ou senha WEP.

Se você não tiver alterado o nome de rede ou a senha de segurança desde que configurou a sua rede sem fio, você poderá encontrar esses dados na parte traseira ou inferior do roteador sem fio.

Se você não conseguir localizar o nome de rede ou a chave de segurança ou não se lembrar dessas informações, consulte as documentações disponíveis com o seu computador ou o seu roteador sem fio. Se você ainda não conseguir essas informações, entre em contato com o administrador da rede ou com a pessoa que configurou a rede sem fio.



impressão sem fio HP (www.hp.com/go/wirelessprinting), depois clique em Técnico em impressão e digitalização, na seção Links rápidos.

#### Conectar a impressora à rede sem fio

Para configurar a impressora na sua rede sem fio, siga um destes métodos:

- Configurar a impressora usando o software de impressora da HP
- Conectar a impressora usando a Configuração Protegida de Wi-Fi (WPS)
- Configurar a impressora usando o EWS (servidor da Web incorporado)



Nota Certifique-se de ter instalado o software HP fornecido com a impressora e os drivers de rede da impressora. Para mais informações sobre como instalar os drivers, consulte Depois de resolver os problemas.

Nota Se você já estiver usando a impressora com um tipo de conexão diferente, como uma conexão USB, siga as instruções em Alterar o tipo de conexão para configurar a impressora em sua rede sem fio.

#### Configurar a impressora usando o software de impressora da HP

Além de habilitar os principais recursos da impressora, você poderá usar o software da impressora HP que veio com a impressora, para configurar a comunicação sem fio.

Se você já estiver usando a impressora com um tipo de conexão diferente, como uma conexão USB, siga as instruções em Alterar o tipo de conexão para configurar a impressora em sua rede sem fio.

#### Conectar a impressora usando a Configuração Protegida de Wi-Fi (WPS)

A Configuração Protegida de WiFi (WPS) permite que você configure rapidamente a impressora na sua rede sem fio, sem ter que inserir o nome da rede (SSID), a senha do sem fio (senha WPA, chave WEP) ou outras configurações de sem fio.



Nota Use a WPS somente se a sua rede sem fio usar a criptografia de dados WPA. Se a sua rede sem fio usar WEP ou não usar nenhuma criptografia, use um dos outros métodos desta seção, para conectar a impressora à sua rede sem fio.

Nota Para usar o WPS, verifique se o seu roteador ou ponto de acesso sem fio suporta WPS.

Os roteadores que suportam o WPS geralmente têm um botão 🖤 (WPS) ou um botão com a identificação "WPS".

Você pode usar um destes métodos para conectar a impressora usando WPS:

- Método de Apertar o Botão: Use o botão (WPS) ou WPS, se disponível, no seu roteador.
- Método PIN: Insira o PIN gerado pela impressora no software de configuração do roteador.

#### Para conectar a impressora usando o Método de Apertar o Botão

- No painel de controle da impressora, mantenha pressionado o botão (1) (Sem fio) por três segundos. A luz do sem fio começa a piscar.
- 2. No roteador ou ponto de acesso sem fio, mantenha pressionado o botão WPS por 3 segundos. Espere cerca de 2 minutos. Se a impressora se conectar com êxito, a luz do sem fio fica acesa continuamente, sem piscar.

#### Para conectar a impressora usando o Método PIN

- 1. Imprima a página de configuração da rede e localize o pin para WPS. Para mais informações, consulte Para entender a página de configuração de rede. O PIN do WPS é impresso na parte superior da página.
- 2. No painel de controle da impressora, mantenha pressionado o botão (1) (Sem fio) por três segundos. A luz do sem fio começa a piscar.
- 3. Abra o utilitário ou o software de configuração do roteador ou ponte de acesso sem fio e insira o PIN do WPS.



Nota Para mais informações sobre como usar o utilitário de configuração, consulte a documentação do roteador ou ponto de acesso sem fio.

Espere cerca de 2 minutos. Se a impressora se conectar com êxito, a luz do sem fio fica acesa continuamente, sem piscar.

#### Configurar a impressora usando o EWS (servidor da Web incorporado)

Se a impressora estiver conectada a uma rede, você poderá usar o EWS (servidor da Web incorporado) para configurar a comunicação sem fio.

- 1. Abra o EWS. Para obter mais informações, consulte Servidor da Web Incorporado.
- Na guia Home, clique no Assistente de conexão sem fio, na caixa Configuração.
- Siga as instruções na tela.
- ်ကို Dica Você também pode configurar a comunicação sem fio, inserindo ou alterando as configurações de sem fio individuais. Para alterar essas configurações, na guia Rede, clique em Avançado, na seção Sem fio (802.11) à esquerda, mude as configurações de conexão sem fio e clique em Aplicar.

#### Alterar o tipo de conexão

Após você ter alterado o software HP e conectado a impressora ao seu computador ou a uma rede, você pode usar o software HP para alterar o tipo de conexão (por exemplo, de uma conexão USB para uma conexão sem fio).



Nota Se você estiver alterando para uma conexão sem fio, certifique-se de que um cabo Ethernet não foi conectado à impressora. Ao se conectar um cabo Ethernet, os recursos sem fio do dispositivo serão desativados. Além disso, poderá ser necessário conectar temporariamente um cabo USB, durante o processo de configuração.

Para alterar o tipo de conexão, execute um destes procedimentos:

- Para mudar de uma conexão Ethernet para uma conexão sem fio
- Para alterar uma conexão USB para uma conexão sem fio
- Para alterar uma conexão sem fio para uma USB ou Ethernet

#### Para mudar de uma conexão Ethernet para uma conexão sem fio

#### Windows

- Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Programas ou Todos os programas, clique em HP, selecione o nome da impressora e clique em Configuração & software da impressora.
  - Ou -

Na tela Iniciar, clique em Configuração & software da impressora.

- 2. Clique em Conectar uma nova impressora e selecione o tipo de conexão que você deseja usar.
- 3. Siga as instruções do visor para concluir a configuração.

#### Mac OS X

- 1. Abra o Utilitário HP. Para mais informações, consulte Utilitário HP (Mac OS X).
- 2. Clique no ícone Aplicativos, na barra de ferramentas do Utilitário HP.
- Clique duas vezes em Assistente de configuração HP e siga as instruções exibidas na tela.

#### Para alterar uma conexão USB para uma conexão sem fio

Siga as instruções para o seu sistema operacional.

#### Windows

 Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Programas ou Todos os programas, clique em HP, selecione o nome da impressora e clique em Configuração & software da impressora.

- Ou -

Na tela Iniciar, clique em Configuração & software da impressora.

- 2. Clique em Converter impressora conectada via USB em sem fio.
- 3. Siga as instruções do visor para concluir a configuração.

#### Mac OS X

- 1. Abra o Utilitário HP. Para mais informações, consulte Utilitário HP (Mac OS X).
- 2. Clique no ícone Aplicativos, na barra de ferramentas do Utilitário HP.
- Clique duas vezes em Assistente de configuração HP e siga as instruções exibidas na tela.

#### Para alterar uma conexão sem fio para uma USB ou Ethernet

Para alterar de uma conexão sem fio para uma USB ou Ethernet, conecte o cabo USB ou Ethernet à impressora.



Nota Se você estiver usando um computador com Mac OS X, adicione a impressora à fila de impressão. Clique em Preferências do Sistema, no Dock, clique em Impressão & Fax ou Impressão & Digitalização na seção Hardware, clique em + e selecione a impressora.

#### Testar a conexão sem fio

Imprima a página de teste de conexão sem fio para informações sobre a conexão sem fio do dispositivo. Essa página contém informações sobre o status do dispositivo, o endereço de hardware (MAC) e o endereço IP. Se o dispositivo estiver conectado a uma rede, a página de teste exibirá detalhes sobre as configurações de rede.

Para imprimir a página de teste da rede sem fio, pressione o botão 🎱 (Informações da rede) quando a rede estiver habilitada.

#### Diretrizes para garantir a segurança da rede sem fio

As informações a seguir podem ajudar você a manter a sua rede sem fio e a sua impressora sem fio protegidas de uso não-autorizado.

Para mais informações, acesse <a href="https://www.hp.com/go/wirelessprinting">www.hp.com/go/wirelessprinting</a>.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Visão geral das configurações de segurança
- Adicionar endereços de hardware a um roteador sem fio (filtragem MAC)
- Outras diretrizes de segurança sem fio

#### Visão geral das configurações de segurança

Para ajudar a melhorar a segurança da rede sem fio e evitar acesso não-autorizado, a impressora suporta muitos tipos comuns de autenticação na rede, incluindo WEP, WPA e WPA2.

- WEP: Oferece segurança criptografando os dados enviados por ondas de rádio de um dispositivo sem fio para outro. Os dispositivos de uma rede habilitada para WEP utilizam chaves WEP para codificar os dados. Se a rede utiliza o WEP, você deve conhecer as chaves WEP utilizadas.
- WPA: Aumenta o nível de proteção de dados pelo ar e controle de acesso em redes sem fio existentes e futuras. Ele resolve todos os pontos fracos conhecidos do WEP, o mecanismo de segurança original nativo no padrão 802.11. O WPA usa o TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) para criptografia e emprega autenticação 802.1X com um dos tipos de EAP (Extensible Authentication Protocol) padrão disponíveis hoje.
- WPA2: Oferece, a empresas e usuários de redes sem fio, um nível de segurança alto, para que apenas usuários autorizados podem acessar suas redes sem fio. O WPA2 usa o AES (Advanced Encryption Standard). O AES é definido no CCM (Counter Cipher-block Chaining Mode) e suporta o IBSS (Independent Basic Service Set) para habilitar a segurança entre as workstations clientes operando com conexão sem fio sem roteador (como um roteador sem fio Linksys ou uma estação base Apple AirPort).

#### Adicionar endereços de hardware a um roteador sem fio (filtragem MAC)

A filtragem MAC é um recurso de segurança na qual um roteador ou ponto de acesso sem fio é configurado com uma lista de endereços de hardware (também chamados "endereços MAC") de dispositivos com permissão para acessar a rede por meio do roteador.

Se o roteador filtra endereços de hardware, o endereço de hardware da impressora deverá ser adicionado à lista de endereços aceitos pelo roteador. Se o roteador não tiver o endereço de hardware do dispositivo que está tentando acessar a rede, negará o acesso.

⚠ Cuidado Esse método não é recomendado, entretanto, porque os endereços MAC podem ser facilmente lidos e falsificados por usuários indesejados fora da sua rede.

#### Para adicionar endereços de hardware a um roteador ou ponto de acesso sem fio

- Imprima a página de configuração da rede para localizar o endereço de hardware da impressora: Para mais informações, consulte <u>Para entender a página de configuração de</u> rede.
  - Nota A impressora tem endereços de hardware separados para a conexão Ethernet e para a conexão sem fio. Esses endereços de hardware estão listados na página de configuração de rede da impressora.
- Abra o utilitário de configuração do roteador ou ponto de acesso sem fio e adicione o endereço de hardware do dispositivo à lista de endereços aceitos.
- Nota Para mais informações sobre como usar o utilitário de configuração, consulte a documentação do roteador ou ponto de acesso sem fio.

#### Outras diretrizes de segurança sem fio

Para manter a rede sem fio segura, siga estas diretrizes:

- Use uma senha para a rede sem fio com pelo menos 20 caracteres aleatórios. Você pode usar até 64 caracteres em uma senha para rede sem fio.
- Evite palavras ou frases comuns, sequências fáceis de caracteres (como todas com 1) e informações pessoais identificáveis para senhas de redes sem fio. Sempre utilize sequências de caracteres aleatórios compostas de letras maiúsculas e minúsculas, números e, se permitido, caracteres especiais, como sinais de pontuação.

- Altere a senha padrão da rede sem fio fornecida pelo fabricante para acesso do administrador ao ponto de acesso ou ao roteador sem fio. Alguns roteadores permitem que você altere o nome do administrador também.
- Desabilite o acesso administrativo sem fio, se possível. Se você fizer isso, será necessário se conectar ao roteador por conexão Ethernet sempre que desejar fazer alterações na configuração.
- Desabilite o acesso remoto administrativo pela Internet no roteador, se possível. Você pode
  usar a área de trabalho remota para fazer uma conexão criptografada a um computador
  executado por trás do roteador e fazer alterações na configuração a partir do computador local
  que estiver acessando pela Internet.
- Para evitar conectar acidentalmente a uma rede sem fio de terceiros, desabilite a configuração para conectar automaticamente a redes não preferidas. Isso é desabilitado por padrão no Windows XP.

#### Diretrizes para reduzir a interferência em uma rede sem fio

As sequintes dicas ajudarão a reduzir as chances de interferência em uma rede sem fio:

- Mantenha os dispositivos sem fio longe de objetos metálicos grandes, como armários de arquivos e outros dispositivos eletromagnéticos, como microondas e telefones sem fio, pois esses objetos podem interromper os sinais de rádio.
- Mantenha os dispositivos sem fio longe de grandes estruturas de alvenaria e outras estruturas de construção, pois elas podem absorver as ondas de rádio e a intensidade de sinal mais baixo.
- Coloque o ponto de acesso ou roteador sem fio em um local central, de forma que não haja obstáculos entre ele e os dispositivos sem fio na rede.
- Mantenha todos os dispositivos sem fio da rede dentro do alcance um do outro.

## Impressão direta sem fio HP

Com a impressão direta sem fio HP, é possível imprimir por conexão sem fio de qualquer computador, smartphone, tablet ou dispositivo com conexão sem fio, sem conectá-los à rede sem fio existente.

Ao usar a impressão HP Wireless Direct, observe as seguintes instruções:

- Certifique-se de que o seu computador ou o dispositivo móvel tenha os softwares necessários:
   Se estiver usando um computador, certifique-se de que tenha instalado o software da impressora HP com a impressora.
- Se estiver usando um dispositivo móvel, certifique-se de que tenha instalado um aplicativo de impressão compatível. Para obter mais informações sobre impressão móvel, visite www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile printing apps.html.
- Certifique de a impressão HP Wireless Direct esteja ativada na impressora e, se necessário, a segurança esteja ativada. Para obter mais informações, consulte <u>Ativar a impressão direta sem</u> fio HP.
- Até cinco computadores e dispositivos móveis podem usar a mesma conexão de impressão HP Wireless Direct.
- A impressão HP Wireless Direct pode ser usada enquanto a impressora está também conectada a um computador usando o cabo USB ou a uma rede (usando uma conexão sem fio ou Ethernet).
- A impressão HP Wireless Direct não pode ser usada para conectar um computador, dispositivo móvel ou impressora à Internet.



Clique aqui para buscar mais informações on-line.

Para obter mais informações sobre impressão sem fio, consulte Configurar a impressora usando o EWS (servidor da Web incorporado).



Nota Neste momento, esses sites podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Ativar a impressão direta sem fio HP
- Imprimir usando um dispositivo móvel habilitado para conexão sem fio
- Imprimir usando um computador habilitado para conexão sem fio

#### Ativar a impressão direta sem fio HP

- 1. Abra o EWS. Para obter mais informações, consulte Servidor da Web Incorporado.
- 2. Clique na guia Rede.
- 3. Na seção Impressão direta sem fio, clique em Status.
- 4. Selecione Ativar (com segurança) ou Ativar (sem segurança) em Status da impressão direta sem fio.
  - ∸∱ Dica Caso queira usar a impressão direta sem fio HP com mais segurança e se o computador ou o dispositivo móvel suportar criptografia WPA2, selecione a opção que habilitará a segurança. Com a segurança ativada, somente os usuários com a senha poderão se conectar à impressora por rede sem fio. Sem a segurança ativada, todos aqueles que tiverem um dispositivo sem fio dentro do alcance da conexão sem fio da impressora poderão se conectar a ela.
- 5. Clique em Aplicar.

#### Imprimir usando um dispositivo móvel habilitado para conexão sem fio

Verifique se instalou um aplicativo de impressão compatível no seu dispositivo móvel. Para obter mais informações, visite www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile\_printing\_apps.html.

- 1. Certifique-se de ter ativado a impressão direta sem fio HP na impressora. Para obter mais informações, consulte Ativar a impressão direta sem fio HP.
- 2. Ative a conexão sem fio em seu dispositivo móvel. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha o dispositivo móvel.
- 3. No dispositivo móvel, busque o nome da impressão wireless direct e conecte-se a ele, tal como HP-Print-\*\*-Officejet 7110 series (em que \*\* são os caracteres exclusivos de identificação de sua impressora).
  - Se HP Wireless Direct estiver ativado com segurança, digite a senha quando solicitado.
- 4. No aplicativo de impressão do seu dispositivo móvel, confirme se a sua impressora HP é a padrão e imprima o documento.

#### Imprimir usando um computador habilitado para conexão sem fio

Siga as instruções para o seu sistema operacional.

- Imprimir usando um computador habilitado para conexão sem fio (Windows)
- Imprimir usando um computador habilitado para conexão sem fio (Mac OS X)

#### Imprimir usando um computador habilitado para conexão sem fio (Windows)

- 1. Certifique-se de ter ativado a impressão direta sem fio HP na impressora. Para obter mais informações, consulte Ativar a impressão direta sem fio HP.
- 2. Ative a conexão sem fio em seu computador. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha o computador.

- 3. No computador, clique no ícone de conexão sem fio na bandeja do sistema, selecione o nome da impressão wireless direct HP, tal como HP-Print-\*\*-Officejet 7110 series (em que \*\* são caracteres únicos de identificação da impressora).
  - Se HP Wireless Direct estiver ativado com segurança, digite a senha quando solicitado.
- 4. Se a impressora tiver sido instalada e conectada ao seu computador por cabo USB, ative a impressão wireless direct no software da impressora HP. Avance para a etapa 5 se a impressora tiver sido instalada e conectada ao computador por uma rede (Ethernet ou sem fio).
  - a. Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Programas ou Todos os programas, clique em HP, clique na pasta da impressora e selecione Configuração & software da impressora.
    - Ou -
    - Na tela **Iniciar**, clique com o botão direito em uma área vazia, clique em **Todos os aplicativos** na barra de aplicativos, depois clique no ícone com o nome da impressora.
  - b. Selecione Conectar nova impressora.
  - c. Quando a tela Opções de conexão for exibida no software, selecione Sem fio. Selecione a impressora na lista de impressoras detectadas, como HP-Print-\*\*-Officejet 7110 series (em que \*\* são os caracteres exclusivos de identificação de sua impressora).
  - d. Siga as instruções na tela.
- 5. Imprima o documento.

#### Imprimir usando um computador habilitado para conexão sem fio (Mac OS X)

- 1. Certifique-se de ter ativado a impressão direta sem fio HP na impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Ativar a impressão direta sem fio HP</u>.
- 2. Ative AirPort. Para mais informações, consulte a documentação fornecida pela Apple.
- Clique no ícone do AirPort e selecione o nome de impressão de HP Wireless Direct, como HP-Print-\*\*-Officejet 7110 series (em que \*\* são os caracteres exclusivos de identificação de sua impressora).
  - Se HP Wireless Direct estiver ativado com segurança, digite a senha quando solicitado.
- 4. Adicione a impressora.
  - a. Em Preferências do sistema, selecione Impressão & fax ou Impressão & digitalização, dependendo do seu sistema operacional.
  - b. Clique em + abaixo da lista de impressoras à esquerda.
  - c. Selecione a impressora na lista de impressoras detectadas (a palavra "Bonjour" aparece na coluna direta ao lado do nome da impressora) e clique em **Adicionar**.
- 5. Imprima o documento.

## D Ferramentas de gerenciamento do dispositivo

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Caixa de ferramentas (Windows)
- Utilitário HP (Mac OS X)
- Servidor da Web Incorporado

## Caixa de ferramentas (Windows)

A Caixa de ferramentas fornece informações sobre a impressora.



Nota A Caixa de ferramentas poderá ser instalada do CD de software HP, se o computador cumprir os requisitos do sistema.

#### Abrir a Caixa de ferramentas

- 1. Abra o software da impressora HP fazendo o seguinte:
  - Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Programas ou Todos os programas, clique em HP, clique na pasta da impressora e selecione o ícone com o nome da impressora.
  - Na tela Iniciar, clique com o botão direito em uma área vazia, clique em Todos os apps na barra de aplicativos, depois clique no ícone com o nome da impressora.
- 2. Na janela exibida, selecione Impressão, digitalização & fax ou Impressão & digitalização, depois selecione Manter impressora em Imprimir.

## Utilitário HP (Mac OS X)

O Utilitário HP contém ferramentas para definir configurações de impressão, calibrar o dispositivo, comprar suprimentos online e encontrar informações sobre suporte no site.



Nota Os recursos disponíveis no Utilitário HP variam de acordo com a impressora selecionada.

Os avisos e os indicadores do nível de tinta fornecem estimativas apenas com objetivo de planejamento. Quando você receber uma mensagem de aviso de pouca tinta, verifique se você tem um cartucho de impressão disponível para substituição. Só substitua os cartuchos quando for solicitado.

#### Para abrir o Utilitário HP

Clique duas vezes no ícone Utilitário HP. Esse ícone está localizado na pasta Hewlett-Packard da pasta Aplicativos, no nível superior do disco rígido.

## Servidor da Web Incorporado

Quando o dispositivo é conectado a uma rede, é possível utilizar a página inicial da impressora (o Servidor da Web Incorporado ou EWS) para exibir informações sobre status, alterar configurações e gerenciar o dispositivo do computador.



Nota Para obter uma lista de requisitos de sistema para o Servidor da Web Incorporado. consulte Especificações do Servidor da Web Incorporado:.

Para exibir ou alterar algumas configurações, será necessária uma senha.

Você pode abrir e usar o Servidor da Web Incorporado sem estar conectado à Internet. Entretanto, alguns recursos não estarão disponíveis.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Sobre cookies
- Para abrir o Servidor da Web Incorporado

#### Sobre cookies

O Servidor da Web Incorporado (EWS) coloca arquivos de texto muito pequenos (cookies) no disco rígido durante a navegação. Esses arquivos permitem que o Servidor da Web Incorporado reconheça o computador na próxima vez que for visitado. Por exemplo, se você tiver configurado o idioma do EWS, um cookie lembrará que idioma foi selecionado para que, na próxima vez em que você abrir o EWS, as páginas sejam exibidas nesse idioma. Embora alguns cookies sejam apagados ao final de cada sessão (como o cookie que armazena o idioma selecionado), outros (como o cookie que armazena preferências específicas do cliente) ficam armazenados no computador até que sejam apagados manualmente.



Nota Os cookies que o EWS armazena no seu computador são usados apenas para salvar configurações no seu computador ou compartilhar informações entre a impressora e o computador. Esses cookies não são enviados a nenhum site da HP.

Você pode configurar o navegador para aceitar todos os cookies ou configurá-lo para alertar você toda vez que um cookie é oferecido, o que permite definir os cookies que serão aceitos ou recusados. O navegador também pode ser usado para remover cookies indesejados.



Nota Dependendo do dispositivo, se você optar por desativar os cookies, também desativar um ou mais dos seguintes recursos:

- Iniciar de onde você deixou o aplicativo (especialmente útil quando são utilizados assistentes de configuração)
- Lembrar a configuração de idioma do navegador EWS
- Personalizar a página inicial do EWS

Para obter informações sobre como gerenciar as configurações de privacidade e de cookie e sobre como excluir cookies, consulte a documentação disponível no navegador da Web que você utiliza.

#### Para abrir o Servidor da Web Incorporado



Nota O dispositivo deve estar em rede e ter um endereço IP. O endereço IP e nome de host do dispositivo são listados no relatório de status. Para mais informações, consulte Para entender a página de configuração de rede.

Em um navegador da Web suportado em seu computador, digite o endereço IP ou nome do host atribuído à impressora.

Por exemplo, se o endereço IP for 123.123.123.123, digite o seguinte endereço no navegador da Web: http://123.123.123.123.



்റ്റ் Dica Depois de abrir o Servidor da Web Incorporado, adicione-o como favorito para que você possa acessá-lo rapidamente.

Dica Se você estiver usando o navegador Safari no Mac OS X, você também pode usar um favorito do Bonjour para abrir o EWS sem digitar o endereço IP. Para usar um favorito do Bonjour, abra o Safari e, no menu Safari, clique em Preferências. Na guia Favoritos, na seção Barra de favoritos, selecione Incluir Bonjour e feche a janela. Abra o favorito do Bonjour e selecione seu dispositivo de rede, para acessar o EWS.

## E Como?

- Primeiros passos
- <u>Imprimir</u>
- HP ePrint
- Trabalhar com cartuchos de tinta
- Solucionar um problema

## F Erros (Windows)

- · Pouca tinta
- · Problema de cartucho
- Substituir o cartucho de tinta
- · Incompatibilidade de papel
- O compartimento do cartucho não se move
- Congestionamento de papel
- A impressora está sem papel
- <u>Impressora off-line</u>
- A impressora está em pausa
- Falha ao imprimir um documento
- Falha da impressora
- Porta ou tampa aberta
- Cartuchos de tinta usados instalados
- Os cartuchos de tinta estão vazios
- · Falha no cartucho de tinta
- Atualização do suprimento da impressora
- Atualização de suprimento da impressora bem sucedida
- Problema na atualização de suprimento da impressora
- Cartuchos de tinta n\u00e3o originais HP instalados
- <u>Usar cartuchos HP originais tem suas recompensas</u>
- · Aviso de cartucho falsificado
- Cartucho usado, recarregado ou falsificado detectado
- Usar os cartuchos de INSTALAÇÃO
- Não usar os cartuchos de INSTALAÇÃO
- Não há tinta suficiente na inicialização
- Usar somente tinta preta?
- Usar somente tinta colorida?
- Cartuchos de tinta incompatíveis
- Impossível se comunicar com a impressora
- · Falha no sensor de tinta
- · Aviso do sensor de tinta
- Problema com a preparação da impressora
- Cartucho colorido sem tinta
- · Cartucho preto sem tinta
- · Problema com o sistema de tinta

#### Pouca tinta

O cartucho de tinta identificado na mensagem está com pouca tinta.

Os avisos e indicadores do nível de tinta fornecem estimativas apenas com objetivo de planejamento. Quando você receber uma mensagem de aviso de pouca tinta, verifique se você tem um cartucho de impressão disponível para substituição para evitar atrasos de impressão. Só substitua os cartuchos quando for solicitado.

Para informações sobre como trocar cartuchos de tinta, consulte <u>Substituir os cartuchos de tinta</u>. Para informações sobre como encomendar cartuchos de tinta, consulte <u>Encomendar suprimentos</u>

de impressão online. Para informações sobre como reciclar suprimentos de tinta usados, consulte Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP.



Nota A tinta dos cartuchos é usada no processo de impressão de várias maneiras, incluindo o processo de inicialização, que prepara a impressora e os cartuchos para impressão. Além disso, ficam resíduos de tinta no cartucho após ele ser usado. Para obter mais informações, consulte www.hp.com/go/inkusage.

#### Problema de cartucho

O cartucho de tinta identificado na mensagem está faltando, danificado, é incompatível ou foi inserido no slot errado da impressora.



Nota Se o cartucho for identificado como incompatível na mensagem, consulte Encomendar suprimentos de impressão online para informações sobre como obter cartuchos para a impressora.

Para resolver esse problema, tente as seguintes soluções. As soluções estão listadas em ordem, da solução mais provável para a menos provável. Se a primeira solução não resolver o problema, continue tentando as soluções restantes até que o problema seja resolvido.

- Solução 1: Desligar e ligar a impressora
- Solução 2: Instalar os cartuchos de tinta corretamente
- Solução 3: Substituir o cartucho de tinta

#### Solução 1: Desligar e ligar a impressora

Desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente.

Se o problema continuar, tente a próxima solução.

#### Solução 2: Instalar os cartuchos de tinta corretamente

Verifique se todos os cartuchos de tinta estão instalados corretamente:

- 1. Abra com cuidado a tampa do cartucho de tinta.
- 2. Remova o cartucho de tinta, empurrando-o, para soltá-lo, e puxando-o com firmeza na sua direção.
- 3. Insira o cartucho no slot. Pressione firmemente o cartucho para que faça contato adequadamente.
- 4. Feche a porta de acesso ao cartucho de tinta e veja se a mensagem de erro desapareceu.

#### Substituir o cartucho de tinta

Substitua o cartucho de tinta indicado. Para mais informações, consulteSubstituir os cartuchos de tinta.



Nota Se o cartucho ainda estiver na garantia, entre em contato com o suporte HP para providenciar o reparo ou a substituição. Para mais informações sobre a garantia do cartucho de tinta, consulte as informações de garantia do cartucho de tinta. Se o problema persistir após a substituição do cartucho, entre em contato com o suporte HP. Para mais informações, consulte Suporte HP.

## Incompatibilidade de papel

O tamanho ou o tipo selecionado de papel no driver da impressora não corresponde ao papel carregado na impressora. Verifique se o papel correto foi carregado na impressora e imprima novamente o documento. Para mais informações, consulte Colocar papel.



Nota Se o papel colocado na impressora for do tamanho correto, altere o tamanho de papel selecionado do driver da impressora e imprima o documento novamente.

## O compartimento do cartucho não se move

Algo está bloqueando o suporte do cartucho de tinta (a parte da impressora que sustenta os cartuchos de tinta).

Para eliminar a obstrução, pressione o botão (Liga/Desliga) para desligar a impressora e verifique se há congestionamentos.

Para mais informações, consulte Limpar congestionamentos.

## Congestionamento de papel

O papel ficou preso na impressora.

Antes de tentar remover o congestionamento de papel, verifique o seguinte:

- Verifique se você colocou papel que atenda às especificações e não esteja amassado, dobrado ou danificado.
- Certifique-se de que a impressora esteja limpa.
- Certifique-se de que se as bandejas estejam carregadas corretamente e não estejam muito cheias. Para mais informações, consulte Colocar papel.

Para obter mais informações sobre como remover congestionamentos e como evitá-los, consulte Limpar congestionamentos.

## A impressora está sem papel

A bandeja padrão está vazia.

Coloque mais papel. Para obter mais informações, consulte Colocar papel.

## Impressora off-line

A impressora está off-line no momento. Enquanto estiver off-line, a impressora não pode ser usada. Para alterar o status da impressora, realize as etapas a seguir:

- 1. Clique em Iniciar e depois em Impressoras, Impressoras e faxes ou Dispositivos e impressoras.
  - Ou –

Clique em Iniciar, em Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras.

- Ou -

Na tela Iniciar, clique em Painel de controle e em Exibir dispositivos e impressoras.

- 2. Se as impressoras listadas na caixa de diálogo não estiverem sendo exibidas em Detalhes, clique no menu Exibir e em Detalhes.
- 3. Se o produto estiver Off-line, clique com o botão direito do mouse nele e depois clique em Usar impressora on-line.
- 4. Experimente usar a impressora de novo.

## A impressora está em pausa

A impressora está em pausa no momento. Enquanto está em pausa, novos trabalhos são adicionados à fila mas não são impressos.

Para alterar o status da impressora, execute as etapas a seguir.

- Clique em Iniciar e depois em Impressoras, Impressoras e faxes ou Dispositivos e impressoras.
  - Ou -

Clique em Iniciar, em Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras.

- Ou

Na tela Iniciar, clique em Painel de controle e em Exibir dispositivos e impressoras.

- Se as impressoras listadas na caixa de diálogo não estiverem sendo exibidas em Detalhes, clique no menu Exibir e em Detalhes.
- Se a impressora estiver pausada, clique com o botão direito do mouse na impressora e clique em Continuar impressão.
- 4. Experimente usar a impressora de novo.

## Falha ao imprimir um documento

A impressora não pode imprimir o documento porque ocorreu um problema no sistema de impressão.

Para obter informações sobre como resolver problemas de impressão, consulte <u>Solucionar</u> problemas de impressora.

## Falha da impressora

Houve um problema com a cabeça de impressão. Normalmente, é possível resolver esses problemas seguindo estas etapas:

- 1. Pressione o botão (Liga/Desliga) para desligar a impressora.
- 2. Desconecte e reconecte o cabo de alimentação.
- 3. Pressione o botão 🔱 (Liga/Desliga) para ligar a impressora.

Se o problema persistir, anote o código de erro fornecido na mensagem e entre em contato com o suporte HP. Para mais informações, consulte <u>Suporte HP</u>.

## Porta ou tampa aberta

Antes de imprimir documentos na impressora, todas as portas e tampas devem estar fechadas.

்டு: **Dica** A maioria das portas e tampas se encaixam quando estão totalmente fechadas.

Se o problema continuar depois de fechar firmemente todas as portas e tampas, entre em contato com o suporte HP. Para mais informações, consulte <u>Suporte HP</u>.

## Cartuchos de tinta usados instalados

O cartucho de tinta identificado na mensagem foi usado anteriormente em outra impressora.

É possível usar cartuchos de tinta em impressoras diferentes, porém, se o cartucho tiver sido deixado fora da impressora por muito tempo, a qualidade da impressão de seus documentos poderá ser afetada. Além disso, se você utilizar cartuchos de tinta que já foram usados em outra impressora, o indicador de nível de tinta poderá apresentar imprecisão ou não ficar disponível.

Se a qualidade de impressão for insatisfatória, tente limpar os cabeçotes de impressão. Para obter mais informações, consulte Como limpar o cabecote de impressão.



Nota A tinta dos cartuchos é usada de maneiras diferentes no processo de impressão. incluindo no processo de inicialização, que prepara a impressora e os cartuchos para impressão, e na manutenção do cabeçote de impressão, que mantém os bicos de tinta limpos e a tinta fluindo normalmente. Além disso, ficam resíduos de tinta no cartucho após ele ser usado. Para obter mais informações, consulte www.hp.com/go/inkusage.

Para mais informações, consulte Suprimentos.

#### Os cartuchos de tinta estão vazios

Os cartuchos listados na mensagem devem ser substituídos para retomar a impressão. A HP recomenda que você não remova um cartucho de tinta até que tenha um novo cartucho pronto para ser instalado.

Consulte Substituir os cartuchos de tinta

#### Falha no cartucho de tinta

Os cartuchos listados na mensagem estão danificados ou falharam.

Consulte Substituir os cartuchos de tinta

## Atualização do suprimento da impressora

O cartucho listado na mensagem pode ser usado somente para atualizar um dispositivo. Clique em OK para utilizá-lo nessa impressora. Se você não quiser prosseguir com a atualização de suprimento para essa impressora, clique em Cancelar impressão e remova o cartucho.

## Atualização de suprimento da impressora bem sucedida

A atualização de suprimento foi bem sucedida. Os cartuchos listados na mensagem agora podem ser usados na impressora.

## Problema na atualização de suprimento da impressora

A atualização de suprimento não foi bem sucedida. Os cartuchos listados na mensagem ainda podem ser usados nessa impressora. Substitua o cartucho de atualização de suprimento. Para mais informações, consulte Substituir os cartuchos de tinta.

## Cartuchos de tinta não originais HP instalados

A HP não pode garantir a qualidade ou confiabilidade de suprimentos que não sejam da HP. A manutenção ou o reparo da impressora decorrente da utilização de um suprimento não original HP não serão cobertos pela garantia. Se você acredita ter adquirido cartuchos de tinta HP originais, acesse www.hp.com/go/anticounterfeit.

## Usar cartuchos HP originais tem suas recompensas

A HP recompensa os clientes fiéis pelo uso de suprimentos HP legítimos. Clique no botão abaixo da mensagem para exibir as recompensas online. A recompensa pode não estar disponível em todas as regiões.

#### Aviso de cartucho falsificado

O cartucho instalado não é um cartucho HP legítimo novo. Entre em contato com a loja onde esse cartucho foi vendido. Para relatar suspeita de fraude, visite a HP em www.hp.com/go/ anticounterfeit. Para continuar a usar o cartucho, clique em Continuar.

## Cartucho usado, recarregado ou falsificado detectado

A tinta original HP contida no cartucho se esgotou. A solução para esse problema é substituir o cartucho de tinta ou pressionar o botão (Continuar) para continuar a usar o cartucho. Para obter mais informações, consulte Substituir os cartuchos de tinta. A HP recompensa os clientes fiéis pelo uso de suprimentos HP legítimos. Clique no botão abaixo da mensagem para exibir as recompensas online. As recompensas podem não estar disponíveis em todas as regiões.

Aviso A garantia do cartucho de tinta da HP não cobre cartuchos ou tintas não originais HP. A garantia da impressora da HP não cobre reparos ou manutenções devido ao uso de cartuchos ou tintas não originais HP. A HP não garante a qualidade ou confiabilidade de tinta que não seja HP. As informações sobre os níveis de tinta de cartuchos que não sejam HP não estarão disponíveis.

## Usar os cartuchos de INSTALAÇÃO

Ao configurar a impressora pela primeira vez, você deverá instalar os cartuchos que vieram com ela. Esses cartuchos são conhecidos como de INSTALAÇÃO e eles calibram a impressora antes do primeiro trabalho de impressão. A falha na instalação dos cartuchos de INSTALAÇÃO durante a configuração inicial do produto causa um erro. Se tiver instalado um conjunto de cartuchos normais, remova-os e instale os cartuchos de INSTALAÇÃO para concluir a configuração da impressora. Quando a configuração da impressora terminar, a impressora poderá usar cartuchos

Se ainda receber mensagens de erro, e a impressora não conseguir concluir a inicialização do sistema de tinta, entre em contato com o suporte da HP. Para obter mais informações, consulte Suporte HP.

Clique aqui para buscar mais informações on-line.

## Não usar os cartuchos de INSTALAÇÃO

Os cartuchos de INSTALAÇÃO não podem ser usados após o dispositivo ter sido inicializado. Remove e instale os cartuchos que não sejam os de INSTALAÇÃO. Para mais informações, consulte Substituir os cartuchos de tinta.

## Não há tinta suficiente na inicialização

Os cartuchos usados listados na mensagem podem não ter tinta suficiente para concluir os processos de instalação de uma vez.

Solução: Instale novos cartuchos ou clique em **OK** para usar os cartuchos instalados.

Se a inicialização não puder ser concluída com os cartuchos instalados, serão necessários novos cartuchos. Para informações sobre como instalar novos cartuchos, consulte Substituir os cartuchos de tinta.

## Usar somente tinta preta?

Os cartuchos listados na mensagem estão vazios.

Soluções: Para imprimir em cores, substitua os cartuchos vazios. Para informações sobre como instalar novos cartuchos, consulte Substituir os cartuchos de tinta.

Para imprimir temporariamente usando somente tinta preta, clique em **Usar somente tinta preta**. A impressora substituirá as cores por escala de cinza. Os cartuchos vazios precisarão ser logo substituídos.

⚠ Cuidado Não remova o cartucho colorido vazio para imprimir no modo Usar somente tinta preta.

#### Usar somente tinta colorida?

O cartucho de tinta preta está vazio.

Soluções: Para substituir temporariamente o preto pelo colorido, clique em Usar somente tinta colorida. O preto será simulado. A qualidade de texto e de foto irão diferir daqueles trabalhos impressos que utilizam todos os cartuchos de tinta. O cartucho de tinta preta precisará ser logo substituído.

Para imprimir com preto, substitua o cartucho de tinta preta. Para informações sobre como instalar novos cartuchos, consulte Substituir os cartuchos de tinta.

↑ Cuidado Não remova o cartucho preto vazio para imprimir no modo Usar somente tinta colorida.

## Cartuchos de tinta incompatíveis

O cartucho de tinta não é compatível com a sua impressora.

Solução: Remova esse cartucho imediatamente e substitua-o por um cartucho de tinta compatível. Para informações sobre como instalar novos cartuchos, consulte Substituir os cartuchos de tinta.

## Impossível se comunicar com a impressora

O computador não conseque se comunicar com a impressora porque um dos sequintes eventos ocorreu:

- A impressora foi desligada.
- O cabo que conecta a impressora, um cabo USB ou um cabo de rede (Ethernet) foi desconectado.
- Se a impressora estiver conectada a uma rede sem fio, a conexão sem fio foi interrompida.

Para resolver esse problema, tente as seguintes soluções:

- Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a luz (botão Liga/Desliga) esteja acesa.
- Verifique se o cabo de alimentação e demais cabos estão funcionando e conectados firmemente à impressora.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado firmemente a uma tomada de corrente alternada (CA).
- Se o equipamento estiver conectado a uma rede, verifique se ela está funcionando corretamente. Para obter mais informações, consulte Solucionar problemas de rede Ethernet.
- Se o equipamento estiver conectado a uma rede sem fio, verifique se ela está funcionando corretamente. Para obter mais informações, consulte Solução de problemas sem fio.

#### Falha no sensor de tinta

Ocorreu uma falha no sensor de tinta, e o dispositivo não pode mais imprimir.

Entre em contato com o Suporte HP. Para mais informações, consulte www.hp.com/support.

#### Aviso do sensor de tinta

O sensor de tinta está informando uma condição inesperada. Isso pode ser causado pelo cartucho ou o sensor pode ter falhado. Se o sensor tiver falhado, ele não poderá mais perceber quando os seus cartuchos estiverem vazios. A impressão com um cartucho vazio fará com que o ar entre no sistema de tintas, o que resulta em uma qualidade de impressão insatisfatória. Quantidades significativas de tinta serão usadas até recuperar essa condição, o que esvaziará muito o suprimento de tinta de todos os cartuchos.

Solução: Clique em OK para continuar a impressão ou substitua o cartucho. Para informações sobre como instalar novos cartuchos, consulte Substituir os cartuchos de tinta.

## Problema com a preparação da impressora

o relógio da impressora falhou e a preparação da tinta pode não ser concluída. O medidor do nível de tinta estimado pode não estar preciso.

Solução: Verifique a qualidade de impressão do trabalho impresso. Caso não esteia satisfatória. executar o procedimento de limpeza dos cabeçotes de impressão, na caixa de ferramentas, pode melhorar a qualidade. Para obter mais informações, consulte Como limpar o cabeçote de impressão.

#### Cartucho colorido sem tinta

Os cartuchos listados na mensagem estão vazios.

Soluções: Para imprimir em cores, substitua os cartuchos vazios. Para informações sobre como instalar novos cartuchos, consulte Substituir os cartuchos de tinta.

Para imprimir temporariamente usando somente a tinta preta, clique em Cancelar impressão e envie novamente o trabalho de impressão. A mensagem Usar somente tinta preta? será exibida antes de o trabalho ser impresso. Os cartuchos vazios precisarão ser logo substituídos.



⚠ Cuidado Não remova o cartucho colorido vazio para imprimir no modo Usar somente tinta preta.

## Cartucho preto sem tinta

O cartucho de tinta preta está vazio.

Soluções: Substitua o cartucho de tinta preta. Para informações sobre como instalar novos cartuchos, consulte Substituir os cartuchos de tinta.

Para substituir temporariamente o preto pelo colorido, clique em Cancelar impressão e envie novamente o trabalho de impressão. A mensagem Usar somente tinta colorida? será exibida antes de o trabalho ser impresso. O cartucho de tinta preta precisará ser logo substituído.



Cuidado Não remova o cartucho preto vazio para imprimir no modo Usar somente tinta colorida.

## Problema com o sistema de tinta

Remova os cartuchos de tinta e verifique se há sinais de vazamento neles. Se os cartuchos estiverem vazando, entre em contato com a HP. Não use cartuchos que estejam vazando.

Se não houver vazamentos, reinstale os cartuchos e feche a tampa da impressora. Desligue e religue a impressora. Se a mensagem aparecer de novo, entre em contato com a HP.

Para obter mais informações sobre como entrar em contato com o suporte HP, consulte Suporte HP.

# Índice

A	tamanhos de papel	segurança 126
acessibilidade 6	suportados 93	solução de problemas
acessórios	tipos e gramaturas de papéis	avançados de sem fio
ativar e desativar acessórios	suportados 95	64
no driver 19	Brochuras	solução de problemas
instalação 18	tamanhos suportados 95	básicos de conexão sem
relatório de status da		fio 63
impressora 73	С	conectores, localização 10
alimentação de papel, solução	cabeça 77	conexão USB
de problemas 56	cabeçote de impressão	especificações 91
alimentação de várias páginas,	limpar 77	porta, localização 9, 10
solução de problemas 58	cabeçotes de impressão	Configuração
alinhar cabeçotes de	encomendar online 119	firewall 59
impressão 78	luzes 84	configurações
após o período de suporte 45	suportados 91	rede 121
atendimento ao cliente	cabeçotes de impressão,	configurações de impressão
eletrônico 42	alinhar 78	qualidade de impressão
Avisos da Hewlett-Packard	Caixa de ferramentas	51
Company 3	(Windows)	configurações IP 122
	abrir 131	congestionamentos
В	sobre 131	limpar 80
bandeja 2	capacidade	papéis a serem evitados
ativar e desativar acessórios	bandejas 95	14
no driver 19	cartões	papel 80, 82
bandeja de entrada	suporte das bandejas 95	
capacidade 95	tamanhos suportados 94	D
tamanhos de papel	cartuchos. consulte cartuchos	desinstalar software HP
suportados 93	de tinta	Windows 79
tipos e gramaturas de papéis	cartuchos de tinta	distribuição de tinta
suportados 95	compatíveis 91	datas de expiração 74
bandeja de saída	dicas 35	números de peça 74
localização 9	encomendar online 119	status 74
papel suportado 96	localização 9	driver
bandejas	luzes 84	configurações de
ativar e desativar acessórios	números de peça 119	acessórios 19
no driver 19	rendimento 91	driver da impressora
capacidades 95	substituir 37	configurações de
carregar papel 14	verificar níveis de tinta 36	acessórios 19
ilustração das guias de	ciclo de trabalho 92	duplexador
papel 9	comunicação sem fio	ativar e desativar no driver
limpar	configurar 123	19
congestionamentos 80	informações	instalação 18
localização 9	regulamentares 103	-
solução de problemas de	rádio, ligar 121	E
alimentação 57	reduzindo interferência	emissões acústicas 99
•	128	

endereço iP	impressao	IVI
verificando a impressora	lenta, solução de	Mac OS
61	problemas 47	ativar e desativar acessórios
energia	nos dois lados 29	no driver 19
especificações 98	página de diagnóstico 54	configurações de
solução de problemas 46	relatório de qualidade de	impressão 22
entrada de alimentação,	impressão 54	Imprimir fotos 25
localização 10	relatório de status da	Imprimir sem margem 28
envelopes	impressora 72	papel de tamanho
suporte das bandejas 95	solução de problemas 45	personalizado 27
tamanhos suportados 93	impressão nos dois lados 29	Mac OS X
especificações	Imprimir brochuras	Utilitário HP 131
ambiente de	impressão 23	manutenção
armazenamento 98	Imprimir envelope 24	alinhar cabeçotes de
ambiente operacional 98	Imprimir envelopes	impressão 78
elétricas 98	Mac OS 24	cabeça de impressão 77
emissão acústica 99	Imprimir fotos	limpar cabeçote de
físicas 91	Mac OS 25	impressão 77
papel 92	Windows 25	página de diagnóstico 54
processador e memória	Imprimir sem margem	relatório de qualidade de
92	Mac OS 28	impressão 54
requisitos do sistema 92	Windows 28	substituir cartuchos de
especificações ambientais 98	inclinação, solução de	tinta 37
especificações de ambiente de	problemas	verificar níveis de tinta 36
armazenamento 98	impressão 57	margens
especificações de ambiente	informações ausentes ou	definição, especificações
operacional 98	incorretas, solução de	96
especificações de	problemas 49	memória
temperatura 98	informações regulamentares	especificações 92
especificações de umidade 98	100, 103	mídia
especificações de voltagem	informações sobre ruído 99	dúplex 29
98	instalação	imprimir em tamanho
especificações do	acessórios 18	personalizado 26
processador 92	duplexador 18	personalizado 20
especificações elétricas 98	solucionar problemas 71	N
EWS. <i>consulte</i> servidor da web	sugestões de instalação de	= <del>=</del>
incorporado	hardware 71	níveis de tinta, verificar 36
exibir	sugestões de instalação de	nos dois lados, impressão 29
configurações de rede	software da HP 72	número de modelo de controle 100
121	interferência de rádio	número de série 73
	informações	
F	regulamentares 103	número do modelo 73
fazer manutenção	reduzindo 128	_
=		P
cabeça de impressão 77 Firewall		página de diagnóstico 54
configuração 59	<b>L</b> limpar	páginas cortadas, solução de
	•	problemas 50
firewalls, solução de problemas 47	cabeçote de impressão 77 parte externa 19	páginas em branco, solução de
•	vidro do scanner 19	problemas
fontes suportadas 91		impressão 49
	luzes no painel de controle ilustração 84	páginas por mês (ciclo de
1	informações 84	trabalho) 92
idioma, impressora 91	111101111aç000 04	

painel de acesso traseiro ilustração 10 limpar congestionamentos 80 painel de controle ilustração 84 luzes, informações 84 painel de controle da impressora configurações de rede 121	configurações IP 122 configurações sem fio 74 exibir e imprimir configurações 121 firewalls, solução de problemas 47 ilustração do conector 10 resolver problemas 62 velocidade de conexão 122	software do dispositivo (Windows) abrir 20 software HP desinstalar do Windows 79 solução de problemas congestionamentos, papel 82 dicas 45
painel de controle do dispositivo	referência das luzes 83	energia 46
localização 9	relatório	firewalls 47
papel	teste sem fio 126	impressão 45
carregar bandeja 14 congestionamentos 80, 82 especificações 92 gramaturas e tipos suportados 95 HP, solicitar 120 limpar congestionamentos 80 páginas inclinadas 57 selecionar 13 solução de problemas de alimentação 57	relatório de qualidade de impressão 54 relatório de status da impressora impressão 72 informações sobre 72 relatório de teste sem fio imprimir 126 relatórios cabeça de impressão 77 diagnóstico 54 qualidade de impressão 54	informações ausentes ou incorretas, solução de problemas 49 luzes 84 nada é impresso 46 página de configuração de rede 74 páginas cortadas, posição incorreta de textos ou imagens 50 páginas impressas em branco 49
tamanhos suportados 93 papel de tamanho	requisitos do sistema 92	páginas inclinadas 57 papel não coletado da
personalizado	S	bandeja 57
imprimir em 26	segurança	problemas de alimentação
Mac OS 27	comunicação sem fio 126	de papel 56
tamanhos suportados 95 papel fotográfico tamanhos suportados 94	servidor da web incorporado abrir 132 sobre 131	problemas de instalação 71 problemas sem fio 62
período de suporte por telefone período de suporte 43	solução de problemas, não é	Rede Ethernet 62 relatório de status da
porta de acesso ao cartucho de	possível abrir 61	impressora 72
tinta, localização 9	sistemas operacionais suportados 92	servidor da web
portas, especificações 91	sites da Web	incorporado 61
pressão sonora 99	atendimento ao cliente 42	solucionar de problemas de
programa de sustentabilidade ambiental 107	encomendar suprimentos e acessórios 119 folha de dados com	rede 62 sugestão de instalação de software da HP 72
R	rendimento dos	sugestões de instalação de
rádio, desligar 121	suprimentos 91	hardware 71
reciclar	informações de	várias páginas extraídas
cartuchos de tinta 107	acessibilidade 6	58
redes	programas ambientais	status
configuração de	107	página de configuração de
comunicação sem fio	software	rede 74
123	configurações de	relatório de status da
configurações, alterar 121	acessórios 19	impressora 73
configurações avançadas 121		substituir cartuchos de tinta 37

suporte 41 suporte a PCL 3 91 suporte por telefone 42 suprimentos encomendar online 119 relatório de status da impressora 73 rendimento 91 Т Tamanhos B tamanhos suportados 93 texto solução de problemas 50 tipo de conexão alterar 125 U Utilitário HP (Mac OS X) abrir 131 V velocidade de conexão, configuração 122 vidro, scanner limpeza 19 vidro do scanner limpeza 19 W Windows ativar e desativar acessórios no driver 19 configurações de impressão 21 desinstalar software HP 79

> imprimir brochuras 22 Imprimir fotos 25 requisitos do sistema 92 sem margem 28

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. www.hp.com

